Szolár vezérlő üzemeltetési útmutató

SR658 szolár rendszer



Kérjük, alaposan olvassa el az instrukciókat a használatba vétel előtt!

1. Biztonsági információ

1.1. Telepítés és üzembe helyezés

- A vezetékek/kábelek fektetésekor ügyeljen arra, hogy az épületben bemutatott építési tűzvédelmi intézkedések egyikében sem sérüljön meg.
- A vezérlőt nem szabad olyan helyiségekben felszerelni, ahol könnyen gyúlékony gázkeverékek vannak vagy előfordulhatnak.
- A megengedett környezeti feltételeket a telepítés helyén nem lehet túllépni.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel-e a vezérlő által előírt előírásoknak.
- A vezérlőhöz csatlakoztatott összes eszköznek meg kell felelnie a vezérlő műszaki előírásainak.
- A nyitott vezérlőn végzett összes műveletet csak az áramellátásról leválasztott állapot mellett lehet végrehajtani. A tápegységen végzett munkára vonatkozó összes biztonsági előírás érvényes.
- Csatlakoztatást és/vagy minden olyan műveletet, amely a vezérlő kinyitását igényli (pl. biztosíték cseréje), csak szakember végezheti el.

1.2. Az útmutatóról

Ez a kézikönyv a szolár vezérlő telepítését, funkcióit és működését ismerteti. A többi alkatrész telepítésekor (pl. a napkollektorok és a tartályegység), kérjük, vegye figyelembe az egyes gyártók által megadott megfelelő telepítési utasításokat. A készülék telepítését, elektromos csatlakoztatását, üzembe helyezését és karbantartását csak képzett szakember végezheti. A szakembernek ismernie kell ezt a kézikönyvet, és be kell tartania az itt található utasításokat.

1.3. Felelősség alóli mentesség

A gyártó nem ellenőrizheti ezen utasítások betartását, illetve a vezérlő telepítéséhez, üzemeltetéséhez, használatához és karbantartásához használt körülményeket és módszereket. A helytelen telepítés károsíthatja az anyagokat és a személyeket. Ez az oka annak, hogy nem vállalunk felelősséget és felelősséget azokért a veszteségekért, károkért vagy költségekért, amelyek a nem megfelelő telepítés, üzemeltetés vagy helytelen használat és karbantartás miatt merülhetnek fel, vagy amelyek a fentiekkel kapcsolatban valamilyen módon előfordulnak. Ezenkívül nem vállalunk felelősséget olyan szabadalmi jogsértésekért vagy visszaélésért, amelyek az adatkezelő harmadik felek jogainak használatával kapcsolatosak. A gyártó fenntartja a jogot a termék, a műszaki adatok, a telepítési és üzemeltetési utasítások előzetes értesítés nélküli módosítására. Amint nyilvánvalóvá válik, hogy a biztonságos üzemeltetés már nem lehetséges (pl. látható károsodás). Kérjük, azonnal tegye üzemképtelenné a készüléket. Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az eszközt nem lehet véletlenül üzembe helyezni.

1.4. Fontos információ

Gondosan ellenőriztük a kézikönyv szövegét és képeit, és a lehető legjobb tudásunkat és ötleteinket szolgáltattuk, azonban elkerülhetetlen hibák is előfordulhatnak. Felhívjuk figyelmét,

hogy nem garantálhatjuk, hogy ez a kézikönyv, annak képi és szöveges tartalma teljesen megfelel a valósággal. Az itt szereplő tartalom csak mint példa, és csak a saját rendszerünkre vonatkozik. A helytelen, hiányos és téves információkért, és az ebből eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

1.5. Jelmagyarázat



Biztonsági figyelmeztetés: A szövegben szereplő biztonsági utasításokat figyelmeztető háromszög jelöli. Olyan intézkedéseket jeleznek, amelyek személyi sérüléshez vagy biztonsági kockázatokhoz vezethetnek.

Műveleti lépések: a kis "▶" háromszög a művelet lépésének jelzésére szolgál.

Megjegyzések: Fontos információkat tartalmaz a működésről vagy a funkciókról.

1.6. HMI gomb



A vezérlő a képernyőnél elhelyezett 5 gombbal működik:

- A " IIII " a vakáció gomb.
- A "SET" gomb: megerőstés/kiválasztás
- A "1" fel gomb: az érték növelése
- A "↓" le gomb: az érték csökkentése
- Az "ESC" gomb a visszalépés/kilépés: visszatérés az előző menübe

1 Megjegyzés: A "TST" az 1-es tartály hőmérséklete (a fenti képen).

1.7. A képernyőn megjelenő ikonok jelentése

Ikon jelentése	Kód	Világító ikon	Villogó ikon
Tartály maximális hőmérsékletének túllépése	SMX	*	

A tartály vészleállítási funkció futtatása	LEM		🖄 + 🕷
A kollektor vészleállítási funkció futtatása	CEM		\wedge
A kollektor hűtés funkció futtatása	CMAX		*
A tartály hűtési funkció futtatása	OSTC	\triangle	*
A rendszer hűtési funkció futtatása	OSYC	*	\triangle
Fagyásgátló funkció aktiválása		*	
Fagyásgátló funkció futtatása	CFRO		* 🛆
A kollektor minimális hőmérséklet funkciójának aktiválása	CMIN		柴
Hőmérséklet-érzékelő hiba	Т		1
Áramlásérzékelő hiba	L/M		1.0

2. Áttekintés

2.1. Vezérlő bevezető

- Nagyképernyős LED kijelző
- 6 db relékimenet (output)
- 1 db kisfeszültségű relékimenet a bojler beés kikapcsolásához
- 8 db érzékelő bemenet (input)
- 1 db bemenet "Grundfos Direct Sensor TM" számára
- 1 db bemenet (FRT) forgókéses elektronikus áramlás-érzékelő számára
- 3 db változtatható frekvenciájú PWM kimenet nagy hatásfokú szivattyú sebességszabályozásához
- Adatmentés TF kártyára (Micro SD)
- 19 választható rendszer

2.2. Szállítási terjedelem

- 1 db SR658 vezérlő
- 1 db felhasználói kézikönyv
- 2 db csavar és bővítő
- 2 db PT1000 hőmérséklet-érzékelő (φ6×50 mm, kábelhossz: 1,5 méter)
- 4 db NTC10K hőmérséklet-érzékelő (φ6×50 mm, kábelhossz: 3 méter)
- 1 db bilincstáska

	rsr La	511.	

2.3. Technikai adatok

- Bemenetek (input):
 - o 2 db PT1000 hőmérséklet-érzékelő
 - o 6 db NTC10K, B=3950 hőmérséklet-érzékelő
 - 1 db "Grundfos Direct Sensor (VFS típusú)"
 - o 1 db forgókéses elektronikus áramlás-érzékelő (FRT)
- Kimenetek (output):
 - o 3 db elektromágneses relé, max. áram 1 A
 - o 3 db félvezető relé, max. áram1 A
 - o 1 db alacsony feszültségű relé (be/ki jel), kazán be/ki vezérlés
 - o 3 db PWM változó frekvenciájú kimenet (kapcsolható 0-10 V)
- Funkciók: üzemóra-számláló, csőkollektor funkció, termosztát funkció, szivattyú fordulatszám-szabályozás, hőmennyiségmérés, külső hőcsere, úszómedence keringetőrendszer, állítható rendszerparaméterek és opcionális funkciók (menüszerkezet), mérleg és diagnosztika
- Tápellátás: 100-240 V (50-60 Hz)
- Névleges impulzusfeszültség: 2,5 kV
- Adat interfész: TF (Micro SD)
- Ház: Műanyag ABS
- Kialakítás: Falra szerelt
- Jelzés/Kijelző: Rendszerfigyelő-kijelző a rendszerek megjelenítésére, LED kijelző, háttérvilágítás
- Működtetés: 5 nyomógomb az előlapon
- Védettség: IP41
- Védelmi osztály: I
- Környezeti hőmérséklet: 0-40°C
- Méretek: 208×158×43 mm

Megjegyzés: TF (Micro SD) kártya nem része a szállítási terjedelemnek.

3. Telepítés

Megjegyzés: Az egységet csak száraz, belső helyiségekben szabad felszerelni. Kérjük, különítse el az érzékelő és a hálózati vezetékek elvezetését. Ügyeljen arra, hogy a vezérlő és a rendszer ne legyen kitéve erős elektromágneses mezőknek.

3.1. A vezérlő felszerelése

Kövesse az alábbi lépéseket a vezérlő falra történő rögzítéséhez.

- Csavarja le a keresztfejű csavart a fedélről, és távolítsa el a burkolattal együtt a házról.
- Jelölje meg a falon a felső rögzítési pontot. Fúrja ki a helyét, és rögzítse a mellékelt fali csatlakozót és csavart.
- Akassza fel a házat a felső rögzítési pontra és jelölje meg az alsó rögzítési pontokat (180 mm a középpontok távolsága).
- Fúrja ki a helyét, és helyezze be az alsó fali csatlakozókat.
- Az alsó rögzítőcsavarral rögzítse a házat a falhoz.
- Az elektromos vezetékeket a sorkapocs kiosztásának megfelelően kezelje.
- Helyezze a burkolatot a házra, rögzítse csavarral.



3.2. Vezetékcsatlakozás

A felszerelés módjának megfelelően, a vezeték az alsó lemez "A" lyukából vagy a "B" lyukból csatlakoztatható egy megfelelő eszközzel (például kés) az "A" műanyag kivágásával. **Megjegyzés:** a vezetékeket a "C"-vel jelölt helyzetben lévő bilincsekkel kell rögzíteni.



3.3. Terminál csatlakozás

Megjegyzés: a ház felnyitása előtt először mindig a vezérlő áramellátását szüntesse meg, és tartsa be a helyi elektromos ellátásra vonatkozó szabályokat.

Input ports	FRT Output ports
	: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
PWMA10-100/ 485.8 ABA B-85.4 ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA AB	

Bemeneti (input) terminálok



T0-T1: PT1000 hőmérséklet-érzékelő, a kollektor hőmérsékletének mérésére

T2-T7: NTC10K, B=3950 hőmérséklet-érzékelő, a tartály és cső hőmérsékletének mérésére

PWM1, PWM2, PWM3: Jel portok a nagyhatásfokú szivattyúhoz, részletes csatlakozást lásd az alábbi képen

HK-A, HK-B: Száraz csatlakozás be/ki jelportok (HK és HR egyidejűleg nyitva vagy zárva, a bojler fűtésének vezérléséhez)

485-ös kommunikációs port: ELA485, távirányítós kommunikációhoz (a funkció jelenleg nem elérhető)

FRT: forgókéses elektronikus áramlásmérőhöz

VFS: Grundfos gyártmányú áramlásmérő érzékelőhöz

Tanács a hőmérséklet-érzékelők telepítésével kapcsolatban:

- Csak a gyárilag felszerelt Pt1000 hőmérséklet-érzékelők használhatók a kollektor hőmérsékletének mérésére, melyek 1,5 m-es szilíciumkábellel vannak felszerelve és minden időjárási körülményre alkalmasak, a kábel 280°C-ig hőálló. A hőmérsékletérzékelőket bármelyik polaritással csatlakoztathatja a megfelelő csatlakozókhoz.
- 2) Csak eredeti gyári NTC10K, B=3950 hőmérséklet-érzékelők használhatók a tartály és a cső hőmérsékletének mérésére, melyek 3 m-es PVC kábellel vannak felszerelve, és a kábel 105°C-ig hőálló. Csatlakoztassa a hőmérséklet-érzékelőket a megfelelő csatlakozókhoz bármelyik polaritással.
- Valamennyi érzékelőkábel alacsony feszültségű, és az induktív hatások elkerülése érdekében nem szabad 230 V-os vagy 400 V-os kábelek közelébe fektetni (minimális távolság 100 mm).
- 4) Ha léteznek külső induktív hatások, pl. nagyáramú kábelek, felsővonali kábelek, transzformátorállomások, rádió- és televíziókészülékek, amatőr rádióállomások,

mikrohullámú készülékek, stb., akkor az érzékelők kábeleit megfelelő árnyékolással kell ellátni.

5) Az érzékelőkábelek maximális hossza kb. 100 méter lehet. Ha a kábel hossza legfeljebb 50 m, akkor 0,75 mm² keresztmetszetű kábelt kell használni. Ha a kábel hossza legfeljebb 100 m, akkor 1,5 mm² keresztmetszetű kábelt kell használni.

Kimeneti (output) terminálok



L, N input (bemeneti) portok: L=feszültség alatt álló vezeték, N=nulla vezeték, 📼 =védőföldelő vezeték

R1 kimenet: Félvezető relék (SCR), szivattyú fordulatszám-szabályozásra tervezve, max. áram: 1 A

R2 kimenet: Félvezető relék (SCR), szivattyú fordulatszám-szabályozásra tervezve, max. áram: 1 A

R3 kimenet: Félvezető relék (SCR), szivattyú fordulatszám-szabályozásra tervezve, max. áram: 1 A

R4 kimenet: Elektromágneses relék, amelyeket a szivattyú vagy háromutas elektromágneses szelep be- és kikapcsolására terveztek, max. áram: 1 A

R5 kimenet: Elektromágneses relék, amelyeket a szivattyú vagy háromutas elektromágneses szelep be- és kikapcsolására terveztek, max. áram: 1 A

HR kimenet: Elektromágneses relék, amelyeket a tartalék/kiegészítő fűtőeszköz be- és kikapcsolására terveztek, max. áram: 1 A



R4, R5 terminálok háromutas szelep / szivattyú csatlakoztatására

R4-R5: Ha háromirányú elektromágneses szelep vezérlésére szolgál, (a 3-as általában a zárt port, a 2-es általában a nyitott port, az 1-es a közös port)
Ha a szivattyúhoz vezérlésére szolgál, (a 2-es általában nyitott port, az 1-es a közös port)

Nagy hatásfokú szivattyú csatlakozása



A jelvezeték csatlakoztatása a nagy hatásfokú szivattyúból

3	Jel	Jelölés a képen	Kábel színe
2	PWM bemenet (a vezérlőtől)	1	szürke vagy kék
	PWM közös	2	barna
1	PWM kimenet (a szivattyútól)	3	fekete

Az 1-es jelvezeték a nagy hatásfokú szivattyútól a vezérlő GND portjához csatlakozik.

A 2-es jelvezeték a nagy hatásfokú szivattyútól a vezérlő PWM1 portjához csatlakozik.

A 3-as jelvezeték a nagy hatásfokú szivattyútól az FB1 jelvezeték, ez nem csatlakozik a vezérlő FB1 portjához.

Néhány szivattyú csatlakozása a fentieknek felel meg, például:

Wilo Yonos PARA ST15/7.0 PWM2 M

Grundfos UPM3 SOLAR 15-75 130 CZA

i Megjegyzés:

A nagy hatásfokú szivattyú 0-10 V jellel csak 2 jelvezetéke van, a vezérlő megfelelő GND, PWM1 (PWM2 vagy PWM3) portjához csatlakoztatva.

A kék vezeték nem mindig a "GND", és a barna vezeték nem mindig a "PWM" megfelelője.

A szivattyú "PWM"-jének meg kell egyeznie a vezérlő "PWM"-jével.

A szivattyú "GND"-jének meg kell egyeznie a vezérlő "GND"-jével.

3.4. TF (Micro SD) kártya

- A vezérlő TF (Micro SD) kártya behelyezési lehetőséggel szerelt.
- TF (Micro SD) kártyával az alábbi funkciók lesznek elérhetők.
- A mérési értékek és a paraméterek mentése a MicroSD TF kártyára. Az adatok számítógépre történő átvitele után az értékek megnyitható és megjeleníthető, pl. egy táblázatban.
- A frissített firmware program átmásolása számítógépről, és annak vezérlőre történő telepítse a MicroSD kártyán keresztül.



Megjegyzés: A TF (MicroSD) kártya nem része a standard szállítási terjedelemnek, azt a felhasználó külön kell megvásárolja. További információkért a TF (MicroSD) kártyáról lásd a 7. fejezetet.

4. A rendszer bemutatása

4.1. A rendelkezésre álló rendszerek áttekintése





4.2. A 19 rendszer leírása

1. rendszer: Standard szolár rendszer 1 tartállyal, 1 kollektormezővel

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektorérzékelő és a T2 tartályérzékelő közötti hőmérsékletkülönbséget. Ha a különbség nagyobb vagy egyenlő a beállított bekapcsolási hőmérsékletkülönbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol és a tartály addig töltődik, amíg a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú
T2	A tartály alsó pontjának hőmérséklete	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)		
Т6	Opcionális szabad szenzor, nem meghatározott (opcionális)		
T7	Hőmérséklet a hőenergia méréséhez (opcionális)		

Kiegészítő funkciók

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T5/áramláskapcsoló (T5 porton csatlakoztatva)	R2
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T1	R3

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R4
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R2/R3/R4/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4 opcionális	R5

2. rendszer: Szolár rendszer 1 tartállyal, 1 kollektormezővel, háromutas szeleppel a tartály rétegenkénti töltéséhez

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektorérzékelő, a tartály alsó- és a felsőponti T2, T3 érzékelő közötti hőmérséklet-különbséget. Ha a különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol, és ezzel egyidejűleg az R4 szelep a megfelelő tartály zónára vált, és ez a zóna a beállított kikapcsolási hőmérsékletkülönbség, vagy a tartály maximális hőmérséklet értékének eléréséig töltődik.

Az elsőbbségi logika hatás a tartály felső zónájának töltését veszi elsődlegesnek. Kérjük, olvassa el az "LLOGI - Tartály prioritási logika" fejezetet.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú
T2	A tartály alsó pontjának hőmérséklete	R4	A szolár keringetés 1. szelepe
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
Т6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T5/áramláskapcsoló (T5 porton csatlakoztatva)	R2
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R2/R3/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4 opcionális	R5

3. rendszer: szolár rendszer 1 kollektormezővel, 2 tartállyal és hőenergia-átvitellel 2 tartály között

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektorérzékelő és a tartály(1) alsóponti T2 érzékelő közötti hőmérséklet-különbséget. Ha a különbségek nagyobbak vagy megegyeznek a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol, és a tartály addig töltődik, amíg a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.

A hőenergia-átvitel azt jelenti, hogy a másik tartály(2) felmelegszik, és egy másik hőmérsékletkülönbség szabályozza az R2 szivattyú működését (T3 és T4 közötti hőmérsékletkülönbség). Kérjük, olvassa el a 7.9. fejezet "HEATX - Tartályok közötti energiacsere" szakaszát.





	In	put	port	s										FRT	_	Outp	ut po	orts								_
	€) (96	€ €	9 6		€ €	9 6) (9 6	€ €	₽ €	₽	:	e	€ €	€ €	9 (₽	0	0	0	0	0	0)
	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₽	₿	₽	₽	₽	0			⊕	₽	₽	₽	10	€	₽ ↑ €	₽	₽	₽	₽
TO) (10	12 (ТЗ (T4) (15 (F6) (1	7 2		S.	2	Ą.	¥.	UEC.	e	9 6	: 6		3	5_	12	5	12	Ψ		N
Ŭ					_	<u> </u>		110-10	GND	E S S	ENG.	문 원 년	88-89 89-89	VFS	G	9	. Z.	- Z)	- z	ΣZ	RA	Z 22 :	zβ	Z-	Z Ir	nput
								PWN			FWW															

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú
T2	A tartály(1) alsó pontjának	D 2	Szivattyú a tartályok
	hőmérséklete	R2	közötti hőátadáshoz
ТЗ	A tartály(1) felső pontjának	HD	Tartalák/kjagászítő fűtás
15	hőmérséklete (opcionális)	IIK	Tartalek/Riegeszito Tutes
T4	A tartály(2) hőmérséklete		
т	Visszatérő érzékelő (a		
10	hőenergia mérésére)		
T7	Áramlásérzékelő (a		
1/	hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
	HMV keringetés (hőmérséklet	T5/áramláskapcsoló	5
CIRC	vagy áramlásimpulzus által	(T5 porton	R4
	vezereit)	csatlakoztatva)	
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
ODADD	Bárbuzamas rolá		R3/R4/R5
OFAKK	Famuzamos tele		opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T6 opcionális	R5

4. rendszer: Standard szolár rendszer hőcserélő vezérlő logikával

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektorérzékelő és a T2 tartály alsóponti érzékelő közötti hőmérséklet-különbséget. Ha a különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a megfelelő szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol, a hőcserélő addig melegszik, amíg a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a hőcserélő maximális hőmérséklete el nem ér a beállított értéket.

A T4 és T2 közötti másik hőmérséklet-különbség alkalmazásával az R2 szivattyú vezérli a tartály betöltését.

Megjegyzés: Ha a T4 érzékelő nincs felszerelve, akkor a T1 kollektor és a T2 tartály közötti hőmérséklet-különbség elérésekor az R1 és R2 szivattyú egyszerre aktiválódik, és addig működnek, amíg a kikapcsolási hőmérséklet, vagy a hőcserélő maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.

Kérjük, olvassa el a 7.12. fejezet "EXHX - Külső hőcserélő" szakaszát.





Input ports	FRT Output ports
••••••	• • • • • • • • • • • • •
PWMRIG-101/ HKA HKA HKA HKA HKA HKA PWMSIG-101/ PWMSIG-101/ PWMSIG-101/ HKA PWMSIG-101/ PWMSIG-10/ PWMSIG-10/ PWMSIG-10/ PWMSIG-10/ PWMSIG-10/ P	

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T2	A tartály alsó pontjának hőmérséklete	R2	Szivattyú a hőcserélő és a tartályok közötti hőátadáshoz
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T4	A hőcserélő hőmérséklete		
T6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T5/áramláskapcsoló (T5 porton csatlakoztatva)	R4
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	Τ0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R3/R4/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3//T6 opcionális	R5

5. rendszer: Szolár rendszer 1 kollektormezővel, 2 tartállyal, szivattyú-logika vezérléssel Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 és a tartály(1), valamint a két tartály T2 alsóponti és T4 érzékelőjének hőmérséklet-különbségét. Ha bármely különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet különbséggel, akkor a megfelelő szolár keringető szivattyú (R1 vagy R2) bekapcsol, és a tartály addig töltődik, amíg a kikapcsolási hőmérséklet különbség vagy a tartály maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.

Az elsőbbségi logika hatással van a tartály(1) elsődleges betöltésére. Kérjük, olvassa el a 7.7. fejezet "LLOGI - Tartály prioritási logika" szakaszát.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T2	A tartály(1) alsó pontjának hőmérséklete	R2	Szolár keringető szivattyú(2)
Т3	A tartály(1) felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T4	A tartály(2) alsó pontjának hőmérséklete		
Т5	A tartály(2) felső pontjának hőmérséklete (opcionális)		
Т6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T5/áramláskapcsoló (T5 porton csatlakoztatva)	R4
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	Τ0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R3/R4/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T6 opcionális	R5

6. rendszer: Szolár rendszer 1 kollektormezővel, 1 tartállyal, szelep-logika vezérléssel Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 és a tartály(1), valamint a két tartály alsóponti T2 és T4 alapérzékelőjének hőmérséklet-különbségét. Ha bármely különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol, és ezzel egyidejűleg az R4 szelep a megfelelő tartály felé nyit, és ezt a tartályt a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklet beállított értékének eléréséig tölti.

Az elsőbbségi logika hatással van a tartály(1) elsődleges betöltésére. Kérjük, olvassa el a 7.7. fejezet "LLOGI - Tartály prioritási logika" szakaszát.





	1	Inp	utp	ort	s										FRT	0	Outp	outpo	orts							
	₽	0	0) (€ €		9 6	96	€		€	€ €	Ð	•	0	€	€	₽	0	0	@	0	0	0	(
17	¢	9 (9	₽	₽	₽	۲	₽	Ð	0	0	₽	₽	0			₽	Ф	0	€	€	9 0	₽↑	⊕ €	96	
	50	r1) (2 (3 (4 (15) (Г6) (1	17) 2		2	(v)	Ę.	4		Ā	2		-	33	5	้อ	5	12	¥	LN
	0	0							110-10	GND		ENS:	둔 문 문	485-B 485-B	VES	9	⊕	- Z'	Z	- 2	2	Z ZZ Z	z %	z & z	z – z	Input
									MMd			L MIN														

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T2	A tartály(1) alsó pontjának hőmérséklete	R4	Szelep vagy szolár keringető
Т3	A tartály(1) felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T4	A tartály(2) alsó pontjának hőmérséklete		
Т5	A tartály(2) felső pontjának hőmérséklete (opcionális)		
T6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		
egészítő funk	cciók		

	Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
	CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T5/áramláskapcsoló (T5 porton csatlakoztatva)	R2
	SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T0	R3
	OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
	TIMER	Időzítő funkció		R5
	OPARR	Párhuzamos relé		R2/R3/R5 opcionális
ſ	AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T6 opcionális	R5

7. rendszer: Szolár rendszer keleti/nyugati kollektormezőkkel, 1 tartállyal Leírás:

A vezérlő kiszámítja a hőmérsékleti különbséget a T1 és T0 keleti/nyugati kollektor érzékelő és a T2 tartály alsóponti érzékelő között. Ha bármely különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1 vagy R2) bekapcsol, és a tartály addig töltődik, amíg a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklete el nem ér a beállított értéket.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
ТО	A kollektor(2) hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T1	A kollektor(1) hőmérséklete	R2	Szolár keringető szivattyú(2)
T2	A tartály alsó pontjának hőmérséklete	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)		
T6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
T7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Kiegészítő funkciók

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T5/áramláskapcsoló (T5 porton csatlakoztatva)	R4

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R3/R4/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T6 opcionális	R5

8. rendszer: Szolár rendszer keleti/nyugati kollektormezőkkel, szelep-logika vezérléssel, rétegenkénti töltéssel

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a hőmérsékletkülönbséget a keleti/nyugati kollektormező T1 és T0 érzékelő és a tartály alsó-/felsőponti T2 és T3 érzékelője között. Ha bármely különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított hőmérséklet-különbség bekapcsolási értékével, akkor a szolár keringető szivattyú (R1 vagy R2) bekapcsol, és ezzel egyidejűleg az R4 szelep a megfelelő tartályrészre nyit, és ezt a tartályrészt addig töltik, amíg kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.

Az elsőbbségi logika hatással van a tartály felső részének elsődleges betöltésére. Kérjük, olvassa el a 7.7. fejezet "LLOGI - Tartály prioritási logika" szakaszát.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
Т0	A kollektor(2) hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T1	A kollektor(1) hőmérséklete	R2	Szolár keringető szivattyú(2)
T2	A tartály alsó pontjának hőmérséklete	R4	Szelep vagy szolár keringető
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
Т6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T4/áramláskapcsoló (T4 porton csatlakoztatva)	R5
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler 🚄	Т0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral 🦰		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé	3	R3/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T6 opcionális	R5

9. rendszer: Szolár rendszer keleti/nyugati kollektormezőkkel, 2 tartállyal, szelep-logika vezérléssel

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 és T0 keleti/nyugati kollektor érzékelő és a két tartály alsóponti T2 és T4 érzékelő közötti hőmérséklet-különbséget. Ha bármely különbség nagyobb vagy azonos a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1 vagy R2) bekapcsol, és ezzel egyidejűleg az R4 szelep a megfelelő tartály felé nyit, és ezt a tartályt a kikapcsolási hőmérséklet-különbség, vagy a tartály maximális hőmérséklet beállított értékének eléréséig tölti.

Az elsőbbségi logika hatással van a tartály(1) elsődleges betöltésére.

Kérjük, olvassa el a 7.7. fejezet "LLOGI - Tartály prioritási logika" szakaszát.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
Т0	A kollektor(2) hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T1	A kollektor(1) hőmérséklete	R2	Szolár keringető szivattyú(2)
T2	A tartály(1) alsó pontjának hőmérséklete	R4	Szelep vagy szolár keringető
T3	A tartály(1) felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T4	A tartály(2) alsó pontjának hőmérséklete		
Т5	A tartály(2) felső pontjának hőmérséklete (opcionális)		
T6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
T7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T6/áramláskapcsoló (T6 porton csatlakoztatva)	R5
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	ТО	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R3/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T6 opcionális	R5

10. rendszer: Szolár rendszer keleti/nyugati kollektormezőkkel, 1 tartállyal, fűtési visszatérő betöltéssel

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a hőmérsékletkülönbséget a T1 és T0 keleti/nyugati kollektor érzékelő és a T2 tartály alsóponti érzékelő között. Ha bármely különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1 vagy R2) bekapcsol, és ezt a tartályt addig tölti, amíg a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.

A T4 és T5 közötti másik hőmérséklet-különbség alkalmazása az R4 szeleppel szabályozza a fűtési visszatérő áramlás betöltésére.

Kérjük, olvassa el a 7.10. fejezet "RPH - Fűtési visszatérő cső előmelegítése" szakaszát.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T0	A kollektor(2) hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T1	A kollektor(1) hőmérséklete	R2	Szolár keringető szivattyú(2)
T2	A tartály alsó pontjának hőmérséklete	R4	Szelep vagy szolár keringető
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T4	A tartály középső pontjának hőmérséklete a fűtési visszatérőhöz (opcionális)		
T5	A fűtési visszatérő hőmérséklete		
T6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
T7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T6/áramláskapcsoló (T6 porton csatlakoztatva)	R3
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R3/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T6 opcionális	R5

11. rendszer: Szolár rendszer 1 kollektormezővel, 1 tartállyal, fűtési visszatérő betöltéssel Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektorérzékelő és a T2 tartályérzékelő közötti hőmérsékletkülönbséget. Ha a különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérsékletkülönbséggel, akkor a szolár keringtető szivattyú (R1) bekapcsol, és ezt a tartályt addig tölti, amíg a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.

A T4 és T5 közötti másik hőmérséklet-különbség alkalmazása az R4 szeleppel szabályozza a fűtő visszatérő áramlás betöltésére.

Kérjük, olvassa el a 7.10. fejezet "RPH - Fűtési visszatérő cső előmelegítése" szakaszát.



Érzékelő Leírás Relé Leírás

T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T2	A tartály alsó pontjának	R4	Szelep vagy szolár keringető
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T4	A tartály középső pontjának hőmérséklete a fűtési visszatérőhöz (opcionális)		
T5	A fűtési visszatérő hőmérséklete		
T6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T6/áramláskapcsoló (T6 porton csatlakoztatva)	R2
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler <	Τ0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral 🦰		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé	3	R2/R3/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T6 opcionális	R5

12. rendszer: Szolár rendszer 1 kollektormezővel, 2 tartállyal, fűtési visszatérő betöltéssel Leírás:

A vezérlő kiszámítja a hőmérséklet-különbséget a T1 kollektorérzékelő és a két tartály T2 és T4 érzékelője között. Ha a különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol, és ezzel egyidejűleg az R4 szelep a megfelelő tartály felé nyit, és ez a tartály a beállított kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklet eléréséig tölt.

Az elsőbbségi logika hatással van a tartály(1) elsődleges betöltésére. Kérjük, olvassa el a 7.12. fejezet "LLOGI - Tartály prioritási logika" szakaszát.

A T5 és T6 közötti másik hőmérséklet-különbség alkalmazása az R5 szeleppel szabályozza a visszatérő fűtési áramot.

Kérjük, olvassa el a 7.10. fejezet "RPH - Fűtési visszatérő cső előmelegítése" szakaszát.





	Inp	utp	oort	s										FRT	(Dutpu	it por	ts							
0	₽	0)	€ €	€	₽ €	₽€	96	96	₽ €	9 (9 (9	•	€	₽	ŧ		•	0	Ð	₽	₽	Ð	
¢	•	€	۲	₽	₽	₽	⊕	₽	₽	₽	₽	₽	Ð			₽	₽	₽	₽↑	0	₽↑	0	⊕ €	₿€	€
TO	0	6	2 6	3 (r4) (15 (16 (5 5		308	3	A A	A-9	VES	0	R1	22	28		412		512	,≝.		N
								M100-1	GNI	GNI	BUN	포 뜻	485-E		0	€	2	2	2 6	< <u>2</u>	~ 22	22	~ .	< Inp	out
								Ž	2		2														

Érzékelő	Leírás		Relé	Leírás
то	A fűtési visszatérő		R1	Szolár keringető
	hőmérséklete			szivattyú(1)
Т1	A kollektor hőmérséklete		R4	Szelep vagy szolár
11	Tr Konektor nomersekrete			keringető
Т2	A tartály(1) alsó pontjának		P 5	Szelep vagy fűtési
12	hőmérséklete		KJ	visszatérő
Т2	A tartály(1) felső pontjának		Пр	Tartalák/kiagászítő fűtás
15	hőmérséklete (opcionális)	ocionális)		Tartalek/Riegeszito Tutes
Τ4	A tartály(2) alsó pontjának			
14	hőmérséklete			
Т5	A tartály(2) felső pontjának			
15	hőmérséklete (opcionális)			
Т	Visszatérő érzékelő (a			
10	hőenergia mérésére)			
Т7	Áramlásérzékelő (a			
1/	hőenergia mérésére)			

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T6/áramláskapcsoló (T6 porton csatlakoztatva)	R3
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T6	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R2
TIMER	Időzítő funkció		R2
OPARR	Párhuzamos relé		R2/R3 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T5 opcionális	R2

13. rendszer: Szolár rendszer 1 kollektormezővel, 2 tartállyal, hőenergia átadással Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektorérzékelő és a tartály(1) T2 érzékelője közötti hőmérsékletkülönbséget. Ha a különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérsékletkülönbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol, és ezt a tartályt addig tölti, amíg a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a tartály maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.

Hőenergia-átvitel két tartály között:

Amikor a tartály(1) hőmérséklete eléri a bekapcsolási hőmérsékletet (L1H2O), és az tartály(1) hőmérséklete nagyobb, mint a tartály(2)-é (T3> T4), az R2 szivattyú aktiválódik. Amikor a tartály(1) hőmérséklete a kikapcsolási hőmérséklet (L1H2F) alá csökken, vagy a tartály(2) hőmérséklete a tartály(1)-gyel azonos hőmérsékletre emelkedik, vagy a tartály(2) hőmérséklete eléri az S2MAX maximális értéket, akkor az R2 szivattyú leáll.

Amikor a tartály(2) hőmérséklete eléri a bekapcsolási hőmérsékletet (L2H1O), és a tartály(2) hőmérséklete nagyobb, mint tartály(1)-é (T4> T3), az R3 szivattyú leáll. Amikor a tartály(2) hőmérséklete a kikapcsolási hőmérséklet (L2H1F) alá esik, vagy ha a tartály(1) hőmérséklete a tartály(2)-vel azonos hőmérsékletre emelkedik, vagy ha a tartály(1) hőmérséklete eléri az SMAX maximális értéket, akkor az R3 szivattyú leáll.

Kérjük, olvassa el a 7.11. fejezet "DLHTX - Hőenergia-átvitel a tartályok között" szakaszát.



Érzékelő	Leírás		Relé	Leírás
т1	A kallaktar hőmársáklata		D 1	Szolár keringető
11	A Kollektol hollielseklete		KI	szivattyú(1)
T 2	A tartály(1) alsó pontjának		רם	Hőátadás 1-ből 2-be a 3-as
12	hőmérséklete	őmérséklete R2	K2	szivattyúval
T2	A tartály(1) felső pontjának		D 2	Hőátadás 2-ből 1-be a 2-es
15	hőmérséklete (opcionális)	ĸs	szivattyúval	
T4	A tartály(2) hőmérséklete		HR	Tartalék/kiegészítő fűtés

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T6	Visszatérő érzékelő (a		
	hőenergia mérésére)		
T7	Áramlásérzékelő (a		
1 /	hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T5/áramláskapcsoló (T5 porton csatlakoztatya)	R4
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	TO	R5
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R4/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4 opcionális	R5

14. rendszer: Szolár rendszer 1 kollektormezővel, úszómedence-fűtéssel

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektorérzékelő és a T2 úszómedence-érzékelő közötti hőmérséklet-különbséget. Ha a különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol, és az úszómedence addig töltődik, amíg a kikapcsolási hőmérséklet-különbség vagy a medence maximális hőmérséklete el nem éri a beállított értéket.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú
T2	Az úszómedence hőmérséklete	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R4
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R2/R3/R4/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T5 opcionális	R5

15. rendszer: Szolár rendszer 1 kollektormezővel, hőcserélővel és úszómedence-fűtéssel Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektorérzékelő és a T2 hőcserélőérzékelő közötti hőmérsékletkülönbséget. Ha a különbség nagyobb vagy azonos a beállított bekapcsolási hőmérsékletkülönbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol. Amikor a T1 kollektorérzékelő és a T2 hőcserélő érzékelő közötti hőmérséklet-különbség a kikapcsolási hőmérséklet-különbségre csökken, vagy eléri a medence maximális hőmérsékletét, akkor az R1 szolár szivattyú leáll.

A T4 és T2 közötti másik hőmérséklet-különbség alkalmazásával az R2 kiválthatja a medence melegítését.

A vezérlő kiszámítja a hőmérséklet-különbséget a T4 hőcserélő érzékelő és a T2 medence között. Ha a különbség nagyobb vagy azonos a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R2) bekapcsol. Amikor a T4 hőcserélő érzékelő és a T2 medence közötti hőmérséklet-különbség a kikapcsolási hőmérséklet-különbségre csökken, vagy eléri a maximális úszómedence (T2) hőmérsékletet, akkor az R2 szolár szivattyú leáll.

Megjegyzés: ha a T4 nincs felszerelve, akkor a T1 kollektor és a T2 medence közötti hőmérséklet-különbség nagyobb vagy egyenlő a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1 és R2) egyidejűleg bekapcsol. És amikor a T1 kollektorérzékelő és a T2 medence közötti hőmérséklet-különbség a kikapcsolási hőmérséklet-különbségre csökken, vagy eléri a maximális úszómedence (T2) hőmérsékletet, akkor az R1 és R2 szolár szivattyú egyidejűleg leáll.

Kérjük, olvassa el a 7.12. fejezet "EXHX - Külső hőcserélő funkció" szakaszát.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú
T2	Az úszómedence hőmérséklete (opcionális)	R2	Keringető szivattyú a hőcserélő és az uszómedence között
T4	A hőcserélő hőmérséklete (opcionális)	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Kiegészítő funkciók

	Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
ſ	OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
	TIMER	Időzítő funkció		R4
	OPARR	Párhuzamos relé		R3/R4/R5 opcionális
	АН	Termosztát funkció	T2/T3/T5 opcionális	R4

16. rendszer: Szolár rendszer 1 kollektormezővel, 1 tartállyal, úszómedencével, szelep- és hőcserélő vezérléssel

Leírás:

A vezérlő kiszámítja a T1 kollektor érzékelő és a tartály vagy hőcserélő érzékelő (T2, T5) közötti hőmérséklet-különbséget. Ha a különbség nagyobb vagy azonos a beállított

bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1) bekapcsol. És az elsőbbségi logika szerint az R4 szelep a tartály vagy a hőcserélő felé nyit, a tartályt és a hőcserélőt egyenként melegítik. Amikor a T1 kollektorérzékelő és a tartály vagy a hőcserélő érzékelő (T2, T5) közötti hőmérséklet-különbség a kikapcsolási hőmérséklet-különbségre csökken, vagy eléri a tartály (T2) vagy a medence (T5) maximális hőmérsékletét, akkor az R1 szolárs zivattyú leáll.

Az elsőbbségi logika hatással van a tartály elsődleges betöltésére. Kérjük, olvassa el a 7.7. fejezet "LLOGI - Tartály prioritási logika" szakaszát.

A T5 és T4 közötti másik hőmérséklet-különbség alkalmazásával az R2 bekapcsolhatja a medence melegítését.

Megjegyzés: Ha a T5 nincs felszerelve, akkor a T1 kollektor és a T4 medence közötti hőmérséklet-különbség nagyobb vagy egyenlő a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, akkor a szolár keringető szivattyú (R1 és R2) és az R4 szelep egyszerre kapcsol be. És amikor a T1 kollektorérzékelő és a T4 medence közötti hőmérséklet-különbség a kikapcsolási hőmérséklet-különbségre csökken, vagy eléri a maximális úszómedence (T4) hőmérsékletet, akkor az R1, R2 szolárszivattyú és az R4 szelep egyszerre áll le. Kérjük, olvassa el a 7.12. fejezet "EXHX - Külső hőcserélő funkció" szakaszát.



Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T1	A kollektor hőmérséklete	R1	Szolár keringető szivattyú(1)
T2	A tartály alsó pontjának hőmérséklete	R2	Keringető szivattyú a külső hőcserélőhöz
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)	R4	Szolár keringető szelep
T4	A medence hőmérséklete	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
T5	A hőcserélő hőmérséklete (opcionális)		

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
Т6	Visszatérő érzékelő (a hőenergia mérésére)		
Τ7	Áramlásérzékelő (a hőenergia mérésére)		

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T6/áramláskapcsoló (T6 porton csatlakoztatva)	R5
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	Τ0	R3
OHDP	Hőátadás külső radiátorral		R5
TIMER	Időzítő funkció		R5
OPARR	Párhuzamos relé		R3/R5 opcionális
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T6 opcionális	R5

17. rendszer: Rendszer 1 tartállyal és szilárd tüzelésű kazánnal

Leírás:

A szilárd tüzelésű kazán funkció arra szolgál, hogy a szilárd tüzelésű kazánból a tartályba továbbítsa a hőenergiát.

A vezérlő kiszámítja a hőmérséklet-különbséget a szilárd tüzelésű kazán T0 érzékelője és a tartály érzékelője (T2 vagy T3) között. Ha a különbség nagyobb vagy megegyezik a beállított bekapcsolási hőmérséklet-különbséggel, és a lenti két feltétel teljesül, a keringető szivattyú (R1) bekapcsol. Amikor pedig a T0 érzékelő és a T2 vagy T3 tartály közötti hőmérséklet-különbség a kikapcsolási hőmérséklet-különbségre csökken, az R1 szivattyú leáll.

1) A szilárd tüzelésű kazán hőmérséklete magasabb, mint a kazán előre beállított minimális hőmérséklete.

2) A tartály érzékelőjének hőmérséklete alacsonyabb, mint a tartály előre beállított maximális hőmérséklete.

Lásd a 7.13. fejezet "Szilárd tüzelésű kazán funkció" szakaszát.


	Inp	out	por	ts										FRT		Out	out po	orts							
₽	₽	€	€ €	€ €	₽€	₽€	₽ €	96	€	9 0	9 (96	€	•	6) (9 (₽	P	€	٩	₽	₽	₽	P
Ę	₽	₽	₽	۲	₽	⊕	۲	₽	₽	₽	₽	⊕	0		Τ	₽	₽	¢	€	€†€	₽€	₽₫€	₽€	9 @	
TO	e f	1 6	r2 (Ц ТЭ (T4) (T5 (н т6 (7) 5		<u> </u>	5	H-	Ŧ.		A	3 6		2 V	33	1	12	5	12	¥	LN
~					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	/11/0-10	GND	GND GND	GND GND	美용밝	485-B	VFS	G		- Z	- z	2	222	R4 7	ZKZZ	z 12 z	z÷ z	Input
								M			£.														

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
T2	A tartály alsó pontjának hőmérséklete	HR	Tartalék/kiegészítő fűtés
Т3	A tartály felső pontjának hőmérséklete (opcionális)		

Kiegészítő funkciók

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CID C	HMV keringetés (hőmérséklet	T6/áramláskapcsoló	
CIRC	vagy áramlásimpulzus által	(16 porton	R3
	vezerelt)	csatlakoztatva)	
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T0	R1
TIMER	Időzítő funkció		R4
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4 opcionális	R5

18. rendszer: Rendszer 2 tartállyal, hőenergia-átadással és szilárd tüzelésű kazánnal Leírás:

A hőenergia-átvivő funkció úgy van kialakítva, hogy az egyik tartályt egy másik tartállyal melegítse, amelynek hőforrás-tartálya (T4) tartálya fűtött.

Olvassa el a 7.9. fejezet "HEATX - Tartályok közötti energiacsere" szakaszát.

A szilárd tüzelésű kazán funkció arra szolgál, hogy a szilárd tüzelésű kazánból a tartályba továbbítsa a hőenergiát.

Kérjük, olvassa el a 7.13. fejezet "SFB - Szilárd tüzelésű kazán funkció" szakaszát.



Input ports	FRT Outp	ut ports
••••••	••••	• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	⊕ ⊕ ● † ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
-0)LM	908 m 908 m 908 m 508 m 548 m 448 m 460 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m	<u> </u>

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
т2	A tartály(1) alsó pontjának	D1	Szivattyú a tartály
12	hőmérséklete	K1	hőátadáshoz
Т2	A tartály(1) felső pontjának	UD	Tortalák/kiagászítő fűtás
15	hőmérséklete (opcionális)	пк	Tartalek/klegeszitő lűtes
T4	A tartály(2) alsó pontjának		
14	hőmérséklete		
Т5	A tartály(2) felső pontjának		
13	hőmérséklete (opcionális)		

Kiegészítő funkciók

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet	
	HMV keringetés (hőmérséklet	T6/áramláskapcsoló		
CIRC	vagy áramlásimpulzus által	(T6 porton	R3	
	vezérelt)	csatlakoztatva)		
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	T0	R2	
TIMER	Időzítő funkció		R4	
лн	Termosztát funkció	T2/T3/T4/T5	P.5	
AII	Termosztat runkelő	opcionális	KJ	

19. rendszer: Rendszer 1 tartállyal, fűtési visszatéréssel és szilárd tüzelésű kazánnal Leírás:

A T4 hőforrás és a T5 visszatérő hőmérséklet közötti hőmérsékletet az R4 szelep aktiválásához kell beállítani.

Kérjük, olvassa el a 7.10. fejezet "RPH - Fűtési visszatérő cső előmelegítése" szakaszát.

A szilárd tüzelésű kazán funkció arra szolgál, hogy a szilárd tüzelésű kazánból a tartályba továbbítsa a hőenergiát.

Kérjük, olvassa el a 7.13. fejezet "SFB - Szilárd tüzelésű kazán funkció" szakaszát.



	1	np	out	por	rts											FRT	C	outpu	it por	ts						
6	Ð	₽	€	₽	₽	₽	⊕	₽	⊕	P (₽	Φ	⊕	⊕		•	₽	₽	ŧ		0	₽	₽	₽	⊕	Ð
	¢)	₽	Ð	¢	€	€	€	Ð	₽	0) €	96	€	Ð	••	¢	₽	₽	₽	\$		₽↑€	€ €	₽€	•
(TO	ſ	1 (11 12	T3	14	15	16	H :	5	5	5	P-P	A-			Ð	R1	2	5		12		2	¥	LN
					Ŭ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Ŭ	GND GND	GN-10	3(0-10	· 王 (5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	485-B	VF0	°(€	z-	Z -	ΖÅ	Z	ZB	ZBZ	z z	Input
										₹.	₹.	PWW														

Érzékelő	Leírás	Relé	Leírás
т2	A tartály alsó pontjának	D/	Szelep a fűtési
12	hőmérséklete	К4	visszatérőhöz
Т2	A tartály felső pontjának	ЦD	Tartalák/kiagágzítő fűtág
15	hőmérséklete (opcionális)	пк	Tartalek/klegeszitő Tutes
Т4	A tartály középső pontjának		
14	hőmérséklete (opcionális)		
T5	A fűtési visszatérő		
13	hőmérséklete		

Kiegészítő funkciók

Funkció kód	Funkció leírása	Érzékelő	Relé kimenet
CIRC	HMV keringetés (hőmérséklet vagy áramlásimpulzus által vezérelt)	T6/áramláskapcsoló (T6 porton csatlakoztatva)	R3
SFB	Szilárd tüzelésű kazán/bojler	TO	R1
TIMER	Időzítő funkció		R2
AH	Termosztát funkció	T2/T3/T4 opcionális	R5

4.3. Üzembe helyezés

Mielőtt csatlakoztatná a vezérlőt az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a rendszer megtelt és üzemkész. Kérjük, csatlakoztassa az összes érzékelőt a bemeneti terminálokhoz, a szivattyúkat vagy a szelepeket a kimeneti terminálokhoz, és töltse fel dszert

a rendszert.

Az áramellátás bekapcsolása után a vezérlő 5 másodpercig futtatja az inicializálási fázist, majd a vezérlő futtat egy üzembe helyezési menüt, amely a rendszer működtetéséhez szükséges legfontosabb beállítási csatornákon vezeti keresztül a felhasználót.

5. Funkciók és beállítások

5.1. A menü felépítésének áttekintése



5.2. A menü működésének leírása

Főmenü elérése

- ► Nyomja meg a "SET" gombot a főmenü eléréséhez.
- ►A menü kiválasztásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot az almenübe történő belépéshez.

Almenü elérése

▶ Nyomja meg a "SET" gombot az almenü eléréséhez.

►A módosítandó almenü kiválasztásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

- ► Az almenübe történő belépéshez nyomja meg a "SET" gombot.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" vagy az "ON" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, válassza az "ON" lehetőséget a menü elindításához, vagy válassza az "OFF" lehetőséget a menü bezárásához.

- ► A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.
- ▶ Nyomja meg a "↑" gombot a következő almenü eléréséhez.
- ► Az érték beállításához nyomja meg a "SET" gombot.
- ►Az érték beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.
- ▶ Nyomja meg a "SET" vagy "ESC" gombot az érték megerősítéséhez.
- ► A menüből való kilépéshez nyomja meg az "ESC" gombot.

i

Megjegyzés: A menübeállítások felületére belépve, ha 5 percen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a képernyő kilép a beállításból és a fő felületre vált.

5.3. Érték ellenőrzése

Normál üzemmódban nyomja meg a "↑", "↓" gombot. Megtekintheti a kollektor és a tartály hőmérsékletét, a Grundfos érzékelő hőmérsékletét (TVFS), a szivattyú fordulatszámát (n%), a felhalmozott szivattyú üzemidejét (hR), az aktuális hőenergiát (DKWH), felhalmozott hőenergiát (kWh/MWh), áramlási sebességet (l/m). Továbbá a vezérlő üzemidejét (napok), a szoftver verzióját (SW), az aktuális időt (év/hónap/nap).

Készenléti állapotban nyomja meg a "SET" gombot 3 másodpercig, majd nyomja meg a "↑", "↓" gombot a szivattyú típusának ellenőrzéséhez, és a blokkolás feloldásához.

Megjegyzés: Az értékellenőrző felületre belépve, ha 5 percen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a képernyő kilép a beállításból és a fő felületre vált.

5.4. A tartalék/kiegészítő fűtés és a keringető szivattyú gyorsindítási funkciója

1. Készenléti állapotban tartsa nyomva az "ESC" gombot 3 másodpercig. Lehetséges a keringető szivattyú kézi indítása, majd tizenöt perc elteltével, vagy 3 másodpercig megnyomva az "ESC" gombot, a keringető szivattyú leáll.

2. Készenléti állapotban tartsa lenyomva 3 másodpercig a "↑" gombot, a kézi tartalék/kiegészítő fűtés elindul. Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőmérséklet értékének beállításához, nyomja meg az "ESC" gombot a paraméter megerősítéséhez és a tartalék/kiegészítő fűtés beindításához. Amikor a hőmérséklet eléri a beállított értéket, a kézi fűtés leáll. A kézi fűtési folyamat alatt nyomja le 3 másodpercig a "↑" gombot, hogy a kézi fűtést azonnal kikapcsolja. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a THET tartalék/kiegészítő fűtés működik.)

6. Menüfunkció és paraméter beállítás (felhasználók részére)

Menü str	uktúra ^{őmenü}) (1)	— Almenü	S	
Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Leírás
DATE				Idő/dátum beállítás
	TIME			Óra/perc
	ADST	OFF	ON/OFF	Nyári időszámítás be/ki
	YYYY			Év
	MM/DD			Hónap/nap

6.1. DATE – Idő/dátum beállítás

ADST: A nyári időszámítás funkció be-, és kikapcsolása.
 Ha kikapcsolja a "nyári időszámítás" funkciót, a vezérlő továbbra is működik, az "ADST" csak az Európa 200/84/EG irányelvre vonatkozik, amelyek csak az Európai Uniós országokban alkalmazhatók.

Megjegyzés: Ha a vezérlő tápfeszültsége ki van kapcsolva, a dátum és az idő beállításokra 36 órán keresztül fog emlékezni a vezérlő.

Funkció beállítása:

► Nyomja meg a "SET" gombot, válassza ki a DATE menüt.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "TIME 00:00" jelenik meg a képernyőn.



▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az időzónában a "00" óra villog.

►Az óra beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az időzónában a "00" perc villog.

► A percidő beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, az "ADST OFF" megjelenik a képernyőn (nyári időszámítás).

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a nyári időszámítás funkció aktiválásához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "YYYY 2015" jelenik meg a képernyőn, állítsa be az évet.

►Ny	omja	meg a "SET" gombo	t, a ,,2015" villog		
►Az	év	beállításához	nyomja meg	, a "↑",	"↓"

gombot. ►A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az

- FA bealinas megerositesenez nyomja meg a "SET vagy az "ESC" gombot.
- ▶Nyomja meg a "↑" gombot, az "MM 01" jelenik meg a képernyőn, állítsa be a hónapot.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "01" villog.

- ►A hónap beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.
- ► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "DD 01" jelenik meg a képernyőn, állítsa be a napot.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "01" villog.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a nap beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

6.2. THET – Időzített tartalék/kiegészítő fűtés

Időzített fűtés

Elektromos tartalék/kiegészítő fűtést lehet beépíteni egy szolár rendszerbe. A vezérlő automatikus termosztát vezérlési funkciót tud biztosítani, amikor a tartály T3 hőmérséklete az előre beállított bekapcsolási hőmérséklet alá csökken, az elektromos fűtés (HR) aktiválódik, és amikor a T3 tartály hőmérséklete az előre beállított kikapcsolási hőmérsékletre emelkedik, az elektromos fűtés (HR) leáll.

Kétféle fűtőberendezés (fűtési mód) áll rendelkezésre:

• Elektromos fűtés, tartalék hőforrásként (ELET)

TIME 0000

ADST_OFF



• Kazán, tartalék hőerőforrásként (BOIL)

Megjegyzés: A 4., 14. és 15. rendszer nem rendelkezik fűtési mód opcióval. Amikor az időzített fűtés funkció aktív a ⁽¹⁾ jel jelenik meg a képernyőn.

Három időszakasz állítható be a tartalék/kiegészítő fűtéshez Alapértelmezett gyári beállítás:

- Az első fűtési időszakasz 04:00-kor indul, és 05:00-kor áll le.
- A második fűtési időszakasz 10:00-kor indul, és 10:00-kor áll le.
- A harmadik fűtési időszakasz 17:00-kor indul, és 22:00-kor áll le.
- Mindegyik fűtési időszakasz alapértelmezett bekapcsolás hőmérséklete a tartalék/kiegészítő fűtéshez 40°C, és a leállítási hőmérséklet 50°C.
- Ha egy időszakaszon belül a tartalék/kiegészítő fűtés deaktiválása szükséges, akkor a kezdési és befejezési időt ugyanazon értékre kell állítani. Pl.: a második időszakasz indítási ideje 10:00, és a leállítási ideje szintén 10:00.
- A három időszakaszon belül a bekapcsolási hőmérséklet beállítási tartománya 0°C- (OFF-2°C), a kikapcsolási hőmérséklet pedig (ON+2°C) -95°C.

SMT – Intelligens fűtés

Abban az esetben, ha a napenergia nem elegendő a tartály felmelegítésére, annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználó elegendő meleg vízzel rendelkezzen, a vezérlő automatikusan ellenőrzi a tartály hőmérsékletét az előre beállított időpontban. Ha a tartály hőmérséklete nem éri el a kívánt hőmérsékletet, akkor a tartalék/kiegészítő fűtés beindul, és amikor a tartály hőmérséklete a kívánt értékre emelkedik, akkor a tartalék/kiegészítő fűtés leáll.

Az SMT funkció gyári beállítása (nem állítható):

- Alapértelmezetten, 13:00-kor az első időszakasz indítja a tartalék/kiegészítő fűtést, és a tartályt 30°C-ra melegíti.
- Alapértelmezetten, 14:00-kor a második időszakasz indítja a tartalék/kiegészítő fűtést, és a tartályt 35°C-ra melegíti.
- Alapértelmezetten, 15:00-kor a harmadik időszakasz indítja a tartalék/kiegészítő fűtést, és a tartályt 40°C-ra melegíti.
- Alapértelmezetten, 16:00-kor a negyedik időszakasz indítja a tartalék/kiegészítő fűtést, és a tartályt 45°C-ra melegíti.
- Alapértelmezetten, 17:00-kor az ötödik időszakasz indítja a tartalék/kiegészítő fűtést, és a tartályt 50°C-ra melegíti.

A tartalék kazán csatlakoztatásának (BOIL) ábrája:



Ha a kazánt tartalék hőtermelőként alkalmazzák, a HK és HR kimenetet a T3 vagy a T2 vezérli (opcionális). Amikor a T3 vagy a T2 (opcionális) eléri a kiegészítő fűtési funkció bekapcsolási hőmérsékletét, akkor a HK és a HR fűtési kimenet aktiválódik, ha a T3 vagy T2 (opcionális) túllépi a kiegészítő fűtés kikapcsolási hőmérsékletét, akkor a HK és a HR fűtési kimenet lezár.

Megjegyzés: ha elektromos fűtőtestet választanak tartalék fűtésként, akkor a fűtőteljesítményének megfelelően megfelelő váltakozó áramú kontaktort és biztonsági védőberendezést kell felszerelni. Javasoljuk az "SR802" kiegészítő felszerelését (lásd a kiegészítőket a 11. fejezetben).

Menü struktúra

THET (Fome	enü) 🛛		_		
ON/OFF		I.			
MODE ELET		s			
		-			
MODE BOIL					
	SMT tH1	0			
	tH 10 tH 1	F			
	tH 1F tH 2		nenü		
		E			4
		-			
	tH 2F tH 3	0			
	tH 30 tH 3	F			$\langle \rangle \rangle$
	tH 3F			4	
Főmenü	Almenü1	Almenü2	Alapértelmezett	Állítható	Leírás
			beállítás	tartomány	
THET					funkció
	MODE		ELET	ELET/BOIL	Fűtőeszköz választás
	MODE				Időzített fűtés
		THS	Τ2	T2, T3	funkció célérzékelője
		SMT	OFF	ON/OFF	Intelligens fűtés be/ki
					Az első időszakasz
		tH1O	04:00/40°C	00:00-23:59 /	indítási ideje és
				0,0-93°C	bekapcsolási
					homerseklete
				00.00-23.29 /	AZ EISO IUOSZAKASZ befejezési ideje és
		tH1F	05:00/50°C	2-95°C	kikapcsolási
				- / 0	hőmérséklete
					A második
		tH2O	10.00/40°C	00:00-23:59 /	időszakasz indítási
		4120	10.00/10 0	0,0-93°C	ideje és bekapcsolási
					hömerseklete
				00.00-23.50 /	A masoaik időszakasz befeiezési
		tH2F	10:00/50°C	2-95°C	ideje és kikancsolási
					hőmérséklete
					A harmadik
	-	tH3O	17·00/50°C	00:00-23:59 /	időszakasz indítási
		1150	17.00/30 C	0,0-93°C	ideje és bekapcsolási
					hőmérséklete
				00.00 22.50 /	A harmadık
		tH3F	22:00/55°C	2_95°C	ideje és kikaposolósi
				2-95 0	hőmérséklete
					nomenseriete

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a "SET" gombot, lépjen be a főmenübe, nyomja meg a "↑" gombot a THET időzített fűtés menü kiválasztásához. Nyomja meg a "SET" gombot, és megjelenik a "THET OFF" folimet 	THET /
 Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog. A funkció aktiválásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot, a képernyőn megjelenik a "THET ON" felirat. A haállítás megenű sításához nyomia meg a SET" vegyez. ESC" 	THET DFF
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.	THET DN
▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "MODE ELET" jelenik meg a	MODE ELET

képernyőn, válassza ki a fűtőtípust..

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "ELET" villog a képernyőn.

► A fűtőtípus kiválasztásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, hogy kiválassza az érzékelőt a fűtési funkcióhoz. A "THS T2" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "T2" villog.

► A rendelkezésre álló érzékelő kiválasztásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, hogy hozzáférjen az intelligens fűtőablakhoz. A képernyőn megjelenik az "SMT OFF" felirat.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog.

► Az intelligens fűtési funkció aktiválásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot, a képernyőn megjelenik az "SMT ON" felirat.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, hogy elérje az indítási idő ablakát és a fűtés bekapcsolási hőmérséklet-beállítását az első időszakaszban. A képernyőn a "tH1O 04:00" felirat jelenik meg.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "04" órás időzóna villog.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz fűtésének kezdési idejének beállításához.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" perc időzóna villog.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fűtés kezdési idejének perc értékének beállításához az első időszakaszban.



Inkcióhoz. A "THS T2'

47

► Nyomja meg a "↑" gombot a fűtés első bekapcsolási hőmérsékletének eléréséhez az első időszakaszban a "tH1O 40°C" felirat jelenik meg.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "40°C" hőmérséklet villog.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fűtés bekapcsolási hőmérsékletének beállításához az első időszakaszban.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, hogy hozzáférjen a fűtési első időszakasz befejezési idejének és kikapcsolási hőmérsékletének ablakához, a képernyőn a "tH1F 05:00" felirat jelenik meg.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "05" óra időzóna villog.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fűtés befejezési órájának beállításához az első időszakaszban.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" perc időzóna villog.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fűtés befejezési percének

beállításához az első időszakaszban.

► Nyomja meg a "↑" gombot a fűtés kikapcsolási hőmérsékletének beállításához az első időszakaszban, a képernyőn a "tH1F 45°C" felirat jelenik meg.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "45°C" hőmérséklet villog.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fűtés kikapcsolási hőmérsékletének beállításához az első időszakaszban.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, hogy elérje a kiegészítő fűtés indítási idő ablakát és a bekapcsolási hőmérséklet-beállítást a második időszakaszban. Ugyanazokkal a lépésekkel, mint a fenti leírásban, a második és a harmadik időszakasz paraméterei is beállíthatók.

Amikor az időzített fűtés ikon — villog a képernyőn, az azt jelzi, hogy a kiegészítő fűtés be van kapcsolva.

6.3. CIRC – HMV keringető szivattyú hőmérséklet általi vezérlése három időszakaszban/áramlásváltóval

i Megjegyzés:

- 1. A rendszer kiválasztása miatt ebben a rendszerben több segédfunkció is kiosztható ugyanahhoz a kimenethez (pl.: R2 kimenethez). (Lásd a 4.2. fejezet rendszerdiagramját és kiegészítő funkcióit.) Ekkor csak egy funkció aktiválható, más funkciók automatikusan deaktiválódnak, és a "NONE" felirat jelenik meg.
- 2. És a rendszer kiválasztása miatt az azonos funkcióhoz tartozó érzékelő és relé eltérő lehet.

Funkció leírása:

Ezt a funkciót úgy tervezték, hogy gyorsan meleg vizet kapjon, amikor az ügyfél nyitja a csapot. Abban az esetben, ha a csap le van zárva, a melegvíz csövet is használják keringetési csőként. Két melegvíz-keringetési mód áll rendelkezésre, hőmérséklet-szabályozott és áramlás-váltó



vezérelt mód. A funkció használatához egy extra RX szivattyút vagy áramláskapcsolót vagy hőmérséklet-érzékelőt kell felszerelni (a melegvíz-visszavezető csőre (TX) szerelve). (És a szolárrendszer-különbség miatt az RX áramköri szivattyúhoz és a TX hőmérséklet-érzékelőhöz használt kimeneti relé vagy érzékelő bemenet is eltérhet, lásd részletesen a 4.2. fejezetben.)

A HMV keringető szivattyú két szabályozási módját tervezték ebben a vezérlőben: a hőmérséklet-szabályozást három időszakaszban és az áramláskapcsoló-vezérlést három időszakaszban.

Ez a jel jelenik meg a képernyőn, jelezve, hogy a hőmérséklet-szabályozási mód be van kapcsolva. Ha ez a jel villog, akkor azt jelzi, hogy a melegvíz keringető szivattyú működik.

Ez a jel jelenik meg a képernyőn, és azt jelzi, hogy az áramláskapcsoló vezérlési módja be van kapcsolva. Ha ez a jel villog, akkor azt jelzi, hogy a melegvíz keringető szivattyú működik.

il _{Megjegyzés:}

- 1. 2 melegvíz keringető szivattyú vezérlési mód esetén csak egy üzemmód választható.
- 2. A 2 melegvíz szabályozási mód, három időszakaszos hőmérséklet-szabályozási mód és három időszakaszos áramlás-váltó vezérlési mód esetén a két szabályozási mód paraméterbeállítási lépései megegyeznek.

TEMP - Három időszakaszos hőmérséklet-szabályozási mód

Időszakaszon belül alapértelmezetten: a melegvíz hőmérséklete kevesebb, mint 40°C, a melegvíz-szivattyú indul, ha a hőmérséklet 45°C-ra emelkedik, a melegvíz-szivattyú leáll.

Hőmérséklet-szabályozású melegvíz-keringető szivattyú (STAT) feltételei: Ha a tartály hőmérséklete (T2 vagy T3) 2°C-kal magasabb, mint a funkció előre beállított kikapcsolási hőmérséklete (CYCF), akkor a melegvízszivattyút indítható.



Alapértelmezett időszakasz beállítás:

- Az első időszakasz: indítás 05:00-kor, és leállítás 07:00-kor.
- A második időszakasz: indítás 11:00-kor, és leállítás 13:00-kor.
- A harmadik időszakasz: indítás 17:00-kor, és leállítás 22:00-kor.

Megjegyzés: ha érzékelőt kell beszerelni a rendszerbe, a mérési hiba elkerülése érdekében kérjük, győződjön meg arról, hogy az 1,5 m-re helyezkedik el a tartálytól.

CYCFS - Három időszakaszos áramlásváltó-szabályozási mód A funkció leírása: Nyissa ki a csapot, a víz átfolyik a csövön, áramlásjelet érzékel az áramláskapcsoló, amely a hidegvíz csőre van felszerelve és eljut a vezérlőhöz, majd a szabályozó beindítja a melegvíz keringető szivattyút (RX), és ez forró vizet pumpál tartálytól a keringető csőig. A keringető szivattyú üzemideje állítható, amikor az előre beállított idő lejár, a szivattyú leáll.



Ez az elzáró, amolyan távvezérlőnek tűnik a keringető szivattyú működésének vezérléséhez. Ez az üzemmód Áramlásváltó **Tx inputhoz** környezetbarát, energiatakarékos vezérlési megoldás.

Rövid időre nyissa ki a csapot, a tartály hideg keringési csövére szerelt áramláskapcsoló érezni fogja az áramlási jelet, majd a vezérlő beindítja az RX keringető szivattyút, és a szivattyú forró vizet táplál a tartályból a csőbe. Aztán amikor újra kinyitja a csapot, a forró víz azonnal kifolyik. Miután a szivattyú üzemideje befejeződött, a szivattyú leáll. Ha meleg vizet nem használnak, a keringető szivattyú működése miatt a csövön keresztüli hő felszabadulásának elkerülése érdekében a vezérlő az előre beállított működési idő után leállítja a szivattyút. Annak elkerülése érdekében, hogy a szivattyú közvetlenül a leállítása után újra bekapcsoljon, a vezérléshez a "pihenőidő" ("rest time") paramétert használják.

Nyissa ki a csapot egy előre beállított időszakaszon belül, a szivattyú alapértelmezett működése: a szivattyú három percenként működik, majd 15 percig pihen. (Az üzemidő állítható tartománya 1-30 perc, a pihenőidő pedig 0-60 perc.)

i Megjegyzés:

- Szereljen egy visszacsapó szelepet a keringető szivattyú bemeneti csövére, hogy elkerülje a tartályból származó víz keveredését a keringető cső vízével.
- Ha a leállítási időt 0 perc értékkel állítják be, akkor amikor az áramláskapcsoló érzi az áramlást és ezáltal a szivattyú beindítását, akkor a szivattyú a teljes időszakon át működik. És amikor a csap elzáródik, a szivattyú automatikusan leáll.

Alapértelmezett időszakasz beállítás:

- Az első időszakasz: indítás 05:00-kor, és leállítás 07:00-kor.
- A második időszakasz: indítás 11:00-kor, és leállítás 13:00-kor.
- A harmadik időszakasz: indítás 17:00-kor, és leállítás 22:00-kor.

Áramlásváltó szerelvény:

Szerelvény anyaga: sárgaréz Ház: műanyag Csatlakozás: G3/4 Áramláskapcsoló: Max. 300 V DC / 1 A



i Megjegyzés:

- 1. Vegye figyelembe az áramláskapcsolón feltüntetett áramlási irányt!
- 2. Vezesse a vezetékeket az áramláskapcsolótól a vezérlő bemeneti portjaihoz, polaritás nem fontos.
- 3. Az áramláskapcsolót nem tartalmazza a vezérlő szállítási listája, kérjük, külön vásárolja meg.



						vagy futási idő
		tC1O	05:00	00:00-23:59		Az első időszakasz indítási ideje
		tC1F	07:00	00:00-23:59		Az első időszakasz befejezési ideje
Főmenü	Almenü1	Almenü2	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
		tC2O	11:00	00:00-23:59		A második időszakasz indítási ideje
		tC2F	13:00	00:00-23:59		A második időszakasz befejezési ideje
		tC3O	17:00	00:00-23:59		A harmadik időszakasz indítási ideje
		tC3F	22:00	00:00-23:59		A harmadik időszakasz befejezési ideje

Funkció beállítása: (vegye példaként a HMV három időszakaszos hőmérsékletszabályozás módját)

moujat)	C 7 C C		6 7 6 1 6 7
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, válassza	LIRL /	EIRE	DFF
ki a CIRC főmenüt.			
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a			
képernyőn megjelenik a "CIRC OFF"			
felirat.		EIRE	0 N
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" v	illog.		
► A funkció aktiválásához nyomja meg a	"↑", "↓" gombot, a		
képernyőn megjelenik a "CIRC ON" felirat.		MORE	C 4 C C
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a	"SET" vagy az "ESC"	MUJIE	LYFS
gombot.			
►Nyomja meg a "↑" gombot, a "MODE	CYFS" megjelenik a		

képernyőn (három időszakaszos hőmérséklet-szabályozás).

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "CYFS" villog.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőmérséklet-szabályozási mód kiválasztásához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "STAT ON" felirat (a szivattyú indítása, csak három időszakaszos hőmérséklet-szabályozási módban érhető el).

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "ON" villog (az alapértelmezett beállítás ON, aktiválja ezt a funkciót).

►A funkció kikapcsolásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot, a képernyőn megjelenik a "STAT OFF" felirat.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "CYCO 40°C" felirat. (Ha az áramlásszabályozási mód CYFSON van beállítva, akkor itt a "CYCO 03Min" felirat jelenik meg, Ebben a példában a hőmérsékletet vesszük alapul.)

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "40 C" villog.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a melegvíz keringető szivattyú bekapcsolási hőmérsékletének beállításához, beállítható tartomány: 0°C- (OFF-2°C).

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "tC1O 05:00" jelenik meg a képernyőn az első időszakasz kezdési idejének beállításához.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "05" óra villog.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz kezdési idejének órájának beállításához.

- ► Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" perc villog.
- ▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz kezdési idejének percének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, a "tC1F 07:00" jelenik meg a képernyőn az első időszakasz befejezési idejének beállításához.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "07" óraszám villog.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz befejezési idejének órájának beállításához.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" perc villog.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz befejezési idejének percének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, hogy elérje a második időszakasz kezdési idejének beállítását, a fenti leíráshoz hasonlóan állítsa be a második és a harmadik időszakasz kezdési és befejezési idejét.

ŧCIF ∐7:00

EYED Ч0.0°°

+C 10

05:00

STAT _0 N



Ha egy egyszeri szakasz bezárására van szükség, akkor csak állítsa be a kezdési és a bezárási időt ugyanazzal az idővel. (Példa: 10:00-kor kezdődő időszakasz, és 10:00-kor befjeződő időszakasz.)

7. Menüfunkció és paraméter beállítás (szakemberek részére)



7.1. PRSWD – Jelszó

Nyomja meg a "SET" gombot a főmenü eléréséhez, nyomja meg a "↑" gombot, és válassza a "PRSWD 0000" lehetőséget.

A funkció beállítása:

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a bal első digitális szám villog a jelszó megadásához.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első digitális szám PA5WJ □000 megadásához.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a második digitális szám villog.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a második

digitális szám megadásához.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a harmadik digitális szám villog.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a harmadik digitális szám megadásához.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a negyedik digitális szám villog.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a negyedik digitális szám megadásához.

► A főmenü eléréséhez nyomja meg a "SET" gombot.

A jelszóval korlátozható az ügyfelek hozzáférése néhány fontos paraméter beállításához. Négy számjegy szükséges a megadáshoz, az alapértelmezett jelszó "0000".

Ha nincs jelszó visszaállítása, nyomja meg ötször a "SET" gombot a főmenü közvetlen eléréséhez.



7.2. SYS – Rendszer kiválasztása

Minden rendszerhez sok előre beprogramozott opció és beállítás létezik, ezek aktiválhatók vagy beállíthatók a rendszerigénynek megfelelően. Ebben a vezérlőben 19 rendszer áll rendelkezésre.

- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a "SYS" főmenü kiválasztásához.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "SYS 1" megjelenik a képernyőn.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "1" villog.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a rendszer kiválasztásához.



► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

7.3. LOAD/LOAD2 – Tartály fűtési beállítás

Funkció leírása:

ΔT (DT) Hőmérsékletkülönbség

A vezérlő szabványos differenciálszabályozási logikával működik. Ha a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a bekapcsolási hőmérséklet-különbséget (DTO), a szivattyú bekapcsol. Amikor a hőmérséklet-különbség eléri, vagy alá csökken a beállított kikapcsolási hőmérséklet-különbségnek (DTF), a megfelelő relé kikapcsol.

Megjegyzés: A bekapcsolási hőmérséklet-különbségnek 0,5 K-val magasabbnak kell lennie a kikapcsolási hőmérséklet-különbségnél. A beállított hőmérséklet-különbségnek legalább 0,5 K-val magasabbnak kell lennie a bekapcsolási hőmérséklet-különbségnél.

Megjegyzés: Kéttartályos vagy rétegenkénti tartálytöltéses rendszerekben két külön menü jelenik meg (LOAD és LOAD2).

Sebesség vezérlés

Ha a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a bekapcsolási hőmérséklet-különbséget, a szivattyú 100%-os sebességgel 10 másodpercig bekapcsol. Ezután a fordulatszámot a szivattyú minimális fordulatszámára csökkenti.

Ha a hőmérséklet-különbség eléri a beállított DTS hőmérséklet-különbséget, a szivattyú fordulatszáma egy lépéssel nő (10%). A vezérlő válasza az RIS paraméteren keresztül adaptálható. Ha a különbség a beállítható RIS emelkedési értékkel nő, a szivattyú fordulatszáma 10%-kal nő, amíg el nem éri a maximális 100%-os szivattyúsebességet. Ha a hőmérséklet-különbség az állítható RIS emelkedési értékkel csökken, akkor a szivattyú fordulatszáma 10%-kal csökken.

Megjegyzés: A fordulatszám-szabályozás engedélyezéséhez a megfelelő szivattyút (MIN, MAX) és a relé vezérlését (PULS, PSOL, PHEA vagy 0-10 V) kell beállítani (a PUMP beállítási menü alatt).

SMAX – Maximális tartályhőmérséklet-védelem beállítás

Ha a tartály hőmérséklete eléri az előre beállított maximális hőmérsékletet, a tartályt már nem töltődik tovább, hogy elkerülje a túlmelegedés okozta károkat. Ha a tartály maximális hőmérsékletét túllépik, a Max ikon jelenik meg, és megjelenik az SMX kód.

A tartály maximális korlátozásának érzékelője (SMAXS) kiválasztható. A maximális korlátozás mindig a kiválasztott érzékelőre vonatkozik. A bekapcsolási hiszterézis (HYST) választható. Az alapértelmezett érték 2°C, például amikor a tartály maximális hőmérsékletét 70°C-ra állítják be, akkor az a valóságban 68°C-ra állítódik be. A tartály maximális hőmérséklet-védelmi funkciója automatikusan kikapcsol.

Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
LOAD					Tartály(1) töltési
LOUD					beállítás
	DTO	6 K	1-50 K	05K	Tartály(1) bekapcsolási
	DIO	0 K	1-50 K	0,5 K	hőmérséklete
	DTE	1 K	05405K	05 K	Tartály(1) kikapcsolási
	DII	4 K	0,3-49,3 K	0,3 K	hőmérséklete
					Hőmérsékletkülönbség a
	DTS	10 K	1,5-50 K	0,5 K	szivattyú sebességének
					vezérléséhez
					Hőmérséklet-növekedési
	DIC	2 1/	1 20 V	1 V	sebesség a szivattyú
	KI5	2 Κ	1-20 K	IK	fordulatszám-
					szabályozásához
	CMAX 70	70°C	4.05°C	1%C	Tartály(1) maximális
	SMAA	/0 C	4-93 C	IU	hőmérséklete

Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett	Állítható	Állítási	Leírás
		beállítás	tartomány	lépték	
	SMAXS	T2	T2, T3		Szenzor kiválasztása a tartály(1) maximális hőmérsékletéhez
	HYST	2 K	0,1-10 K	0,1 K	A tartály(1) maximális hőmérsékletének hiszterézise
LOAD2					Tartály(2) töltési beállítás
	DT2O	6 K	1-50 K	0,5 K	Tartály(2) bekapcsolási hőmérséklete
	DT2F	4 K	0,5-49,5 K	0,5 K	Tartály(2) kikapcsolási hőmérséklete
	DT2S	10 K	1,5-50 K	0,5 K	Hőmérsékletkülönbség a tartály(2) szivattyú sebességének vezérléséhez
	RIS2	2 K	1-20 K	1 K	Hőmérséklet-növekedési sebesség a tartály(2) szivattyú fordulatszám- szabályozásához
	S2MAX	70°C	4-95°C	1°C	Tartály(2) maximális hőmérséklete
	SMAXS	T4	T4, T5		Szenzor kiválasztása a tartály(2) maximális hőmérsékletéhez
	HYST2	2 K	0,1-10 K	0,1 K	A tartály(2) maximális hőmérsékletének hiszterézise

Funkció beállítása:

- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "DTO 6K" megjelenik a képernyőn.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "6K" villog.
- ▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a keringető szivattyú bekapcsolási hőmérséklet-különbségének beállításához.
- ► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.
- ▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTF 4K" jelenik meg a képernyőn.
- ► Nyomja meg a "SET" gombot, a "4K" villog.
- ► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a keringető szivattyú kikapcsolási hőmérséklet-különbségének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.



_____H____]]TF

[►] Nyomja meg a "SET" gombot a "LOAD" főmenü kiválasztásához.

 Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "DTS 10K" felirat a képernyőn. Nyomja meg a "SET" gombot, a "10K" villog. Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a keringető szivattyú standard 	115	<u>_</u> [].[]к
hőmérséklet-különbségének beállításához. ► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot. ► Nyomja meg a "↑" gombot, a "RIS 2K" megjelenik a képernyőn.	RIS	_0 <i>2</i> .0×
 Nyomja meg a "SE1" gombot, a "2K" villog. Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a keringető szivattyú hőmérséklet-különbség növekedési sebességének beállításához. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" combot 	5MAX	<u>,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 Nyomja meg a "↑" gombot, az "SMAX 70°C" jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg a "SET" gombot, a "70°C" villog. Nyomja meg a "*" ↓" gombot, a tartóly maximália 	SMAX	°0.0 °
 Nyonija meg a ", , ", gombot a tartary maximans hőmérsékletének beállításához. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot. Nyomia meg a 1" gombot és a képernyőn megjelenik az 	SMAXS	_72
 "SMAXS T2" felirat. Nyomja meg a "SET" gombot, a "T2" villog. A tartály maximális hőmérsékletének méréséhez használt érzékelő kiválasztásához nyomia meg a "↑". "1" gombot. 	HYST	_ 0 <i>2.</i> 0∗
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" go	ombot.	

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "HYST 2K" kijelzés a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "2K" villog.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a tartály maximális hőmérsékletének hiszterézishőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

A LOAD2 funkció a fenti lépésekhez hasonlóan állítható be.

7.4. COL/COL2 – Kollektor funkció

A funkció leírása:

OCEM(2) – Kollektor vészhelyzeti leállítása

Ha a kollektor hőmérséklete meghaladja a beállított kollektor vészhőmérsékletet, akkor az R1 szolár szivattyú kikapcsol, hogy megvédje a rendszer alkatrészeit a túlmelegedéstől (kollektor

vészleállítás). Ha a kollektor maximális hőmérséklete meghaladja az ECEM értéket, a 🏠 figyelmeztető ikon, és a CEM kód jelenik meg a képernyőn.



Megjegyzés: A keleti/nyugati kollektormezőkkel rendelkező rendszerekben 2 külön menü jelenik meg (COL és COL2).



Figyelem! Sérülésveszély! A rendszer károsodásának veszélye a túlnyomás hatására! Ha a nyomástartó rendszerekben vizet használnak hőátadó folyadékként, a víz 100°Con forr. Ne állítsa a kollektor határhőmérsékletét 95°C-nál magasabbra.

OCCO(2) – Kollektor hűtése

A kollektor hűtési funkciója úgy van kialakítva, hogy a kollektor hőmérséklet-emelkedését a fűtőtartály útján a működési tartományon belül tartsa. Ha a tartály hőmérséklete eléri a 95°C-ot, ez a funkció a rendszer biztonsága miatt kikapcsolja a szivattyút.

Amikor a tartály hőmérséklete meghaladja az előre beállított maximális tartály hőmérsékletet, akkor a szolár szivattyú kikapcsol. Ezután a kollektor hőmérséklete megemelkedhet, ha a kollektor hőmérséklete a maximális hőmérsékletre emelkedik, akkor a szolár szivattyú újra bekapcsol, hogy az energiát a kollektorból a tartályba továbbítsa. A szivattyú addig működik, amíg a kollektor hőmérséklete a kollektor maximális hőmérséklete alá nem csökken. A tartály hőmérséklete meghaladhatja a maximális hőmérsékletet, de csak 95°C-ig (a tartály vészleállítása), mindkét ikon $\overset{\bullet}{\bullet}$ $\overset{\bullet}{\bullet}$ villog a képernyőn, és megjelenik a LEM kód, majd a szivattyú leáll.

Ha a kollektor hűtése be van kapcsolva, megjelenik a 🗰 ikon és a CMAX kód a kijelzőn.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a rendszer hűtési funkciója (OSYC) és a hőátadási funkció (OHDP) ki van kapcsolva.

OCMI(2) – Kollektor minimális hőmérséklete

A kollektor minimális hőmérséklete a legalacsonyabb bekapcsolási hőmérséklet az R1(2) szolár

szivattyú beindításához. Ha a kollektor hőmérséklete a minimális hőmérséklet alá csökken, wiekon és a CMIN kód jelenik meg a kijelzőn.

OCFR(2) – Kollektor fagyásgátló funkció

Amikor a kollektor hőmérséklete a fagyálló funkció bekapcsolási hőmérsékletének **CFRO(2)** alá esik, ez a funkció aktiválja a szolár szivattyút a rendszer keringetésére a kollektor és a tartály között.

Ez megvédi a folyadékot a fagyástól és a koagulálástól. Ha a kollektor hőmérséklete emelkedik és meghaladja a fagyálló funkció **CFRF(2)** kikapcsolási hőmérsékletét, a szolár szivattyú kikapcsol.

Ha a kollektor fagyálló funkciója be van kapcsolva, a 🎋 ikon megjelenik a képernyőn.

Ha a kollektor fagyálló funkciója működik, akkor 🎋 🛆 villognak a képernyőn, és megjelenik a CFRO kód.

Megjegyzés: Mivel ez a funkció a tartályban tárolt korlátozott hőenergiát használja, a fagyásgátló funkciót csak olyan régiókban szabad használni, ahol néhány napig van csak a hőmérséklet a fagypont körül.

OTCO(2) – Csőkollektor funkció

Ezt a funkciót használják a bekapcsolási ütemezés javítására olyan rendszerekben, amelyek nem ideális érzékelő pozícióval rendelkeznek (például néhány csőkollektorral).

Ez a funkció egy előre beállított időszakaszon belül működik. Időnként aktiválja a kollektor keringető szivattyúját R1(2), hogy ellensúlyozza a késleltetett hőmérséklet-mérést, amelyet az érzékelő rossz helyzete okoz.

Ha az üzemidő 10 másodpercnél hosszabbra van állítva, akkor a szivattyú 100%-os sebességgel fog működni az első 10 másodperc alatt, és a szivattyú a legkisebb sebességgel fog működni a hátralévő üzemidő alatt.

Ha a kollektor érzékelő hibás, akkor ez a funkció kikapcsol.

2 kollektormezős rendszerekben a csőkollektor funkció elérhető minden egyes kollektormező számára.

2 kollektormezős rendszerekben a csőkollektor funkció csak az inaktív kollektormezőt érinti. Az aktív kollektormező szolár szivattyúja addig marad bekapcsolva, amíg a kikapcsolási feltételek nem teljesülnek.



						Kollektor(1)
	OCEM		ON			vészleállítási
						funkció
						Kollektor(1)
						vészleállítási
			130°C			funkció
		CFM		80-200°C	1°C	kikapcsolási
		CLIVI	150 C	00-200 C	10	hőmérséklet-
						különbsége
						(hiszterézis
						10°C)
	0000		OEE			Kollektor(1)
	0000		OFF			hűtés funkció
						Kollektor(1)
						minimális
		CMAX	110°C	70-160°C 🥠	1°C	hőmérséklete
						(hiszterézis
						5°C)
						Kollektor(1)
						minimális
	OCMI		OFF			hőmérséklet
						funkció
						Kollektor(1)
		CMIN	10°C	10-90°C	1°C	minimális
		Civilia	10 0	10 90 0	10	hőmérséklet
						Kollektor(1)
	OCER		OFF			fagyásgátló
	OCIA		ON			funkció
						Kolloktor(1)
						fogyásgátlá
		CERO	100	40 10°C	0.5%	fuglasgatio
		CFKO	4 C	-40 - 78 C	0,5 C	halvanagalági
						bekapcsolasi
			•			Kollol-tor(1)
						\mathbf{K} onektor(1)
		CEDE	500		0.500	Tagyasgatio
		CFRF	5°C	-39 - +9°C	0,5°C	funkcio
		• •				Kikapcsolasi
						homerseklete
	OTCO		OFF			Csokollektor(1)
						funkcio
		TOOT	07.00	00:00-		Csőkollektor(1)
		TCST	07:00	23:00	l mın	tunkció kezdési
						ideje
		TOTI	10.00	00:00-		Csőkollektor(1)
		TCEN	19:00	23:00	1 min	tunkció
				23.00	(befejezési ideje
Főmenü	Almenü1	Almenü2	Alapértelmezett beállítás	Allítható tartomány	Allítási lépték	Leírás

						Csőkollektor(1)
		TCRU	30 s	30-300 s	1 s	funkció futási
						ideje
						Csőkollektor(2)
		TCIN	30 min	5-60 min	1 min	funkció
						leállítási ideje
COI 2						Kollektor
COLZ						funkció
						Kollektor(2)
	OCEM2		ON			vészleállítási
						funkció
						Kollektor(2)
						vészleállítási
						funkció
		CEM2	130°C	80-200°C	1°C	kikapcsolási
		CLIVI2	150 0	00 200 0	10	hőmérséklet-
						különbsége
						(hiszterézis
						10°C)
	OCCO2		OFF	\sim		Kollektor(2)
	00002		011			hűtés funkció
					•	Kollektor(2)
						minimális
		CMAX2	110°C	70-160°C	1°C	hőmérséklete
						(hiszterézis
						5°C)
						Kollektor(2)
	OCMI2		OFF			minimalis
						hômerseklet
						funkcio
		CMD12	1000	10,0000	100	Kollektor(2)
		CMIN2	10°C	10-90°C	1.0	minimalis
			•			nomerseklet
	OCEDO		OFF			Kollektor(2)
	OCFR2		OFF			lagyasgatio
						Tunkcio
						$rac{1}{16}$
		CEDOJ	100	40 18°C	0.5%	lagyasgatio
		CFKO2	4 C	-40 - +8 C	0,5 C	haltanagalági
						benapesolasi
						Kollektor(2)
						fagyásgátlá
		CEBEJ	5°C	_30 _ +0°C	0.5°C	1agyasgallu funkció
		UTKI ²		-57 - 79 C	0,5 C	kikancsolási
						hőmérséklete
						Csőkollektor(?)
	OTCO2		OFF			funkció
			Alanértelmezett	Állítható	Állítáci	
Főmenü	Almenü1	Almenü2	beállítás	tartomány	lépték	Leírás

	TCST2	07:00	00:00- 23:00	1 min	Csőkollektor(2) funkció kezdési ideje
	TCEN2	19:00	00:00- 23:00	1 min	Csőkollektor(2) funkció befejezési ideje
	TCRU2	30 s	30-300 s	1 s	Csőkollektor(2) funkció futási ideje
	TCIN2	30 min	5-60 min	1 min	Csőkollektor(2) funkció leállítási ideje

Funkció beállítása:

OCEM – Kollektor vészhelyzeti leállítása funkció

- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot a "COL" főmenü kiválasztásához.
- ▶Nyomja meg a "SET" gombot, az "OCEM" megjelenik a képernyőn.
- ► Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OCEM ON" felirat.
- ► Nyomja meg a "SET" gombot, az "ON" villog.

Hogy bezárja a funkciót, nyomja meg a "↑", "↓" gombot az "OFF" állásba váltáshoz.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, a "CEM 130°C" jelenik meg a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "130°C" villog.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a kollektor vészleállítás funkció kikapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

OCCO – Kollektor hűtése funkció

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, az "OCCO" megjelenik a képernyőn. ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OCCO OFF" felirat. ► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog.

►A funkció aktiválásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot. A képernyőn megjelenik az "OCCO ON" felirat.

►Nyomja meg a "↑" gombot, a "CMAX 110°C" jelenik meg a képernyőn.

OCCO DFF

COL	-
OCEM	
OCEM	_0N
СЕМ	_130.0°°

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "110°C" villog. Nyomja meg a ", \uparrow ", "," gombot a kollektor hűtési

hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

OCMI – Minimális kollektor hőmérséklet beállítása

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, az "OCMI" megjelenik a képernyőn.
► Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OCMI
OFF" felirat.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog.

▶Nyomja meg a "[↑]", ↓ "gombot a funkció aktiválásához, az "OCMI ON" felirat jelenik meg a képernyőn.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "CMIN 10°C" jelenik meg a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "10°C" villog.

► A kollektor minimális hőmérsékletének beállításához nyomja meg a " \uparrow ", " \downarrow " gombot.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

OCFR – Fagyásgátló funkció

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, az "OCFR" megjelenik a képernyőn. ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OCFR OFF" felirat.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog.

►A funkció aktiválásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot, a képernyőn megjelenik az "OCFR ON" felirat.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "CFRO 4°C" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "4°C" villog.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fagyásgátló funkció bekapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► A funkció aktiválásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot, a képernyőn megjelenik az "OCFR ON" felirat.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "CFRF 5°C" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "5°C" villog.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fagyásgátló funkció kikapcsolási hőmérsékletének beállításához.

DEFR DFF DCFR DN DEFR



EMIN

_ 10.0°°

CWAX _1100°

CFRF __OSO°

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

OTCO – Csőkollektor funkció beállítása

 Nyomja meg a "↑" gombot, az "OTCO" megjelenik a képernyőn. Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OTCO 	OTCO	
OFF" felirat.		
► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog.		
►A funkció aktiválásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot. A	ΠΤΓΠ	DEE
képernyőn megjelenik az "OTCO ON" felirat.	0,00	= ° · ·
▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "TCST 07:00" jelenik meg a		
képernyőn.		
► Nyomja meg a "SET" gombot, a "07" óra villog.	OTCO	_ON
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a funkció órájának		
beállításához.		
►Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" perc villog.		
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a funkció időpercének	TEST	חחיניט
beállításához.	16.51	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC"		
gombot.		
▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "TCEN 19:00" jelenik meg a	TOOL	0.00
képernyőn.	ILEN	_13:00
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "19" óra villog.		
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a funkció órájának		
beállításához.		
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" perc villog.		
►Nyomja meg a " [↑] ", " [↓] " gombot a funkció időpercének	TERU	_3O
beállításához.		
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC"		
gombot.		
▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "TCRU 30" jelenik meg a	TETN	-7 () Min
képernyőn.		
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "30" futási idő villog.		
►A futásidő beállításához (egység: másodperc) nyomja meg a "↑",		
"↓" gombot.		
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" go	ombot.	
►Nyomja meg a "↑" gombot, a "TCIN 30Min" megjelenik a képernyő	ón.	
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "30" futási idő villog.		
► A leállítási idő (egység: másodperc) beállításához nyomja meg a "↑'	', ,,↓" gombc	ot.

- ► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.
- ► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

A COL2 funkció beállítási lépései megegyeznek a fenti leírással.

7.5. PINTV – Úszómedence funkció

Ezt a funkciót az úszómedencét használó rendszerek javítására tervezték, amelyben az érzékelő helyzete nem ideális.

Ez a funkció egy előre beállított időszakaszon belül működik. Az R1 vagy R2 medence keringető szivattyúját szakaszosan aktiválja, hogy ellensúlyozza a késleltetett hőmérsékletmérést, amelyet az érzékelő rossz helyzete okoz.

Ha az üzemidő 10 másodpercnél hosszabbra van állítva, akkor a szivattyú 100%-os sebességgel fog működni az első 10 másodperc alatt, és a szivattyú a legkisebb sebességgel fog működni a hátralévő üzemidő alatt.

FőmenüAlmenü1Alapértelmezett beállításÁllítható tartományÁllítási léptékLeírásPINTV $$	Menü struktúra						
PINTVúszómedence funkciótPST00:0000:00-23:59 30 min Úszómedence funkció kezdési idejetPEN23:5900:00-23:59 30 min Úszómedence funkció befejezési idejetPRU30 s $30 \cdot 300 \text{ s}$ 5 s Úszómedence funkció futási idejetPIN30 min $5 \cdot 60 \text{ min}$ 1 min Úszómedence funkció leállítási ideje	Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás	
tPST00:0000:00-23:5930 minÚszómedence funkció kezdési idejetPEN23:5900:00-23:5930 minÚszómedence funkció befejezési idejetPRU30 s30-300 s5 sÚszómedence funkció futási idejetPIN30 min5-60 min1 minÚszómedence funkció leállítási ideje	PINTV					Úszómedence funkció	
tPEN23:5900:00-23:5930 minÚszómedence funkció befejezési idejetPRU30 s30-300 s5 sÚszómedence funkció futási idejetPIN30 min5-60 min1 minÚszómedence funkció leállítási ideje		tPST	00:00	00:00-23:59	30 min	Úszómedence funkció kezdési ideje	
tPRU30 s30-300 s5 sÚszómedence funkció futási idejetPIN30 min5-60 min1 minÚszómedence funkció leállítási ideje		tPEN	23:59	00:00-23:59	30 min	Úszómedence funkció befejezési ideje	
tPIN30 min5-60 min1 minÚszómedence funkció leállítási ideje		tPRU	30 s	30-300 s	5 s	Úszómedence funkció futási ideje	
		tPIN	30 min	5-60 min	1 min	Úszómedence funkció leállítási ideje	

Funkció beállítása:

PINTV – Úszómedence funkció

►Nyomja meg a "SET" gombot a "PINTV" főmenü kiválasztásához.

PINTV/

► Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik a "PINTV OFF" felirat.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OFF" felirat.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy aktiválja ezt a funkciót, a "PINTV ON" jelenik meg.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, a "tPST 00:00" jelenik meg a				
képernyőn.	PINTV	DFF		
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" óra villog.	-			
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az úszómedence				
funkció kezdési idejének beállításához.	CITNITI	ON		
► Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" perc villog.	PINIV	UN		
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az úszómedence				
funkció kezdési idejének percének beállításához.				
► A beállítás megerősítéséhez nyomia meg aSET" vagy azESC"	+057	<u>nu:nn</u>		
gombot.	0.51			
▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "tPEN 23:59" jelenik meg a				
képernyőn.				
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "23" óra villog.	+PEN	23:59		
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az úszómedence				
funkció befejezési idejének beállításához.				
► Nyomja meg a "SET" gombot, az "59" perc villog.				
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az úszómedence f	unkció be	efejezés		
percének beállításához.				
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" g	ombot.			
▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "tPRU 30" megjelenik a képernyőn.	1 (202)	70		
►Nyomja meg a "SET" gombot, a "30" érték villog.	tPRU	<u>-</u>		
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az úszómedence				
funkció futási idejének beállításához (egység:				
másodperc).				
► A beállítás megerősítéséhez nyomia meg aSET" vagy azESC" g	ombot.			
► Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "tPIN	LOTN	20		
30MIN" felirat.	TEIN			
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "30" érték villog.				
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az úszómedence				
funkció leállítási idejének beállításához (egység	perc).			
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.				
	'			
7.6. PUMP – Szivattyú vezérlési mód				
Funkció leírása:				
Ezzel a paraméterrel a szívattyú reléjének vezérlési módja állítható	be. A követk	ező típusol		
választhatók:				

- Szabályozási mód standard szivattyúhoz fordulatszám-szabályozás nélkül OnOF: Szivattyú be/ki
- Szabályozási mód standard szivattyúhoz fordulatszám-szabályozással PULS: Burst vezérlés félvezető relén keresztül
- Vezérlési mód nagy hatásfokú szivattyúhoz (HE szivattyú)



PSOL: A szolár szivattyú PWM jellogikája

Megjegyzés:

1. A nagy hatásfokú szivattyú csatlakoztatásáról további információkat a 3.3. fejezet tartalmaz.

- 2. **Minimális szivattyúsebesség:** A MIN1 (2, 3) beállítási menüben a csatlakoztatott szivattyúhoz relatív minimális fordulatszám az R1 (2,3) kimenethez rendelhető.
- 3. **Maximális szivattyúsebesség:** A MAX1 (2, 3) beállítási menü alatt a csatlakoztatott szivattyú relatív maximális fordulatszáma hozzárendelhető az R1 kimenethez (2,3).
- 4. Ha nem fordulatszám-szabályozott eszközöket használnak (pl. szelepek), akkor a megfelelő relé szivattyú fordulatszám-értékét 100%-ra kell állítani, vagy a vezérlés típusát ON/OF-ra kell állítani a szivattyú fordulatszám-szabályozásának kikapcsolásához.
- 5. **Kiosztás PWM kimeneti reléhez:** egy relét lehet kiosztani egy PWM kimenethez; PWM1 az R1-hez, PWM2 az R2-höz, PWM3 az R3-hoz.

Menü struktúra							
PUMP (Főmenü) 11 PUMP1 ONOF PUMP2 PULS MIN1 PUMP3 PSOL MAX1 PHEA 0-10V							
Főmenü	Almenü 1	Almenü 2	Almenü 3	Alap- értelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
PUMP				\sim			Szivattyú vezérlési mód
	PMP1/2/3						Szivattyú (R1/R2/R3) kiválasztása
		ONOF		ON	ON/OFF		Be-, kikapcsolás a standard szivattyúhoz (a szivattyú fordulatszámának beállítása nélkül)
		PULS		OFF	ON/OFF		A standard szivattyú
			MIN1	50%	20-95%	5%	impulzusszabályozása
			MAX1	100%	25-100%	5%	(félvezető relén keresztül)
		PSOL		OFF	ON/OFF		PWM profilú szolár
			MIN1	50%	20-95%	5%	szivattyú
			MAX1	100%	25-100%	5%	
		PHEA		OFF	ON/OFF		PWM profilú
			MIN1	50%	20-95%	5%	tütőszıvattyú
		0.10	MAX1	100%	25-100%	5%	
		0-10	MINT1		0N/0FF	50/	0-10 V jelszabályozó
		l		30%	20-93%	5% 5%	szivallyu fordulatszáma
			MAAI	10070	23-100%	370	Toruutaiszallia

Funkció beállítása:	РИМР /
▶Nyomja meg a "SET" gombot a "PUMP" főmenü	
kiválasztásához.	
►Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik a	
"PUMP1" (az R1 szivattyú vezérlési típusának kiválasztása).	PUMPI
►Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az	
"ONOFF ON" felirat.	
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a "PLUS, PSOL,	
PHEA, 0-10V" szivattyúvezérlés típusának	ONDEE ON
kiválasztásához.	
► A szivattyú típusának kiválasztása után nyomja meg a "SET"	
gombot a szivattyútípus ablak eléréséhez.	
► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog.	PLUS _
►A kiválasztott szivattyútípus aktiválásához	
nyomja meg a "↑", "↓" gombot.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC"	0.05 0.55
gombot.	PLUS _UFF
► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC"	
gombot.	
- ►Nyomja meg a "↑" gombot a PUMP2 beállítás -	eléréséhez (az R2

►Nyomja meg a "↑" gombot a PUMP2 beállítás eléréséhez (az R2 szivattyú vezérlési módjának kiválasztása).

i Megjegyzés:

1. A PUMP2, a PUMP3 beállítási lépései megegyeznek a PUMP1 lépéseivel.

2. Csak egy típus választható az öt típus közül: ONOF, PLUS, PSOL, PHEA, 0-10V

Példa: ha a "PLUS ON" típust választja, a többi automatikusan bezáródik.

7.7. LLOGI – Tartály prioritás logika

Prioritás logika

A prioritási logika kéttartályos rendszerekhez vagy rétegenként történő tartálytöltésű rendszerekhez készült; ez határozza meg, hogy a hő hogyan oszlik meg a tartályok között. Többféle prioritási logikai típus választható:

- Tartályok töltése sorrendben (1. és 2.)
- Egymást követő betöltés (Su 1 és Su 2)
- Párhuzamos töltés (0)

Tartályok fűtése sorrendben (1. és 2.)

Ha az elsőbbségi tartály nincs betöltve, mert bekapcsolási állapota nem érhető el, akkor az alárendelt tartályt ellenőrizni kell, hogy elérte-e bekapcsolási állapotát, ha igen, akkor azt a keringési futási idő alatt (tRUN) töltik be. Futásidő után a fűtési folyamat leáll, majd a tLB szünet időzítő elkezdi biztosítani a kollektor számára, hogy több napenergiát kapjon a szünet ideje alatt. Ha a prioritásos tartály bekapcsolási feltétele még mindig nem teljesül, akkor az alárendelt tartályt újra betöltik a keringetés futási idejére.

Amint az elsőbbségi tartály megfelel bekapcsolási feltételének, a vezérlő azonnal bekapcsolja azt. Ha az elsőbbségi tartály bekapcsolási feltétele még mindig nem teljesül, a vezérlő folyamatosan melegíti az alárendelt tartályt. Ha az elsőbbségi tartály eléri az előre beállított hőmérsékletet, akkor a tartály fűtött szekvencia funkciója leáll.

Kéttartályos vagy rétegenként töltő tartályos rendszerekben minden tartályt vagy zónát először az előre beállított hőmérsékletre melegítenek (ez alapozza meg a prioritás és a szekvencia szabályozási logikáját). Csak akkor, ha az összes tartály vagy zóna meghaladja az előre beállított hőmérsékletet, csak akkor lehet folyamatosan felmelegíteni a maximális hőmérsékletükre, melyek a prioritás és a szekvencia szabályozási logika alapján is felmelegszenek.

Ha a tartálysorozat fűtési funkciója be van kapcsolva, és a rendszer átkapcsol az elsőbbségi tartály fűtésére, akkor a "fűtési szünet ideje" paraméter stabilizációs időként is működhet, amelynek során a kikapcsolási hőmérséklet-különbséget figyelmen kívül hagyják, miközben a rendszer működése stabilizálódik.

Egymást követő betöltés (Su 1 és Su2)

Az egymást követő betöltés azt jelenti, hogy az elsőbbségi tartály maximális hőmérsékletére melegszik. Miután az elsőbbségi tartály eléri a maximális hőmérsékletet, a második tartály is felmelegszik. Ha az elsőbbségi tartály hőmérséklete az előre beállított hőmérséklet alá esik, akkor a második tartály már nem melegszik, függetlenül attól, hogy az elsőbbségi tartály vagy a második tartály bekapcsolási feltétele teljesül-e.

Ha mindkét tartályt az előre beállított hőmérsékletre melegedik, ugyanez a folyamat megy végbe, amíg a tartály el nem éri a maximális hőmérsékletet.

Párhuzamos töltés (0)

2 szivattyúval rendelkező rendszerekben, ha a párhuzamos terhelésszabályozási logikát választják, akkor a 2 tartályt párhuzamosan melegítik. A háromutas szeleppel ellátott rendszerben az alacsonyabb hőmérsékletű tartályt előre felmelegítik, amíg annak hőmérséklete 5 K-nel magasabb lesz, mint a második tartályé, majd a második tartály is felmelegszik. Két tartályt felváltva melegítenek 5 K hőmérséklet-különbséggel.

OSTS – Tartálybeállítás opció (csak LLOGI / PRIO1/2 módban érhető el)

Ha az elsőbbségi tartály eléri az előre beállított hőmérsékletet, akkor az alárendelt tartály felmelegszik a beállított hőmérsékletre. Ezt követően az elsőbbségi tartályt be lehet tölteni a
maximális hőmérsékletre, majd a rendszert átkapcsolják az alárendelt tartály betöltésére. Ez a funkció kéttartályos rendszerekhez alkalmas.

OSE – Szórásos betöltési funkció (csak LLOGI / PRIO1/2 / Su1/Su2 módban érhető el)

Az 5. rendszerben a szórás betöltése funkció aktiválódik.

Amikor a kollektor és az elsőbbségi tartály közötti DTSE szórási hőmérséklet-különbség elérésre kerül, a második tartályt párhuzamosan töltik be, hacsak nem blokkolják. Ha a szórási hőmérséklet különbség 2 K-nel a **DTSE** hőmérséklet alá csökken, a szivattyú kikapcsol. A kollektor hőmérsékletének magasabbnak kell lennie, mint a tartály hőmérséklete.

PDELR – Szivattyú késleltetett futtatása

Figyelembe véve az elektromágneses szelep bekapcsolási idejét, ez a funkció késlelteti a szivattyú indítását. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor először a megfelelő szelep relé kapcsol be, és a szivattyú késleltetett indítása 20 másodperc múlva történik.



	OSE		OFF	ON/OFF		Szórás töltési funkció
		DTSE	40 K	20-90 K	1 k	Szórás hőmérséklet különbség
	PDELR		OFF	ON/OFF		Szivattyú késleltetett futtatása funkció

Funkció beállítása:

► A "LLOGI" főmenü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.

▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "PRIO 1" megjelenik a képernyőn (jelen példában a PRIO 1-et vesszük alapul).

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "1" villog a képernyőn.

►Nyomja	meg	а	"↑",	"↓"	gombot	а	tartály
prioritás	i logi	káj	jának	kivál	asztásáh	oz.	

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "tLB 2min" jelenik meg a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "2min" villog a képernyőn

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fűtés futási idejének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, a "tRUN 15min" jelenik meg a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "15min" villog a képernyőn.

► A fűtés szünetidejének beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik az "OSTS OFF" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a tartály hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "TST1 45°C" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "45°C" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az 1. tartály hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.



_02 Min ŧL₿ ŧRIJN 15

TSTI _450° _450° TST2

OSTS _OFF

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "TST2 45°C" jelenik meg a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "45°C" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a 2. tartály hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

DFF

40,

OSE

DISE

PDELR _OFF

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik az "OSE OFF" felirat.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a szórási betöltés funkció aktiválásához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTSE 40K" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "40K" villog a képernyőn.

►A szórási hőmérséklet-különbség beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

- ▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "PDELR OFF" felirat.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.
- ► A szivattyú késleltetéses működésének aktiválásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.
- ► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.
- ► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

7.8. COOL – Hűtési funkció

Funkció leírása:

Különböző készülékekhez különböző hűtési funkciók aktiválhatók: rendszerhűtés, tartályhűtés és külső radiátoros hőátadás.

OSYC – Rendszer hűtése

A rendszer hűtési funkcióját úgy tervezték, hogy a szolár rendszer hosszabb ideig működjön. A funkció felülbírálja a tartály maximális hőmérsékletét, hogy az energiát a kollektor mezőből a tartályba továbbítsa. Ha a tartály hőmérséklete már meghaladja a maximális tartály hőmérsékletét, és elérte a **DTCO** funkció bekapcsolási hőmérséklet-különbségét, a szolár szivattyú továbbra is működik. A napelemes terhelést addig folytatjuk, amíg vagy a hőmérséklet-különbség a kikapcsolási hőmérséklet DTCF alá nem csökken, vagy a kollektor a vészhőmérsékletét OCEM el nem éri.

Ha a rendszer hűtési funkciója fut, akkor a 🗰 ikon megjelenik, és a 🛆 ikon villog a képernyőn, a képernyőn megjelenik az OSYC kód.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kollektor hűtési funkciója, vagy a külső radiátoros hőátadási funkció nincsenek aktiválva.

OSTC – Tartály hűtése

Amikor a tartály hűtési funkciója be van kapcsolva, ezt a funkciót arra tervezték, hogy éjszaka lehűtse a tartályt, és lehetőséget biztosítson a következő nap szolár terhelésére. Ha az SMAX tartály maximális hőmérsékletét túllépik, a kollektor hőmérséklete a tartály hőmérséklete alá esik, akkor ez a hűtési funkció DTCO hőmérséklet-különbségének bekapcsolása alá esik, akkor a rendszer aktiválódik, hogy lehűtse a tartályt azáltal, hogy felszabadítja az energiát a kollektoron keresztül éjszaka.

Ha a tartály hűtési funkciója fut, a Δ ikon megjelenik, és a * ikon villog a képernyőn, megjelenik az OSTC kód.

Megjegyzés: ha a tartály hőmérséklete eléri a 95°C-t, minden hűtési funkció zárolva lesz. A hiszterézis bekapcsolási hőmérséklet-különbsége 5 K.

OHDP – Külső radiátoros hőátadás



Megjegyzés:

- 1. A kiválasztott rendszertől függően több segédfunkció van kiosztva ugyanazzal a relé kimenettel. Ebben az esetben, a több segédfunkció közül csak az egyik aktiválható, a többi funkció automatikusan kikapcsol, funkciója a "NONE" ("NINCS) üzenetet jeleníti meg.
- 2. A különféle kiválasztott rendszerektől függő kimeneti relékiosztásokat lásd a 4.1 fejezetben.

Erős napsugárzás esetén a külső radiátor hőátadási funkcióját úgy tervezték, hogy felszabadítsa a szolár rendszer által termelt felesleges hőenergiát egy külső hőcserélőn keresztül (pl. ventilátor tekercs). Célja a kollektor vagy tartály hőmérsékletének működési tartományán belül tartása. Ehhez a funkcióhoz hozzá kell adni egy extra kimenetet RX. (A rendszer más, az RX áramköri szivattyú kimeneti reléje is eltérhet, a részletes elosztást lásd a rendszerleírásban bemutatott ábrán.)

A külső radiátor hőátadási funkciója vezérelhet egy további szivattyút vagy szelepet (**OTPUM ON** = szivattyú logika, **OTPUM OFF** = szelep logika).

Hőátadás szivattyú logikával:

Ha a kollektor hőmérséklete eléri a bekapcsolási hőmérsékletet (OTST), a hőátadó szivattyú (RX) be kapcsol. Ha a kollektor hőmérséklete 5 K-nel a hőátadási hőmérséklet (OTST) alá esik, a hőátadó szivattyú (RX) kikapcsol.

Hőátadás szelep logikával:

Ha a kollektor hőmérséklete eléri a bekapcsolási hőmérsékletet (OTST), a hőátadó szelep (RX) és a keringető szivattyú (R1) bekapcsol. Ha a kollektor hőmérséklete 5 K-nel a hőátadási hőmérséklet (OTST) alá csökken, a hőátadó szelep (RX) és a keringető szivattyú (R1) kikapcsol.

Az alábbi ábrában bemutatjuk ezen alkalmazások a példáit.





Hőátadás kollektor szelep logikával



ikon megjelenik a képernyőn, ami azt jelzi, hogy a szelep hőátadó funkciója be van kapcsolva.

ikon megjelenik a képernyőn, ami azt jelzi, hogy a szivattyú hőátadó funkciója be van kapcsolva.

i Megjegyzés:

1.

- 1. Az **OTST** kollektor túlmelegedési értéke 10 K-nel alacsonyabban blokkolódik a **CEM** kollektor vészhőmérséklettel szemben.
- 2. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az "OCCO" kollektorhűtés és az "OSYC" rendszerhűtési funkció ki van kapcsolva.



COOL						Hűtési funkció
	OSY		OFF	ON/OFF		Rendszer hűtése
Főmenü	Almenü1	Almenü2	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
	OSTC		OFF	ON/OFF		Tartály hűtése
		DTCO	20 K	1-30 K	0,5 K	A hűtés bekapcsolási hőmérséklet- különbsége
		DTCF	15 K	0,5-29,5 K	0,5 K	A hűtés kikapcsolási hőmérséklet- különbsége
	OHDP		OFF	ON/OFF		Hőátadás - extra hőcserélővel (csak szabad relé esetén érhető el)
		OTST	80°C	20-160°C	1°C	Hőátadás hőmérséklete (hiszterézis 5°C)
		OTPUM	ON	OTPM ON=szivattyú logika OFF=szelep logika		A szivattyú és a szelep logikájának kiválasztása

8	
Funkció beállítása:	COOL /
OSYC – Rendszer hűtése funkció beállítása	
▶Nyomja meg a "SET" gombot a "COOL" főmenü	
kiválasztásához.	
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az	DSYE DEE
"OSYC OFF" felirat.	
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.	
▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hűtési funkció aktiválásához. A	
képernyőn megjelenik az "OSYC ON" felirat.	OSYC ON
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC"	
gombot.	

OSTC – Tartály hűtése funkció beállítása

Nyomja meg a "[↑]" gombot, az "OSTC" megjelenik a képernyőn.
 Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OSTC OFF" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy aktiválja ezt a hűtési funkciót, a képernyőn megjelenik az "OSTC ON" felirat.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTCO 20K" megjelenik a képernyőn

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "20K" villog a képernyőn.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hűtési funkció bekapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTCF 15K" megjelenik a képernyőn.

- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "15K" villog a képernyőn.
- ▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hűtési funkció kikapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

OHDP – Hőátadás funkció beállítása

OHJP __OFF OHJP _ 0 N ____80.0°° OTST

OTPUM _ON

Nyomja meg a "[↑]" gombot, az "OHDP" megjelenik a képernyőn.
Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OHDP OFF" felirat.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy aktiválja ezt a hűtési funkciót, az "OHDP ON" jelenik meg a képernyőn.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, az "OTST 80°C" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "80°C" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőátadás funkció bekapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

- ► Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik az "OTPUM ON" felirat.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "ON" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a szivattyú vagy a szelep logika beállításához a hőátadás funkcióhoz.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.



► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

7.9. HEAT – Tartályok közötti energiacsere

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 3. és 18. rendszerben érhető el.

A hőcserélő funkció úgy van kialakítva, hogy a hőt a hőforrás tartályából egy másik fűtött tartályba továbbítsa.

A relé bekapcsol, ha az alább felsorolt összes bekapcsolási feltétel teljesül:

- 1. A hőforrás-tartály és a fűtött tartály érzékelője közötti hőmérséklet-különbség meghaladja a bekapcsolási hőmérséklet-különbséget DTHXO.
- 2. A hőforrás-érzékelő hőmérséklete meghaladta a MINHXO minimális hőmérsékletet.
- 3. A fűtött tartály-érzékelő hőmérséklete az MXHXO maximális hőmérséklet alatt van.
- 4. A beállított hőmérséklet-különbség túllépésekor elindul a szivattyú fordulatszámszabályozása. Minden emelkedésértékkel történő csökkenés vagy növekedés esetén a szivattyú fordulatszáma 10%-kal lesz állítva.

Menü struktúra (Főmenü) (14)HEATX DTHXO DTHXF Almenü DTHXS RISHX MXHXO MNHXO Alapértelmezett Állítható Állítási Almenü1 Főmenü Leírás beállítás tartomány lépték Hőátadás tartályok HEATX OFF ON/OFF között Tartályok közötti DTHXO 6 K 1-50 K 0,5 K hőátadás bekapcsolási hőmérséklet-különbsége Tartályok közötti hőátadás kikapcsolási DTHXF 4 K 0,5-49,5 K 0,5 K hőmérséklet-különbsége Szivattyú sebesség DTHXS 10 K 1,5-50 K 0,5 K szabályozás – Két tartály

hőmérséklet-különbsége

	RISHX	2 K	1-20 K	1 K	Szivattyú sebesség szabályozás – Két tartály hőmérséklet-emelkedési tartománya
Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
	MXHXO	70°C	0,5-95°C	0,5°C	Fűtőtt tartály maximális hőmérséklete (hiszterézis 2°C)
	MNHXO	60°C	0,5-89,5°C	0,5°C	Hőforrás tartály minimális hőmérséklete (hiszterézis 2°C)

►A "HEATX" főmenü kiválasztásához nyomja meg a "SET"	HEATX/
gombot.	
► Nyomja meg a "SET" gombot, a "DTHXO 6K" megjelenik a	
képernyőn.	
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "6K" villog a képernyőn.	חדוועם חבם
▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a 2 tartály közötti hőátadás	
bekapcsolási hőmérséklet-különbségének beállításához.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC"	
gombot.	πτυνς ημη

gombot.	ПТНХЕ ПЧП.
▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTHXF 4K" megjelenik a	
képernyőn.	
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "4K" villog a képernyőn.	
▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a 2 tartály közötti hőátadás	
kikapcsolási hőmérséklet-különbségének beállításához.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC"	
gombot.	
▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTHXS 10K" megjelenik a	070.00 0.00
képernyőn.	RISHX <u>"</u> U <i>C</i> Uk
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "10K" villog a képernyőn.	
▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a keringető szivattyú normál	
hőmérséklet-különbségének beállításához.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" g	gombot.
▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "RISHX 2K" megjelenik a képernyő	n.
Navania maga SET" combat a 2K" willog a lafa amay"	

- ► Nyomja meg a "SET" gombot, a "2K" villog a képernyőn.
- ▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőmérséklet-növekedési tartomány beállításához.
- ► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "[↑]" gombot, az "MXHXO 70°C" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "70°C" villog a képernyőn.

A fűtött tartály maximális hőmérsékletének beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

МХНХО _ ∩ О.О°°

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

MNHX0 _60.0°

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "MINHXO 60°C" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "60°C" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőforrás tartályának minimális hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Az előző menü visszatéréséhez nyomja meg az "ESC" gombot.

7.10. RPH – Fűtési visszatérő cső előmelegítése

A funkció leírása:

i

Megjegyzés: ez a funkció a 10,, 11,, 12. és 19. rendszerben érhető el.

A fűtési visszatérő cső előmelegítési funkciója úgy van kialakítva, hogy energiát szállítson egy hőforrásból a fűtőkör visszatérőbe.

A relé feszültség alatt áll, ha mindkét bekapcsolási feltétel teljesül:

- A hőforrás-tartály érzékelője és a fűtőkör visszatérő érzékelője közötti hőmérsékletkülönbség meghaladja a bekapcsolási hőmérséklet-különbséget DTRPO.
- A fűtőkör visszatérő hőmérséklete meghaladta az MNRPH minimális hőmérsékletet, a bekapcsolási hiszterézis -5 K.

Menü struktúra							
RPH (Főmenü) (15 TANK DTRPO DTRPO Almenü							
Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás		
RPH		OFF	ON/OFF		Fűtési visszatérő cső fűtési funkció		
	TANK	T4	T2, T3, T4		Tartály érzékelő kiválasztása		
	DTRPO	6 K	1-50 K	0,5 K	Bekapcsolási hőmérséklet-különbség		
	DTRPF	4 K	0,5-49,5 K	0,5 K	Kikapcsolási hőmérséklet-különbség		

MNRPH	30°C	1,5-89,5°C	0,5°C	Fűtési visszatérő cső minimum hőmérséklete (hiszterézis 5°C)
-------	------	------------	-------	--

 A "RPH" főmenü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot. Nyomja meg a "SET" gombot, a "TANK T4" megjelenik a képernyőn. Nyomja meg a "SET" gombot, a "T4" villog a képernyőn. 	RPH /
 A visszatérő cső fűtési funkciójának érzékelőjének kiválasztásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot 	TANK <u>T</u> Y
 Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTRPO 6K" megjelenik a képernyőn. Nyomja meg a "SET" gombot, a "6K" villog a képernyőn.]]TRPO _06.0x
 Nyomja meg a "¹", ", "gombot a bekapcsolasi nomerseklet beállításához. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot. Nyomja meg a <u>1</u>" gombot a DTPRE <u>4K</u>" megialonik a]]TRPFO4.0*
 Nyonija meg a "↑ gombot, a "DTRPP 4K megjelenik a képernyőn. Nyomja meg a "SET" gombot, a "4K" villog a képernyőn. A kikapcsolási hőmérséklet beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot. 	MNRPH 3 0.0°°

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik az "MNRPH 30°C".

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "30°C" villog a képernyőn.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fűtő visszatérő cső minimális hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

7.11. DLHTX – 2 tartály közötti hőenergia átadás

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 13. rendszerben érhető el.

A funkció leírása:

Hőenergia átadása az 1. tartályból a 2. tartályba

Amikor az 1. tartály hőmérséklete eléri a bekapcsolási hőmérsékletet (L1H2O), és az 1. tartály hőmérséklete magasabb, mint a 2. tartály hőmérséklete, a hőenergia átkerül az 1. tartályból a 2. tartályba, és az R2 keringető szivattyú aktiválódik. Amikor az 1. tartály hőmérséklete eléri a kikapcsolási hőmérsékletet (L1H2F), vagy ha a 2. tartály hőmérséklete az 1. tartály

hőmérsékletére emelkedik, vagy ha a 2. tartály hőmérséklete eléri a maximális S2MAX értéket, akkor az R2 keringető szivattyú leáll.

Hőenergia átadása a 2. tartályból az 1. tartályba

Amikor a 2. tartály hőmérséklete eléri a bekapcsolási hőmérsékletet (L2H1O), és a 2. tartály hőmérséklete magasabb, mint az 1. tartályé, akkor a hőenergia átkerül a 2. tartályból az 1. tartályba, az R3 keringető szivattyú beindul. Amikor a 2. tartály hőmérséklete eléri a kikapcsolási hőmérsékletet (L2H1F), vagy az 1. tartály hőmérséklete a 2. tartály hőmérsékletére emelkedik, vagy az 1. tartály hőmérséklete eléri a maximális SMAX értéket, akkor az R3 keringető szivattyú leáll.

Menü str	uktúra Főmenü)	16			
L1H20 L1H20 L1H2F L2H10 L2H10		Almenü			
Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
DLHTX					Hőenergia átadás 2 tartály között
	L1H2O	80°C	60-90°C	0,5°C	Hőátadás az 1. tartályból a 2. tartályba bekapcsolási hőmérséklet-különbsége
	L1H2F	60°C	0°C-(ON- 2°C)	0,5°C	Hőátadás az 1. tartályból a 2. tartályba kikapcsolási hőmérséklet-különbsége
	L2H2O	60°C	30-60°C	0,5°C	Hőátadás a 2. tartályból az 1. tartályba bekapcsolási hőmérséklet-különbsége
	L2H2F	40°C	0°C-(ON- 2°C)	0,5°C	Hőátadás a 2. tartályból az 1. tartályba kikapcsolási hőmérséklet-különbsége

A funkció beállítása:

► A "DLHTX" főmenü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.	DLHTX/
► Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "L1H2O 80°C" felirat.	
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "80°C" villog a képernyőn.	
 ▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőátadás bekapcsolási hőmérsékletének beállításához az 1. tartályból a 2. tartályba. ▶A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" 	LIH20 _0.0°°
gombot.	
► Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik az "L1H2F 60°C" felirat.	
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "60°C" villog a képernyőn.	
▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőátadás kikapcsolási	
hőmérsékletének beállításához az 1. tartályból a 2. tartályba.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC"	
gombot.	
► Nyomja meg a "↑" gombot. A képernyőn megjelenik az "L2H1O 60°C" felirat.	
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "60°C" villog a képernyőn.	
► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőátadás bekapcsolási hőmérsék tartályból az 1. tartályba.	letének beállításához a 2.
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.	L2HIF _400°
▶Nyomja meg a " [↑] " gombot, és a képernyőn megjelenik az	
"L2H1F 40°C" felirat.	
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "40°C" villog a képernyőn.	
▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőátadás kikapcsolási hőmérsék	letének beállításához a 2.
tartályból az 1. tartályba.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" g	gombot.

7.12. EXHX – Külső hőcserélő vezérlő funkció

Megjegyzés: Ez a funkció csak a 4., 15. és 16. rendszerben érhető el.

Külső hőcserélő funkció: amikor a kollektor és a tartály közötti hőmérséklet-különbség a bekapcsolási DTO hőmérséklet-különbségig emelkedik, az R1 keringető szivattyú aktiválódik a külső hőcserélő fűtésére. Amikor a hőcserélő és a tartály közötti hőmérséklet-különbség a bekapcsolási hőmérsékletre DTEXO emelkedik, és a hőcserélő hőmérséklete magasabb, mint a legkisebb bekapcsolási hőmérséklet (MNEXO), akkor az R2 keringető szivattyút beindul a hőtartály irányába.

Amikor a kollektor és a tartály közötti hőmérséklet-különbség a DTF kikapcsolási hőmérsékletre csökken, vagy a hőcserélő hőmérséklete a maximális kikapcsolási hőmérsékletre (MXEXO) emelkedik, akkor az R1 keringető szivattyú leáll.

Ha a hőcserélő és a tartály közötti hőmérséklet-különbség a DTEXF kikapcsolási hőmérsékletre csökken, vagy a hőcserélő hőmérséklete a minimális bekapcsolási hőmérséklet (MNEXO) alá csökken, akkor az R2 keringető szivattyú leáll.

Megjegyzés: Ha a külső hőcserélőn nincs érzékelő, vagy ha az érzékelő sérült, és ha a kollektor és a tartály közötti hőmérséklet-különbség eléri a bekapcsolási hőmérséklet-különbséget (DTO), akkor az R1, R2 keringető szivattyút egyszerre kell újraindítani. És amikor a hőmérséklet-különbség a kikapcsolási hőmérséklet-különbségre (DTF) csökken, akkor R1, R2 egyszerre leáll.

Amikor a hőmérséklet-különbség meghaladja az előre beállított értéket, elindul a szivattyú fordulatszám-szabályozási funkciója, amikor az érték növekszik, a lépésenként csökken a lépés, azaz a szivattyú fordulatszáma lépésenként 10%-kal változik.

Menü str	uktúra				
EXHX (Főmenü)	17			
DTEX					
DTEXF					
DTEXS					
RISEX		Almenu			
MNEX					
Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
EXHX					Külső hőcserélő vezérlő
	DTEXO	5 K	1-50 K	0,5 K	R2 bekapcsolási
	DTEXF	3 K	0,5-49,5 K	0,5 K	R2 kikapcsolási
	DTEXS	10 K	1,5-50 K	0,5 K	Szivattyú sebesség szabályozás – hőmérséklet különbség beállítás

	RISEX	2 K	1-20 K	1 K	Szivattyú sebesség szabályozás – növekedési tartomány beállítás
	MXEXO	80°C	0,5-95°C	0,5°C	Külső hőcserélő maximális kikapcsolási hőmérséklete (hiszterézis 2°C)
Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
	MNEXO	30°C	0,5-93°C	0,5°C	Külső hőcserélő maximális bekapcsolási hőmérséklete (hiszterézis 2°C)

▶Nyomja meg a "SET" gombot a "THET" főmenü kiválasztásához.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "DTEXO 5K" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "5K" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a bekapcsolási hőmérsékletkülönbség beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTEXF 3K" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "3K" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a kikapcsolási hőmérséklet-különbség beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTEXS 10K" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "10K" villog a képernyőn.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a szivattyú standard hőmérséklet-különbségének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "RISEX 2K" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "2K" villog a képernyőn.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a növelési tartomány beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, és a képernyőn megjelenik az "MXEXO 80°C" felirat.

DTEXO _050* DTEXF _030*

THET /

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "80°C" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a külső hőcserélő maximális kikapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

MNEX0 _30.0°°

►Nyomja meg a "↑" gombot, és a képernyőn megjelenik az "MNEXO 30°C" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "30°C" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a külső hőcserélő minimális bekapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

7.13. SFB – Szilárd tüzelésű kazán funkció

i Megjegyzés:

- 1. A kiválasztott rendszertől függően több kiegészítő funkció is rendelhető ugyanahhoz a kimenethez, ekkor csak egy segédfunkció indítható el, a többi automatikusan inaktiválódik, és a funkciója "NONE" ("NINCS") feliratot jeleníti meg.
- 2. A kiválasztott rendszertől függően ez a funkció a különböző objektum érzékelőkhöz és kimeneti portokhoz lesz hozzárendelve.

A szilárd tüzelésű kazán funkciót arra tervezték, hogy a szilárd tüzelésű kazánból a hőt egy tartályba továbbítsa, ehhez a funkcióhoz bármilyen érzékelő bemenetre és kimenetre van szükség.

A relé bekapcsol, ha minden bekapcsolási feltétel teljesül:

- A szilárd tüzelésű kazán és a fűtött tartály érzékelői közötti hőmérséklet-különbség meghaladja a bekapcsolási hőmérséklet-különbséget.
- A szilárd tüzelésű kazán érzékelőjének hőmérséklete meghaladja a minimális hőmérsékletet (MINSFO).
- A fűtött tartály hőmérséklete alacsonyabb, mint a maximális hőmérséklet (MXSFS).

Az előre beállított hőmérséklet-különbség túllépésekor elindul a szivattyú fordulatszámszabályozása. A szivattyú fordulatszámát 10%-kal állítja minden emelkedési értéknél. A bekapcsolási hiszterézis -5 K.

Megjegyzés: A fűtött tartály felső részén található érzékelő az elsőbbségi érzékelő, ha a felső részen nincs érzékelő vagy az érzékelő sérült, akkor a vezérlő automatikusan átveszi a jelet az alsó érzékelőtől.

Menü struktúra

SFB (U ON/OFF DTSFO DTSFF DTSFS RISSF MXSFS	Főmenü) (1	8) menü			
Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
SFB		OFF	ON/OFF		Szilárd tüzelésű kazán funkció
	DTSFO	6 K	1-50 K	0,5 K	Bekapcsolási hőmérséklet különbség
	DTSFF	4 K	0,5-49,5 K	0,5 K	Kikapcsolási hőmérséklet különbség
	DSTFS	10 K	1,5-50 K	0,5 K	Szivattyú sebesség szabályozás – hőmérséklet különbség beállítás
	RISSF	2 K	1-20 K	1 K	Szivattyú sebesség szabályozás – hőmérséklet emelés tartomány
	MXSFS	60°C	0,5-95°C	0,5°C	Fűtőtt tartály maximális hőmérséklete (hiszterézis 2°C)
	MNSFO	60°C	0,5-89,5°C	0,5°C	Szilárd tüzelésű kazán minimum hőmérséklete (hiszterézis 2°C)

►Nyomja meg a "SET" gombot az "SFB" főmenü kiválasztásához.

► Nyomja meg a "SET" gombot. A képernyőn megjelenik az "SFB OFF" felirat.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a funkció aktiválásához.

_____0FF SF]

__ [] N SF]

A képernyőn megjelenik az "SFB ON" felirat.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az ESC" gombot]]TSF0 _06.0x
 ▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTSFO 6K" megjelenik a 	
képernyőn.	
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "6K" villog a képernyőn.	777777 DUD
►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a bekapcsolási hőmérséklet-	1155FU4.Uĸ
különbség beállításához.	
►A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az	
"ESC" gombot.	
►Nyomja meg a "↑" gombot, a "DTSSF 4K" megjelenik a képernyőn	
Nyomia meg a "SET" gombot, a "4K" villog a képernyőn.]]TSF5 10.0∗
Nyomia meg a 1° 1° gombot a kikancsolási hőmérséklet-	
különbség beállításához.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomia meg a "SET" vagy az	
ESC" gombot.	
▶Nyomia meg a↑" gombot, aDTSFS 10K" megielenik a	RISSE D20r
képernvőn.	
Nyomia meg a "SET" gombot, a "10K" villog a képernyőn.	
▶Nvomia meg a "↑". "↓" gombot a szivattvúkör normál	
hőmérséklet-különbségének beállításához.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az	
"ESC" gombot.	
▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "RISSF 2K" megjelenik a	
képernyőn.	
► Nyomja meg a "SET" gombot, a "2K" villog a képernyőn.	
▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőmérséklet-növekedési sebessé	g beállításához.
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC"	gombot.
▶ Nyomja meg a "↑" gombot, és az "MXSFS 60°C" jelenik meg a ké	pernyőn.
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "60°C" villog a képernyőn.	
► A fűtött tartály kikapcsolási hőmérsékletének (maximum) beállítás	sához nyomja meg a "↑"
"↓" gombot.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" g	gombot.
▶ Nyomja meg a "↑" gombot, és az "MNSFO 60°C" jelenik meg a	-
képernyőn.	MNSED 600°
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "60°C" villog a képernyőn.	
▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a szilárd tüzelésű kazán	
minimális bekapcsolási hőmérsékletének beállításához.	
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" g	gombot.

► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

7.14. AUX – Kiegészítő funkciók

Megjegyzés: egy rendszerben, ha több segédfunkció van rendelve az R2 kimenethez (lásd a rendszer leírását), akkor csak egy segédfunkció aktiválható, a többi funkció automatikusan kikapcsol, és ezek a funkciók a "NONE" ("NINCS") üzenetet jelenítik meg. A kiválasztott rendszertől függően; a következő funkciók aktiválhatók.

TIMER – Időzített funkció

(A kiválasztott rendszertől függően, ez a funkció különböző kimeneti portokhoz kerül rendelésre.)

Az időzítő funkció kiválthatja a vezérlő kimeneti portját az előre beállított időpontban; ezért mindig szükség van rendelkezésre álló kimenetre.

Amikor a jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TIMER funkció be van kapcsolva. Amikor az ikon villog, az azt jelenti, hogy a funkció fut.

AH – Termosztát funkció

(A kiválasztott rendszertől függően, ez a funkció különböző kimeneti portokhoz kerül rendelésre.)

A termosztát funkció független a szolár rendszer működésétől, pl. felesleges energia felhasználására vagy pótfűtésre használják. (Minden nap 3 fűtési időszakasz állítható be.)

i Megjegyzés:

- 1. AH O < AH F: Termosztát funkció, amely pótfűtésre használható.
- 2. AH O > AH F: A tartályból származó többlet energia felszabadítására szolgáló termosztát funkció.
- 3. Az AH ikon megjelenik a képernyőn, ami azt jelenti, hogy a tartalék fűtéshez aktiválva van a termosztát funkció. Az AH villog, ez azt jelzi, hogy ez a funkció fut.
- 4. A *ikon megjelenik a képernyőn, ez azt jelenti, hogy a fűtés kioldásához a termosztát funkció aktiválva van, az ikon villog, ez azt jelenti, hogy a funkció fut.*



Kiegészítő/tartalék/pótfűtés



Energiafelesleg felszabadítás

BEEP – Hangjelzéses hibafigyelmeztetés

Rendszerhiba esetén (hőmérséklet-érzékelő hibája, nincs áramlás), a vezérlő hangjelzéses figyelmeztetést küld.



Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "t1F
 00:00" felirat.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" óraszám villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz befejezési idejének beállításához.

93

Főmenü	Almenü1	Almenü2	értelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
		tA1F	23:59	00:00		Az első időszakasz befejezési ideje
		tA2O	00:00	00:00		A második időszakasz kezdési ideje
		tA2F	00:00	00:00		A második időszakasz befejezési ideje
		tA3O	00:00	00:00		A harmadik időszakasz kezdési ideje
		tA3F	00:00	00:00		A harmadik időszakasz befejezési ideje
	BEEP		OFF	ON/OFF		Hangjelzéses figyelmeztető funkció (érzékelő hiba áramlási hiba)

Alan_

.

TIMER – Időzítő funkció beállítása

► A "TIMER" almenü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot. A képernyőn megjelenik a "TIMER" menü.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "TIMER OFF" villog a képernyőn.

```
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.
```

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a funkció aktiválásához. A képernyőn megjelenik a "TIMER ON" felirat.

► Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "t10 00:00" felirat.

▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" óraszám villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz kezdési idejének beállításához.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" percidő villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz kezdési idejének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

t LF 00:00

[►] A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" percidő villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz befejezési idejének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, és belép a második időszakaszba, a fenti lépéseket kell megismételni a második és a harmadik időszakasz beállításához.

Ha egy időszakasz deaktiválására van szükség, csak állítsa be a kezdési és a befejezési időt ugyanazzal az idővel (például: 10:00-kor indul és 10:00-kor zárul is).

AH – Automatikus termosztát funkció

▶ Nyomja meg a "SET" gombot az "AH" almenü kiválasztásához,	QLI	ncc
az "AH" megjelenik a képernyőn.	nn	m Un P
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "AH OFF" villog a képernyőn.		
▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.		
► A funkció aktiválásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot. A	ЯH	ΠN
képernyőn megjelenik az "AH ON" üzenet.		
►A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az		
"ESC" gombot.		
▶Nyomja meg a "↑" gombot, az "AHS T3" megjelenik a	RHS	ΤЭ
képernyőn.		
▶Nyomja meg a "SET" gombot, a "T3" villog a képernyőn.		
▶ Nyomia meg a↑" " gombot a kívánt érzékelő		

kiválasztásához a termosztát funkcióhoz.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, az "AHO 40°C" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "40°C" villog a képernyőn.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a termosztát funkció bekapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, az "AHF 45°C" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "45°C" villog a képernyőn.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a termosztát funkció kikapcsolási hőmérsékletének beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "tA1O 00:00" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" óra villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz kezdési idejének órájának beállításához - a termosztát funkció szakasza.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "00" perc villog a képernyőn.

olási	hőmérsékleténe

00:00

AHD

RHF

£810

Ч [].[]°с

45.0°

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz kezdési idejének percének beállításához
- a termosztát funkció szakasza.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "tA1F 23:59" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "23" óra villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz befejezési órájának beállításához - a termosztát funkció szakasza.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "59" perc villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az első időszakasz befejezési percének beállításához - a termosztát funkció szakasza.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, és belép a második időszakaszba, a fenti lépések megismétlésével tudja elvégezni a második és a harmadik időszakasz beállítását.

Ha egy időszakasz deaktiválására van szükség, csak állítsa be a kezdési és a befejezési időt ugyanazzal az idővel (például: 10:00-kor indul és 10:00-kor zárul is).

BEEP – Hangjelzéses figyelmeztetés funkció beállítása

► Nyomja meg a "SET" gombot a "BEEP" almenü kiválasztásához, a "BEEP" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "BEEP OFF" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a funkció aktiválásához. A képernyőn a "BEEP ON" felirat jelenik meg.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

7.15. MAN – Manuális mód

Vezérléshez és szervizeléshez a relék működési módja (R1, R2, R3, R4, R5, HR kimenetek) manuálisan állítható, kézi kimenet "ON/OFF".

Megjegyzés: Ha a kézi üzemmód aktiválva van, a ikon villog a képernyőn, a vezérlő 15 percig működik, majd kikapcsol minden kimenetet, a vezérlés automatikusan kilép a kézi üzemmódból.

Menü struktúra

tAIF 23:59

JEEP _OFF

BEEP	[] N	

MAN (Főmenü)	20		
R1 R2 R3 R4 R5 HR		lmenü		
Főmenü	Almenü1	Alapértelmezett beállítás	Állítható tartomány	Leírás
MAN				Manuális mód
	R1	OFF	ON/OFF	R1 be- és kikapcsolás
	R2	OFF	ON/OFF	R2 be- és kikapcsolás
	R3	OFF	ON/OFF	R3 be- és kikapcsolás
	R4	OFF	ON/OFF	R4 be- és kikapcsolás
	R5	OFF	ON/OFF	R5 be- és kikapcsolás
	HR	OFF	ON/OFF	HR be- és kikapcsolás

MAN

RI

RI

/___

DFF

_0N

A funkció beállítása:

A "MAN" menü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.
Nyomja meg a "SET" gombot, az "R1 OFF" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy aktiválja ezt a funkciót, az "R1 ON" jelenik meg a képernyőn.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

►Nyomja meg a "↑" gombot, az "R2" megjelenik, a fenti lépésekhez hasonlóan történik az R2, R3,

R4, R5, HR relé kézi üzemmódjának aktiválása.

7.16. BLPR – Blokkolásvédelmi funkció

A funkció leírása:

A szivattyúk álló helyzet utáni blokkolás elleni védelme érdekében a vezérlő blokkolásvédelmi funkcióval van felszerelve. Ez a funkció minden nap 12:00 órakor egymás után bekapcsolja a reléket, és minden relét 10 másodpercig 100%-os sebességgel működtet.

Menü struktúra

96

BLPR	(Főmenü) 21		
BLPR O	FF Almen	ü	
Főmenü	Alapértelmezett	Állítható	Laírás
romenu	beállítás	tartomány	Len as
BLPR			Blokkolásvédelmi funkció
	OFF	ON/OFF	A funkció be- és kikapcsolása

A funkció beállítása:	BLPR /
► A "BLPR" menü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.	
►Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik a	
"BLPR OFF" felirat. ► Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn villog az "OFF". ► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a funkció aktiválásához. A "BLPR ON" felirat megjelenik a képernyőn.]LPR _OFF
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.	3LPR <u></u> ON

7.17. OTDI - Termikus fertőtlenítési funkció

A funkció leírása:

Termikus fertőtlenítés

A hőfertőtlenítés funkció megakadályozza a Legionella terjedését a melegvíz-tartályokban azáltal, hogy szisztematikusan aktiválja az utófűtést. Ehhez a funkcióhoz egy érzékelő és egy relé választható.

A termikus fertőtlenítéshez figyelni kell a kiosztott érzékelő hőmérsékletét. A PDIS megfigyelési periódus alatt ez a védelmi funkció biztosítja, hogy a tartály hőmérséklete folyamatosan meghaladja az előre beállított TDIS fertőtlenítési hőmérsékletet a teljes DDIS fertőtlenítési időszak alatt. A termikus fertőtlenítés csak akkor fejezhető be, ha a fertőtlenítési hőmérsékletet megszakítás nélkül túllépik a fertőtlenítési időszak alatt.

A PDIS megfigyelési periódus azonnal megkezdődik, amint a hőmérséklet a hozzárendelt érzékelőnél a TDIS fertőtlenítési hőmérséklet alá esik, ha a PDIS megfigyelési periódus befejeződik, az SDIS fertőtlenítési periódus elindul, a lefoglalt referencia relé aktiválja az utófűtést, és az SDIS fertőtlenítési ideje visszaszámol és a "DISINFECT 15" villog a képernyőn. Ha a kiosztott érzékelő hőmérséklete meghaladja a fertőtlenítési hőmérsékletet, akkor a DDIS hőfertőtlenítési fűtési periódusa elindul, ha a visszaszámlálás lejár, a hőfertőtlenítés leáll.

Menü struktúra

OTDI (Főmenü) 2							
PDIS							
DDIS	Aln	nenü					
TDIS							
SDIS							
Főmenü	Almenü1	Alap- értelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás		
OTDI		OFF	ON/OFF		Fertőtlenítő funkció		
	PDIS	7 d (nap)	0-30 d (nap)	1 d (nap)	Fertőtlenítést megfigyelő időszakasz		
	DDIS	10 min	1-180 min	1 min	Fertőtlenítés futási ideje		
	TDIS	70°C	0-90°C	1°C	Fertőtlenítés hőmérséklete		
	SDIS	18:00	00:00-21:00	1:00	Fertőtlenítés indítási ideje		

► A "OTDI" menü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OTDI OFF" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy aktiválja ezt a funkciót. A képernyőn megjelenik az "OTDI ON" felirat.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, és a képernyőn megjelenik a "PDIS 07" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "07" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a fertőtlenítési funkció monitorozási időtartamának beállításához (egység: nap).

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "DDIS 10Min" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "10" villog a képernyőn.

► A fertőtlenítés fűtési idejének beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.



DN OTDI



JJJIS

_____ I [] Min

► Nyomja meg a "↑" gombot, és a képernyőn megjelenik a "TDIS 70°C" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "70°C" villog a képernyőn.

▶ Nyomja meg a " \uparrow ", " \downarrow " gombot a fertőtlenítési fűtési hőmérséklet beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, és az "SDIS 18:00" jelenik meg a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "18" óra villog a képernyőn.

► A fertőtlenítés kezdési idejének beállításához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

7.18. OPARR – Párhuzamos relé

A kiválasztott rendszertől függően, az ehhez a funkcióhoz tartozó relékiosztás eltérhet.

A funkció leírása:

Ezzel a funkcióval pl. egy szelep a szivattyúval párhuzamosan vezérelhető egy külön relén keresztül.

TJIS

5115

111°C

_18:00

Ha szolár töltés történik (R1 és/vagy R2), vagy ha egy szolár funkció aktív, akkor a kiválasztott párhuzamos relé is feszültség alá kerül. A párhuzamos relé fordított energiával is elláthatja a párhuzamos szivattyút.

i Megjegyzés:

- Ha R1 és/vagy R2 kézi üzemmódban van, akkor a párhuzamos relé nem lesz feszültség alatt.
- Amikor a képernyőn jelenik meg, az azt jelenti, hogy a funkció aktiválva van, ha az ikon villog, akkor azt jelenti, hogy a funkciók futnak.
- Az INVE OFF azt jelenti, hogy R1 elindult, párhuzamos relé is elindult.
- INVE ON, azt jelenti, hogy az R1 leállt, a párhuzamos relé ki van kapcsolva

Menü struktúra					
OPARR	(Főmenü)	23			
		Almenü			
Főmenü	Almenü1	Alap- értelmezett beállítás	Állítható tartomány	Leírás	
OPARR		OFF	ON/OFF	Párhuzamos relé be/ki	

PARRE	R5	R2, R3, R4, R5	Párhuzamos relé választása (ha egy kimenet már használatban van, akkor az adott kimenet nem választható)
INVE	OFF	ON/OFF	Párhuzamos relé logika be/ki

Tr Tuffkelo beulituşu	CT (T) (T) (T) (T) (T)	(2020000)	
►A "OPARR" menü kiválasztásához		[]~거거거(]]	JFF
nyomja meg a "SET" gombot.			
►Nyomja meg a "SET" gombot, a			
képernyőn megjelenik az "OPARR OFF"			
felirat.		OPARR [0 N
► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF"	villog a képernyőn.		
►A funkció aktiválásához nyomja meg	a "↑", "↓" gombot. A		
képernyőn megjelenik az "OPARR ON" fel	irat.		
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg	a "SET" vagy az "ESC"	PARRE	RS
gombot.			
►Nyomja meg a "↑" gombot, a "PAR	RE R5" megj <mark>elenik</mark> a		
képernyőn.			
► Nyomja meg a "SET" gombot, az "R5" v	illog a képernyőn.	TNUZE	ncc
►A párhuzamos relé kiválasztás	ahoz nyomja meg	TUNC	UPP
a "↑", "↓" gombot.			
► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg	a "SET" vagy az "ESC"		
gombot.		7541.67	0.14
Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőr	n megjelenik az "INVE	INVE _	UN
OFF" felirat.			
► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF"	villog a képernyőn.		
► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy akt	tiválja ezt a funkciót, az		
"INVE ON" jelenik meg a képernyőn.	-		

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

7.19. OHQM – Hőmennyiség mérése

A hőmennyiség mérése 3 különböző módon végezhető el:

- Rögzített áramlási sebesség (áramlásmérővel)
- Grundfos VFS áramlásérzékelővel.
- FRT forgókéses áramlásmérővel

1 Megjegyzés: a fent említett áramlásmérő képét lásd a 11. bekezdésben

Hőmennyiség mérése fix áramlási értékkel

A hőmennyiségmérés (becslés) a T7 áramlás és a visszatérő T6 hőmérséklet és a megadott áramlási sebesség (100%-os szivattyúsebesség mellett) különbségét használja.

i

Megjegyzés: 2 szolár keringető szivattyúval ellátott rendszerben a hőenergia mérési funkció ki van kapcsolva

- Az FTYP menü alatt állítsa be az 1. térfogatáram-típust
- Olvassa le az áramlási sebességet (l/perc), és írja be ezt az értéket az FMAX menübe a vezérlőben.
- A MEDT és a MED% menüben állítsa be a hőátadó folyadék fagyálló fajtáját és koncentrációját.

Fagyálló folyadék típusa:

- 0: Víz
- 1: Propilén-glikol
- 2: Etilén-glikol
- 3: Tyfocol LS / G-LS

Hőmennyiség-mérés a "Grundfos Direct Sensor VFS" segítségével:

A hőmennyiségmérés a T7 áramlásérzékelő és a TVFS visszatérő érzékelő és a VFS érzékelő által továbbított áramlási sebesség közötti hőmérséklet-különbséget használja. TVFS: "Grundfos Direct VFS" érzékelő

i Megjegyzés:

- Az áramlás- és visszatérő cső érzékelője a hőmennyiség vFS mérésére alapértelmezés szerint minden rendszerben be van állítva, ami nem állítható át.
- Az áramlásellenőrző funkció csak akkor érhető el, ha egy VFS típusú "Grundfos Direct Sensor" van csatlakoztatva a rendszerhez.

dv

- Ha a "Grundfos VFS" érzékelőt választja a hőmennyiség kiszámításához, akkor először be kell kapcsolnia a VFS funkciót az FS/GFDS menü alatt, és ki kell választania a mérési tartományt, az alapértelmezett érték 1-12 l/min.
- Az FTYP menüben állítsa be 2. áramlásisebesség-típust (VFS).
- Válassza ki a hőátadó folyadék fagyálló fajtáját és koncentrációját a MEDT és a MED% menü alatt.

T7: az áramlási cső hőmérséklet-érzékelője

TVFS: a visszatérő cső hőmérséklet-érzékelője

Ha a VFS érzékelőt nem szerelték úgy, hogy csatlakoztatva legyen a vezérlőhöz, akkor a ikon villog a képernyőn, a hőmérsékleti zóna "L/M - - - -" kijelzést mutat.

Hőmennyiségmérés forgókéses áramlásmérővel (FRT)

- Az FTYP menü alatt állítsa be a 3. típusú áramlási sebességet (FRT)
- A hőmennyiségmérés a T7 áramlásérzékelő és a T6 visszatérő érzékelő és az FRT áramlásmérő által továbbított áramlási sebesség közötti hőmérsékletkülönbséget használja
- A MEDT és a MED% menüben válassza ki a hőátadó folyadék fagyálló fajtáját és koncentrációját.



Megjegyzés: Ha a hőmennyiség kiszámításához az FRT forgókéses áramlásmérőt választotta, akkor először az FS/FRT menüben aktiválnia kell az FRT funkciót.

Menü struktúra <u>OHQM (Főmenü) 24</u> FTYP 1 Almonü						
FMAX 2 MEDT 3 MED%						
Főmenü	Almenü1	Alap- értelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás	
OHQM		OFF	ON/OFF		Hőmennyiség-mérés	
	FTYP	1	1, 2, 3		Áramlási szenzor választása 1: Fix áramlási érték (üvegcső áramlásmérő 2: Grundfos áramlásérzékelő VFS 3: Forgókéses áramlásmérő FRT	
	FMAX	6 l/min	0,5-100 1/min	0,1	Áramlás	
	MEDT	3	0-3		Hőközvetítő folyadék 0: Víz 1: Propilén-glikol 2: Etilén-glikol 3: Tyfocol LS / G-LS	
	MED%	45%	20-70%	1%	Hőközvetítő folyadék koncentrációja	

A "OHQM" menü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.
Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik az "OHQM OFF" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a funkció aktiválásához. A képernyőn megjelenik az "OHQM ON" felirat.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, az "FTYP 1" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "1" villog a képernyőn.



► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, az "FMAX 6" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "6" villog a képernyőn.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az áramlási sebesség beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "MEDT 3" megjelenik a képernyőn.

- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "3" villog a képernyőn.
- ► A hőátadó folyadék típusának kiválasztásához nyomja meg a "↑", "↓" gombot.
- ► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.
- ▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "MED% 45" megjelenik a képernyőn.
- ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "45" villog a képernyőn.
- ▶ Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőátadó folyadék koncentrációjának beállításához.
- ► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

7.20. FS - Áramlásmérő kiválasztása és áramlásfigyelés

Ebben a menüben a Grundfos közvetlen érzékelője (VFS) és a forgókéses áramlásmérő (FRT) be- és kikapcsolható, és az áramlási sebesség mérési tartománya is beállítható.

FLOW - Áramlási sebesség figyelő funkció

Az áramlási sebesség-figyelőt (FLOW) arra tervezték, hogy észlelje azokat a meghibásodásokat, amelyek a folyadékáram leállításához vezetnek, és a megfelelő tartály leállításával reagáljon. Ez megakadályozza a rendszer károsodását, pl. a szivattyú szárazon futásán keresztül.

Ha a lefoglalt relét (R1) feszültség alá helyezik, akkor az áramlási sebességet a lefoglalt érzékelőnél figyelik. Késleltetési idő elteltével hibaüzenet jelenik meg, ha az áramlás mértéke



nem észlelhető a lefoglalt érzékelőnél, a 🔍 🖌 ikon villog, a képernyő és a hőmérsékleti zóna "L/M 0.0" értéket mutat.

Ha az áramlásmennyiség-figyelő funkcióhoz be van kapcsolva a kikapcsolási lehetőség, a betöltött tartály minden további betöltése blokkolódik, amíg a hibaüzenetet nem nyugtázzák. Ha lehetséges, a következő betöltésre alkalmas tartály kerül helyette betöltésre. Amikor a hibaüzenetet nyugtázta, a felügyeleti funkció újra aktív lesz.

Megjegyzés: Ha a használt Grundfos VFS áramlásérzékelőt eltávolítja, akkor a kor villogni kezd a képernyőn, és a hőmérsékleti zóna "L/M" értéket jelenít meg.

Menü struktúra <u>FS</u> (Főmenü) 25 <u>GFDS</u> VFS <u>FRT</u> OFF <u>FLOW</u> <u>DELY</u>							
Főmenü	Almenü 1	Almenü 2	Almenü 3	Alap- értelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
FS							Áramlásérzékelő regisztrációja
	GFDS						
		VFS	OFF	OFF	OFF/ON		Grundfos áramlásérzékelő
			1-12				Áramlásmérő mérési tartománya (1-12 l/min)
			2-40				Áramlásmérő mérési tartománya (2-40 l/min)
			FLOW	OFF	ON/OFF		Figyelmeztetés áramláshiány esetén
			DELY	30 s	1-600 s	1 s	Késleltetési idő, amikor nincs áramlás
	FRT		OFF	OFF	OFF/ON		Forgókéses áramlásmérő

Főmenü	Almenü 1	Almenü 2	Almenü 3	Alap- értelmezett beállítás	Állítható tartomány	Állítási lépték	Leírás
			FLOW	OFF	ON/OFF		Figyelmeztetés áramláshiány esetén
			DELY	30 s	1-600 s	1 s	Késleltetési idő, amikor nincs áramlás

►A "FS" menü kiválasztásához nyomja	FS /_	6F.115	_		
meg a "SET" gombot.	E9				
►Nyomja meg a "SET" gombot, a					
képernyőn megjelenik a "GFDS" felirat.					
► Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik a "VFS VFS OFF					

- OFF" felirat.
- ► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy aktiválja ezt a funkciót. A képernyőn megjelenik a "VFS 1-12V" felirat.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az áramlásmérő mérési tartományának beállításához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Nyomja meg a "↑" gombot, a képernyőn megjelenik a "FLOW OFF" felirat.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy aktiválja ezt a funkciót, a "FLOW ON" felirat jelenik meg a képernyőn.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, a "DELY 30" jelenik meg a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "30" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a "késleltetési idő beállításához, ha nincs áramlás".

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az "ESC" gombot.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, az "FRT" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "FRT OFF" megjelenik a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot, az "OFF" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "↑", "↓" gombot, hogy aktiválja ezt a funkciót, a képernyőn megjelenik az "FRT ON" felirat.



VFS

FLOW

1-15

DFF

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, az "FRT" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "FLOW OFF" felirat jelenik meg a képernyőn, a beállítási folyamat, a fenti lépéseknek felel meg.

7.21. UNIT – Mértékegység váltása

Ebben a menüben az alábbi egység állítható be:

TEMP: hőmérséklet

ENEG: hőmennyiség, 1: KWH, 2: BTU

Az egységek működés közben megváltoztathatók.

Menü str	uktúra				
UNIT	(Főmenü)	26			
TEMP Almenü ENEG					
Főmenü	Almenü1	Alap- értelmezett beállítás	Állítható tartomány	Leírás	
UNIT				Mértékegység váltása	
	TEMP	°C	°C/°F	°C - °F váltás	
	ENEG	1 (Wh)	1 (Wh) / (Wh)	Energia mértékegység váltása	

A funkció beállítása:

► A "UNIT" menü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.

2 (BTU)

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "TEMP °C" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "°C" villog a képernyőn.

▶Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a hőmérsékleti egység kiválasztásához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

▶Nyomja meg a "↑" gombot, az "ENEG 1" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, az "1" villog a képernyőn.

►Nyomja meg a "[↑]", "[↓]" gombot a hőenergia-egység kiválasztásához.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.



DFF FRT FRT _ON

7.22. OSDC – SD kártya

Menü struktúra:



Ez a vezérlő fel van szerelve egy kártyafoglalattal MicroSD memóriakártya fogadásához. Ezzel a MicroSD kártyával a következő funkciók hajthatók végre:

- Mérési és mérlegértékek naplózása. A kártya számítógépre való átvitele után az értékek megnyithatók és megjeleníthetők, pl. táblázatban.
- Másolás és paraméterek helyreállítása: készítsen másolatot az összes paraméterről a MicroSD kártyán (ajánlott), így lehetőség van adatok helyreállítására az SD kártyáról a vezérlő firmware-jére.
- Helyezze be az SD kártyát, a képernyőn megjelenik egy kártya ikon, ha a kártya megtelt, megjelenik egy figyelmeztető jel és az emlékeztető szó található az ellenőrző felületen.

A vezérlő firmware-jének frissítése

A jelenlegi firmware szoftver frissíthető. Ehhez a következőket kell tenni:

- Először kapcsolja ki a vezérlő áramellátását.
- Helyezze a frissített firmware programmal ellátott microSD-kártyát a vezérlőbe.
- Tartsa lenyomva a wakáció gombot, és kapcsolja be a tápfeszültséget a vezérlőhöz.
- A képernyőn megjelenik egy frissítési lekérdezés, majd nyomja meg a "SET" gombot a megerősítéshez.
- Ezután a vezérlő automatikusan elindítja a firmware frissítését.
- Frissítés után a kijelzés után nyomja meg a "SET" gombot, és a vezérlő újraindul, és visszatér a fő interfészre.
- Ha a frissítési folyamat felülírására van szükség, nyomja meg az "ESC" gombot, a vezérlő visszaáll a normál interfészre.
- Ha bármilyen hibás művelet történt, nyissa meg újra a vezérlőt, és ismételje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés: A vezérlő csak az "SR658.bin" (firmware frissítő program) nevű fájlra keres a MicroSD memóriakártya gyökérkönyvtárában. Részletes frissítési lépéseket, lásd a 9. fejezetben.

Adatnaplózás

Helyezze be a MicroSD kártyát a vezérlő nyílásába, a naplózás azonnal megkezdődik.

Adatnaplózási gyakoriság az SD-kártyán (LOGI)

Az OSDC/LOGI menüben állítsa be az adatnaplózás gyakoriságát.

Az adatnaplózási folyamat (REMC) befejezése

Válassza ki a REMC menüt, a képernyőn megjelenik a "YES" felirat, nyomja meg a "SET" gombot, a kurzor a "YES" pontra lép, és folyamatos tartsa nyomva a "SET" gombot, a kártya kivonatának lefutása fut. Futás után a képernyőn megjelenik a "SUCC" felirat. Az SD-kártyát ki lehet venni a vezérlőből.

A MicroSD kártya formázása (FORM)

Válassza ki az FMTSD menüt, megjelenik a "YES" felirat. Nyomja meg a "SET" gombot, hogy a kurzort a "YES" pontra vigye, nyomja meg a "SET" gombot folyamatosan, amíg a "WAIT" felirat meg nem jelenik. A kártya formázási sorrendje futni kezd, kb. 10 másodperc múlva, a formázás után a "SUCC" felirat jelenik meg, a kártya tartalma törlődik, és a kártya a FAT fájlrendszerrel formázásra kerül.

A paraméterkészlet mentése SD kártyára (SAVE)

Válassza a SAVE menüt, hogy a vezérlő paramétereit a MicroSD kártyára mentse.

Válassza a SAVE menüt, megjelenik a "YES", nyomja meg a "SET" gombot a kurzor "YES" irányba mozgatásához, nyomja meg a "SET" gombot a mentési sorrend futtatásához, mentés után a "SUCC" jelenik meg.

A vezérlő paramétereit az "SR658.DAT" nevű fájlba kerül mentésre.

Vezérlőparaméterek feltöltése (LOAD)

Töltse fel a vezérlő paraméterét az SD kártyáról a vezérlőre, a vezérlő paramétereit az SD kártya "SR658.DAT" nevű fájlja menti. Válassza a "LOAD" menüt, megjelenik a "YES" menü, nyomja meg a "SET" gombot a kurzor mozgatásához a "YES" feliratra. Nyomja folyamatosan a "SET" gombot a fájlbetöltés futtatásához, majd a "SUCC" felirat jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: A vezérlő az OSDC menü alatt támogatja a maximálisan 32GB-os MicroSD kártyát. Ha a "SAVE", "LOAD", "REMC" és az "FMTSD" funkciók sikeresen működnek, akkor minden menü mögött megjelenik a "SUCC" felirat.Eekkor ezeket a funkciókat már nem lehet futtatni, de kiléphet a menüből és újra beléphet, majd ezeket funkciókat újra lehet aktiválni.
7.23. RET – Reset (gyári beállítások visszaállítása)

RSTP (menüparaméterek): a reset funkcióval minden beállítás visszaállítható a gyári alapértelmezett értékre.

CHQM (felhalmozott energia): A felhalmozott hő 0-ra állítható vissza

CPT (felhalmozott szivattyú üzemidő): Az összesített szivattyú üzemideje (R1time / R2time / R3time) nullázható.

Menü struktúra:



A funkció beállítása:

► A "RST" menü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.

►Nyomja meg a "SET" gombot, az "RSTP" megjelenik a képernyőn.

▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a "YES" villog a képernyőn.

► Nyomja meg a "SET" gombot 3 másodpercig, a "di, di, di" hangjelzés jelez, és a "YES" továbbra is világít, ez azt jelzi, hogy a rendszer visszaáll a gyári beállításokra.

▶ Nyomja meg az "ESC" gombot az almenübe való visszatéréshez.

▶ Nyomja meg a "↑" gombot, a "CHQM" megjelenik a képernyőn,

ugyanazokkal a lépésekkel, mint fent, a CHQM, CPT paraméterek alaphelyzetbe állítható.

7.24. PASS – Jelszó beállítása

Menü struktúra:



A funkció beállítása:

A "PASS" menü kiválasztásához nyomja meg a "SET" gombot.
Nyomja meg a "SET" gombot, a képernyőn megjelenik a "PWDN 0000" felirat.

PASS /_



▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a bal első digitális kijelző villog, PWIN UUUU új jelszót kérve. ►Nyomja meg a "[↑]", "[↓]" gombot az első digitális érték megadásához. ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a második digitális érték villog. PW16 0000 ►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a második digitális érték megadásához. ▶ Nyomja meg a "SET" gombot, a harmadik digitális érték villog. ►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a harmadik digitális érték megadásához.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a negyedik digitális érték villog.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot a negyedik digitális érték megadásához.

► Nyomja meg a "SET" gombot, a "PWDG 0000" jelenik meg, nyomja meg a "SET" gombot a jelszó újbóli megadásához. Az új jelszó megadásához és megerősítéséhez hasonlóan végezze el a fenti lépéseket, majd az "OK" jelenik meg a képernyőn. Ez azt jelzi, hogy az új jelszó sikeresen beállításra került.

i

Megjegyzés: Ha elfelejtette a jelszót, azt lehetetlen helyreállítani, de visszaállíthatja a jelszót a gyári beállításra, majd a lépéseket követve újból szerkesztheti a jelszót. A gyárilag beállított jelszó helyreállításhoz az alábbiak szerint járjon el:

- Kapcsolja ki a vezérlő áramellátását.
- ► Tartsa lenyomva az "ESC" gombot.

► Csatlakoztassa újra az áramellátást, a "di, di, di" hangjelzés jelez, majd engedje fel az "ESC" gombot, a jelszó visszaáll a gyári beállításra (a gyárilag beállított jelszó 0000).

8. Vakáció funkció

A funkció leírása:

A vakáció funkciót úgy tervezték, hogy a rendszert működtesse, amikor nem várható vízfogyasztás, pl. ünnepi távollét alatt. Ez a funkció lehűti a rendszert a hőterhelés csökkentése érdekében.

2 hűtési funkció áll rendelkezésre: tartályhűtés (OSTC) és tartályhőátadás (OHDP).

A vezérlőt úgy tervezték, hogy a tartály hőátadási (OHDP) funkciójának prioritását futtassa. Amikor a tartály hőátadás (OHDP) funkciója ki van kapcsolva, akkor a tartály hűtési funkciója (OSTC) automatikusan elindul.

A vakáció funkció aktválása/deaktiválása

► Nyomja meg a **I** gombot 3 másodpercig, és megjelenik a "HDAY 05" felirat.

►Nyomja meg a "↑", "↓" gombot az ünnepnapok beállításához, beállítható tartomány 0-99 nap.

► A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a "SET" vagy az "ESC" gombot.

► A vakáció funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a **I** gombot.

Megjegyzés: ezt a funkció csak akkor aktiválja, ha hosszabb ideig nincs otthon, amikor visszaérkezik a nyaralásról, kérjük, időben kapcsolja ki ezt a funkciót.

9. A vezérlő szoftverének frissítése

1) Kérjük, másolja a SR658.bin nevű fájlta Micro SD kártya gyökérkönyvtárába. Lásd az alábbi képernyőképet.

(G:)				
名称	^	修改日期	类型	大小
PARAM.	TXT	2015.1.2 9:02	文本文档	5 KB
SR658.bi	in	2017.2.26 17:22	BIN 文件	142 KB

Kapcsolja ki az áramellátást, és helyezze be a kártyát a vezérlőbe, majd tartsa lenyomva a gombot, és csatlakoztassa újra a tápfeszültséget a vezérlőhöz. Ezután a képernyőn a

"BOOT 1.0" felirat jelenik meg.



3) Ha a kártya és a fájl egyaránt rendben van, akkor az "UPD YES" jelzés jelenik meg, és a "YES" villog. Nyomja meg a "SET" gombot a frissítés folytatásához, és a "MANL UPD" jelenik meg, vagy nyomja meg az "ESC" gombot a firmware frissítéséből való kilépéshez és a normál interfészhez való visszatéréshez.



Ha a kártyának és a fájlnak problémája van, a képernyőn emlékeztetni fogja az "INPUT CARD" vagy az "INVLD FILE" kifejezéssel. A további lépések végrehajtásához kövesse a mellékelt GYIK-ot.

A frissítési folyamat kb. 3 másodperc, majd az "UPD SUCC" felirat látható a képernyőn, ez azt jelenti, hogy a szoftvert sikerült frissíteni. Ezután nyomja meg a "SET" vagy "ESC" gombot, a vezérlő visszatér a normál rendszerhez.



 A normál rendszerfelület elérése után ellenőrizze, hogy a szoftver verziója rendben vane.



Karakterlánc a képernyőn	Ok
BOOT x.x	Rendszerbetöltési információk rövid idei megjelenítése
INPUT CARD	Nincs MicroSD kártya
INVLD FILE	Kérjük, ellenőrizze a kártyán lévő fájlt, frissítse a fájlt, és próbálja újra. Győződjön meg arról, hogy a kártya formátuma FAT.
UPD YES	Kék villogó betűtípus. Frissítenie kell a firmware-t a Micro SD kártyán, nyomja meg a "SET" gombot az indításhoz.
AUTO UPD	A firmware automatikus frissítése
MANL UPD	A firmware manuális frissítése
UPD SUCC	Sikeres frissítés
UPD FAIL	A frissítés nem sikerült

GYIK:

10.Védelmi funkció

10.1. Képernyővédelem

Ha 5 percig nem nyomja meg egyetlen gombot sem, a képernyővédelem automatikusan aktiválódik, majd a LED háttérvilágítás kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot, hogy újra világítson a LED-lámpa.

10.2. Hibavédelem

Ha szakadás vagy rövidzárlat áll fenn a hőmérséklet-érzékelő, az áramlásmérő kapcsolatában, a szabályozó kikapcsolja a megfelelő funkciókat, és nem ad több kimeneti jelet. Ekkor

egyidejűleg a 🖌 hiba jel jelenik meg a képernyőn, és villog a jelző lámpa.

►Nyomja meg a "↑" "↓" gombot a hibaüzenet megtekintéséhez (piros jelzés).

Megjegyzés: ha érzékelőhiba vagy beállítási hiba van, akkor a jelzőkód és az érzékelő hibái felváltva jelennek meg.

- 1. A THS céltartály-érzékelő a fűtés időzítéséhez.
- 2. Érzékelő a tartály maximális hőmérséklet-korlátozásához SMAX.
- 3. Érzékelő az AHS termosztát funkcióhoz.
- 4. Tartályérzékelő a fűtőkör visszatérő csövének fűtött funkciójához.

10.3. Hibaellenőrzés

A beépített vezérlő egy minősített termék, amelyet évekig fejlesztettek a folyamatos problémamentes működés érdekében. Ha probléma merül fel, a legtöbb ok a perifériás komponensekből származik, de nincs kapcsolata magával a vezérlővel. Néhány jól ismert probléma alábbi leírása elősegíti a telepítőt és az üzemeltetőt a probléma elkülönítésében, hogy a rendszert a lehető leggyorsabban lehessen üzembe helyezni és elkerüljék a felesleges költségeket. Természetesen nem minden lehetséges problémát lehet itt felsorolni. Azonban a vezérlővel tapasztalt szokásos problémák többsége megtalálható az alábbi listában, csak akkor adja vissza a vezérlőt az eladónak, ha biztos benne, hogy az alább felsorolt problémák egyike sem felelős a hibáért.



PT1000 ellenállás-értékek

C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Ω	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1309	1347	1385	1422	1460

NTC10K, B=3950 ellenállás-értékek

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Ω	33620	20174	12535	8037	5301	3588	2486	1759	1270	933	697	529	407









11.Minőségi garancia

A gyártó a következő minőségi felelősségeket ruházza fel a végfelhasználókra: a minőségi felelősség időtartamán belül a gyártó kizárja a gyártás és az anyagválasztás okozta hibákat. A helyes telepítés nem vezet hibához. Ha a felhasználó helytelen kezelési módot, helytelen telepítést, helytelen vagy durva kezelést, valamint a meleg víz kiáramlásának helytelen csatlakoztatását követi el, nem vállalunk felelősséget az előbb említett tevékenységek miatt. A minőségi garancia a kontroller megvásárlásától számított 24 hónapon belül lejár.

12.Kiegészítők tartozél	kok	
A01: Nagy pontosságú Pt1000 érzékelő a kollektorhoz	Specifikáció PT1000, Φ6×50 mm, 1,5 m hosszú kábel	Termék fotója
A02 Nagy pontosságú érzékelő tartályhoz és csőhöz	NTC10K, B=3950, Φ6×50 mm, 3 m hosszú kábel	
A05 304 rozsdamentes acél termo kút	304 rozsdamentes acél 1/2' OT menettel Méret: Φ8×200	
A13 Grundfos Direct Sensor VFS	1-12 l/min 2-40 l/min	
Mechanikus áramlásmérő	Germany Affisso Paraméter: DFM 15-2M G3/4 Tartomány: 2-12 l/min	
FRT elektronikus áramlásszámláló	Csatlakozás: külső menet 3/4 Teljesítmény: 5-24 V / DC	
SR-34 áramlásváltó	Anyaga: sárgaréz Ház: műanyag Csatlakozás: G3/4 Áram: max. 300 V DC / 1 A	
Termék neve	Specifikáció	Termék fotója

12.Kiegészítők tartozékok

Méret: $100 \times 100 \times 65 \text{ mm}$ Tápegység: AC180V ~ 264V,SR802Nagy teljesítményűelektromosfűtőberendezésElérhető környezetihőmérséklet: -10 ~ 50°CVízálló osztály: IP43	
--	--

SR802 kapcsolási rajz



Megjegyzés: Kapcsolja ki a tápfeszültséget, és szakember végezze el a telepítést.