



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: B58


Továbbra is elköteleztettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féáron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csak egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarítást érhet el, ha bizonyos szerszámokat vásárol tőlünk a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriára vonatkozik. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: B58



<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kézikönyv, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyetelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen elnéznie, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékükhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérült léveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemetes kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmeztetés

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa

meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltse meg a hűtőszekrényt korrózióval folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.


4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt csatlakoztassa a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).


Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.


2. Helyezd el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).
3. A tápkábeleket az autó belső térének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



DC12/24V Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

1. A hűtőszekrény egyenlő több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül is csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése

Autóakkumulátor-védelmi feszültségreferencia: A

beépített ECO elektronikus vezérlőmodul automatikusan figyeli az autóakkumulátor feszültségét. A hűtőszekrény automatikusan kikapcsol, ha az energiafogyasztás túlzott, így vélt az akkumulátor fogyasztásának túl alacsony szintjéről, ami az öngyulladás okozhatná.

Akkumulátor Feszültség	Gyárilag alapértelmezett feszültségvédelmi érték H		
	H (magas) szint	M (közepes) szint	L (alacsony) szint
DC12V	DC11.3V KI DC12.5V BE	DC10.1V KI DC11.4V BE	DC9.6V KI DC10.9V BE
DC24V	DC24.6V KI DC26.0V BE	DC22.3V KI DC23.7V BE	DC21.3V KI DC22.7V BE

Megjegyzés: Amikor a tápegység csatlakoztatva van és a hűtőszekrény be van kapcsolva, a leválasztás vagy bekapcsolás a hűtőszekrény leválasztását vagy beindítását jelenti. kompresszor.

Komponensdiagram

Alkatrész kapcsolási

rajz Doboz

fedele Ajtózár

Tömítőszalag

Tárolóhely

Vezérlőpanel

Fogantyú

Akkumulátorfedél

Csatlakozóaljzat

Napelemes interfész (opcionális)

USB


Görgő

Dugóhúzó



Kar

Szekrény

Lámpa




Telepíti a görgőt

	
Helyezze be a görgőt a görgőtengelybe	Csavarhúzóval húzza meg a képen látható sorrendben


Utási táskák a rúdhoz

Ha a húzórudat nem lehet kihúzni zárt állapotban, akkor a zárás megszüntetéséhez nyomja meg a kioldógombot, és a húzórudat az ábrán látható módon ki lehet húzni:



A feloldáshoz nyomja meg a nyíl irányába mutató bal/jobbs gombot.

Funkció és működés



· Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).

· Kijelző inicializálása: Bekapcsolás után a digitális kijelző egy másodpercig teljesen bekapcsol, majd a szokásos módon jelenik meg. Az alapértelmezett beállítás az utolsó memória funkció. Készlet állapotban a kijelző hőmérséklete világos.

" " van

· Be-/kikapcsolás: nyomja meg  a BE/KI kapcsoláshoz.

· Hőmérséklet beállítási tása: működés közben a  gombbal növelheti, a  gombbal csökkentheti a hőmérsékletet; a  vagy  gomb folyamatos nyomva tartásával gyorsan módosíthatja a hőmérsékletet. A beállítási tás automatikusan mentésre kerül, miután a készülék három másodpercig leállította a működést.

Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20°C (-4~68°F)

· Hőmérséklet mértékegységének beállítási tása: működés közben tartsa lenyomva a  gombokat egyszerre három másodpercig a Celsius vagy Fahrenheit közötti váltáshoz.

· Hűtési mód: működés közben nyomja meg a  gombot a MAX (gyors) hűtésre kapcsoláshoz hűtés) és ECO (energiatakarékos üzemmód). (*A gyári beállítási tás a MAX.)

· Akkumulátorvédelmi mód: működés közben, hosszan nyomja meg vagy háromszor 

másodpercig, amíg a képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg újra a  gombot a védelmi mód kiválasztásához

H1, N2, L3, miután nem érkezik billentyűműveletet, állítsa be a megfelelő fokozatot

5 másodpercig villog, lépjen ki a beállításból, és mentse el.

· Kikapcsolási memória funkció: Az autós hűtőszekrények kikapcsoláskori memória funkcióval rendelkeznek. Áramkimaradás esetén a kikapcsolás előtti működési állapot (be/ki állapot, üzem mód stb.) a következő indításkor automatikusan visszaáll; nem kell újra beállítani. ECO: Energiatakarékos hűtés MAX: Erőteljes hűtés.

Egyszerű hibaelemzés

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálattal segítségért.

Az autó hűtőszekrénye nem működik 1.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó nincs-e kilazulva, vagy a pozitív és negatív pólusok felcserélődtek-e).

2. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen található főkapcsoló be van-e kapcsolva.

3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszellőző rendszerben működik-e.

4. Ellenőrizze, hogy nem üggett-e ki a biztosíték.

Gyenge hűtési teljesítmény 1.

Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtótomítás sűrűlt vagy deformálódott-e.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szellőzés a hűtőszekrények körül.

4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

A kijelzőn megjelenő hibakódok meghatározása

Hibakód	Hibatípus
E1	Alacsony bemeneti feszültség
E2	Ventilátorhiba
E3	Kompresszor indítása sikertelen
E4	A kompresszor alacsony forgási sebessége

E5	A vezérlőmodul hőmérséklete túl magas
E6	NTC szakadás vagy rövidzárlat

Rendellenes zaj

1. Az autó hűtőszekrénye nincs simán elhelyezve.

2. Érintsen meg egy falat vagy más tárgyat.

3. Vannak kilazult vagy leeső alkatrészek belül l.

Páralecsapódás a hűtőszekrény felü letén Amikor a

környezeti levegő páratartalma meghaladja a 75%-ot, enyhe páralecsapódás keletkezik a doboz felü letén, ami normális.

Hibák és megoldások

E1: Alacsony bemeneti

feszű ltsé hiba 1: Csatlakoztassa a hűtőszekrény tápkábelét a szivargyújtóhoz az autó beindí tása előtt. 1. megoldás: Várjon egy kicsit az autó beindí tása után.

2. hiba: Az adapter bemeneti feszű ltséje túl alacsony.

2. megoldás: Állí tsa az akkumulátor védelmi szintjét közepes vagy alacsony

feszű ltségre. Ha ez nem működik, cseréje ki egy újra az adaptert.

E2: Ventilátorhiba

Kérjü k, cseréje ki a ventilátort egy új ventilátorra, ha hibásnak találja a ventilátort.

E3: Bemeneti feszű ltsé hiba a kompresszor gyakori beindulása miatt

Ha a hűtőszekrényt az autóban használja, és az E3 hibakód jelenik meg, kapcsolja ki 5 percre, majd indí tsa újra.

Ha nem működik, az E1 hibaként azonosí tható; kérjü k, az E1 megoldása szerint oldja meg.

Amikor a hűtőszekrény csatlakozik az adapterhez, és megjelenik az E3 hibakód

Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét közép- vagy alacsony szintre.

Ha nem működik, kérjük, cserélje ki egy újra az adaptert.

E4: A kompresszor alacsony forgási sebessége

Kérlek, állítsd be a bemeneti feszültséget, és kapcsold be újra.

E5: A vezérlőchip túlmelegedése

Kapcsolja ki a készüléket 5 percre, és ellenőrizze, hogy a készülék körüli szellőzés nem-e rossz. a kompresszor túlmelegedést okoz.

Csomaglista

Nem.	Tárgy		Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	
5	Henger	2 db	
6	Csavarhúzó	1 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartály akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen hőmérsékletet fenntarthat bármilyen körülmények között gond nélkül beállítható.

2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig bekapcsolva kell lennie.

3. Előzze meg a palackozott vízfogyasztásával kapcsolatos egészségügyi problémákat, amelyeket a magas alkoholszint okoz hőmérsékletek.

4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járművekre szerelt, fagyasztva hagyott hűtőszekrények friss élelmiszerek kísérik az utat.

5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, a fedézeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása pedig végigkíséri az egészséget.

6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.

7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).

Az autóhűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.

8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autóhűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.

9. A jó minőségű napszemüveg bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.

10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések

(1) Győződjön meg arról, hogy a fedézeti hűtőszekrényhez csatlakoztatott tápfeszültség mindig megfelelő (a paraméterek a fedézeti hűtőszekrény jóváhagyott feszültségparamétereivel vannak címkézve).

(2) Ne öntsön folyadékot közvetlenül az autó hűtőszekrényébe.

(3) A hűtőszekrény engedély nélküli átalakítása a veszélyek elkerülése érdekében tilos.

(4) Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukat felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.

(5) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

(6) Ezt a készű l ket 8  ves vagy ann l id sebb gyermekek, valamint cs kkent fizikai,  rz kszervi vagy ment lis k pess g , illetve tapasztalattal   tud ssal nem rendelkező szem yek csak fel  gyelet mellett használhatj k, vagy ha eligaz  t st kaptak a készű l  biztonságos haszn lat r l,   meg tett  a lehets ges vesz yeket. Gyermekek nem j tszhatnak a készű l kel. Gyermekek fel  gyelet n k  l nem v gezhetnek tiszt  t st   felhaszn l i karbantart st.

(7) A készű l  instabilit sa miatti vesz yek elker  l se  rdek ben a készű l ket az utas  t soknak megfelel en kell r gz t ni.

(8) Ne t roljon robban svesz yes anyagokat, p d ul gy l kony hajt g z s aeroszolos flakonokat ebben a készű l ben.

FIGYELMEZTET S: Ez a készű l  gy l kony ciklopent n habk p z  anyagot tartalmaz:

1) Sz ll  t s  

haszn lat k zben ker  lje a t zzel val   rintkez st.

2) K rj  k, forduljon szakemberhez a szervizel shez, ha a g p meghib sodik.

3) K rj  k, a hullad kot a helyileg kijel lt hullad kgy jt  telepre k  ldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTET S: A készű l  haszn lata, szervizel se    rtalmatlan t sa sor n k rj  k, figyeljen a bal oldalon l that hoz hasonló szimb lumra, amely a készű l  h tulj n (h ts  panel vagy kompresszor) található, s rga vagy narancss rga sz nnel. Ez t zvesz yre figyelmeztet  szimb lum. A h t k zegcs vekben   a kompresszorokban gy l kony anyagok találhat k. Haszn lat, szervizel s    rtalmatlan t s k zben tartsa t vol a t zforr st l.

FCC információk

FIGYELEM: A megfelelőséget felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére!

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

1) Ez a termék káros interferenciát okozhat.

2) Ennek a terméknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: A termékben végrehajtott, a megfelelőséget felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a termék tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések során.

Ez a termék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítési helyen nem lép fel interferencia.

Ha ez a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a termék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével.

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a termék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a terméket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Segítse átforduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

Elektromos kapcsolási rajz

