



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: J25


Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féláron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csak egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarítást érhet el, ha bizonyos szerszámokat vásárol tőlünk a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriára vonatkozik. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: J25



<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen el nekünk, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékünkhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmeztetés

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa

meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsen meg a hűtőszekrényt korrozív folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a készletben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autós hűtőszekrénynek hálózati aljzatához.

2. Helyezd el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).
3. A tápkábeleket az autó belső terének megfelelően helyezze el. Helyezze a szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtó nyílásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



DC 12/24V

Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

1. A hűtőszekrény több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése

Autóakkumulátor-védelmi feszültségreferencia: A


beépített ECO elektronikus vezérlőmodul automatikusan figyeli az autóakkumulátor feszültségét. A hűtőszekrény automatikusan kikapcsol, ha az energiafogyasztás túlzott, így védve az akkumulátor fogyasztásának túl alacsony szintjétől, ami az öngyulladás okozhatná.

Akkumulátor Feszültség	Gyári alapértelmezett feszültségvédelmi érték HH		
	(magas) szint M (közepes) szint L (alacsony) szint	DC11.3V KI	DC10.1V
DC12V	KI DC9.6V KI DC12.5V BE	DC11.4V BE	DC10.9V BE


DC24V	DC24,6V KI DC26.0V BE	DC22.3V KI DC23,7V BE	DC21.3V KI DC22.7V BE
-------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Megjegyzés: Amikor a tápegység csatlakoztatva van és a hűtőszekrény be van kapcsolva, a leválasztás vagy bekapcsolás a kompresszor leválasztását vagy beindítását jelenti.

Komponensdiagram



Opcionális működési módszer



Elem leírása	Magyarázat
1 	A hűtőszekrény bekapcsolásához nyomja meg röviden a gombot. A hűtő kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
2 	Röviden nyomja meg a MAX vagy az ECO kiválasztásához. MAX üzemmódban a kompresszor gyorsan jár a hőmérséklet gyors csökkentése érdekében. ECO üzemmódban a kompresszor lassan jár az energiatakarékosság érdekében.
3 	Röviden nyomja meg a beállított hőmérséklet 1 fokkal történő növeléséhez. Folyamatosan nyomja meg a hőmérséklet gyors növeléséhez. Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20 °C (-4~68°F).
4 	Röviden nyomja meg a beállított hőmérséklet 1 fokkal történő csökkentéséhez. Folyamatosan nyomja meg a hőmérséklet gyors csökkentéséhez. Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20 °C (-4~68°F).
5  	Nyomja meg egyszerre a  és a  gombot 3 másodpercig a Váltson hőmérséklet mértékegységet °F és °C között. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a funkció használata közben egyetlen szimbólum sem villog.

Funkcióbevezetés

Akkumulátorvédelmi beállítás (A gyári alapértelmezett feszültség H1)

1. Akkumulátorvédelmi szintek: H (Magas)>L (Alacsony)>M (Közepes)
2. Nyomja meg a gombot 3 másodpercig az akkumulátorvédelmi beállítás eléréséhez. Nyomja meg ismét a gombot a H>L>M szintek váltásához.
3. Ha nem észlelt műveletet, a beállított szint 3 másodpercig villog, majd kilép és menti az aktuális beállítást.

Kikapcsolási memória funkció Az

autós hűtőszekrények rendelkeznek kikapcsolási memória funkcióval. Amikor a tápellátás

elvéssz, a kikapcsolás előtti működési állapot (be/ki állapot, üzemmód stb.) a következő indításkor automatikusan visszaállítható; nem kell újra beállítani.

ECO: Energiatakarékos hűtés MAX: Erőteljes hűtés.

Egyszerű hibaelemzés

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálatlal segítségért.

Az autó hűtőszekrénye nem működik 1.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó nincs-e kilazulva, vagy a pozitív és negatív pólusok felcserélődtek-e).

2. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen található főkapcsoló be van-e kapcsolva.

3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszellőzés rendben működik-e.

4. Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték.

Gyenge hűtési teljesítmény 1.

Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítés sérült vagy deformálódott-e.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szellőzés a hűtőszekrények körül.

4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

A kijelzőn megjelenő hibakódok meghatározása

Hibakód	Hiba típusa
E1	Alacsony bemeneti feszültség
E2	Ventilátorhiba
E3	Kompresszor indítása sikertelen
E4	A kompresszor alacsony forgási sebessége
E5	A vezérlőmodul hőmérséklete túl magas

E6	NTC szakadás vagy rövidzárlat
----	-------------------------------

Rendellenes zaj

1. Az autó hűtőszekrénye nincs simán elhelyezve.
2. Érintsen meg egy falat vagy más tárgyat.
3. Vannak kilazult vagy leeső alkatrészek belül.

Páralecsapódás a hűtőszekrény felületén Amikor a

környezeti levegő páratartalma meghaladja a 75%-ot, enyhe páralecsapódás keletkezik a doboz felületén, ami normális.

Hibák és megoldások

E1: Alacsony bemeneti

feszültség hiba 1: Csatlakoztassa a hűtőszekrény tápkábelét a szivargyújtóhoz az autó beindítása előtt. 1. megoldás: Várjon egy kicsit az autó beindítása után.

2. hiba: Az adapter bemeneti feszültsége túl alacsony.

2. megoldás: Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét közepes vagy alacsony feszültségre. Ha ez nem működik, cserélje ki egy újra az adaptert.

E2: Ventilátorhiba

Kérjük, cserélje ki a ventilátort egy új ventilátorra, ha hibásnak találja a ventilátort.

E3: Bemeneti feszültség hiba a kompresszor gyakori beindulása miatt. Amikor a hűtőszekrényt az autóban használják, és megjelenik az E3 hibakód, kapcsolja ki 5 percre, majd indítsa újra.

Ha nem működik, az E1 hibaként azonosítható; kérjük, az E1 megoldása szerint oldja meg.

Amikor a hűtőszekrény csatlakozik az adapterhez, és megjelenik az E3 hibakód Állítsa az akkumulátor védelmi szintjét középső vagy alacsony szintre.

Ha nem működik, kérjük, cserélje ki egy újra az adaptert.

E4: A kompresszor alacsony forgási sebessége

Kérlek, állítsd be a bemeneti feszültséget, és kapcsold be újra.

E5: A vezérlőchip túlmelegedése

Kapcsolja ki a készüléket 5 percre, és ellenőrizze, hogy a készülék körüli szellőzés nem-e rossz.
a kompresszor túlmelegedést okoz.

Csomaglista

Nem.	Tétel	Mennyiség	Megjegyzés
1	Hűtőszekrény	1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartalék akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen hőmérsékletet fenntarthat bármilyen körülmények között gond nélkül beállítható.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig bekapcsolva kell lennie.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi problémákat, amelyeket a magas alkoholszint okoz hőmérsékletek.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járművekre szerelt, fagyasztva hagyott hűtőszekrények friss élelmiszerek kísérik az utat.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni,

és a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása végigkíséri az egészséget.

6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és a saját autóval történő túra során bármikor friss és finom teát fogyaszthat.

7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F).

Az autótűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.

8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje az autóban magas nyári hőmérsékleten legalább 2 óra lesz. A tárolási idő rövidebb, még akkor is, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autótűtő használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.

9. A jó minőségű napszemüvegek bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat. Az autó hűtőszekrénye ideális hely erre.

10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autó hűtőszekrénye lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések

(1) Győződjön meg arról, hogy a fedélzeti hűtőszekrényhez csatlakoztatott tápfeszültség mindig megfelelő (a paraméterek a fedélzeti hűtőszekrény jóváhagyott feszültségparamétereivel vannak címkézve).

(2) Ne öntsön folyadékot közvetlenül az autó hűtőszekrényébe.

(3) A hűtőszekrény engedély nélküli átalakítása a veszélyek elkerülése érdekében tilos.

(4) Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.

(5) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

(6) Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.

(7) A készülék instabilitása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

(8) Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz: 1)

Szállítás és használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színnel. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.

FCC információk

FIGYELEM: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére!

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: 1) Ez a termék káros interferenciát okozhat.

2) Ennek a terméknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: A terméken végrehajtott, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a termék tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések során.

Ez a termék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítési helyen nem lép fel interferencia. Ha ez a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a termék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével.

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a termék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a terméket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

Elektromos kapcsolási rajz

