



Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy www.vevor.com/support

AUTÓ HŰTŐSZEKRÉNY

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MODELL: J60


Továbbra is elkötelezték magunkat amellett, hogy versenyképes áron kínáljunk szerszámokat.

A „Spóroljon a felére”, „Féáron” vagy bármely más hasonló kifejezés, amit használunk, csak egy becslést jelent arra vonatkozóan, hogy milyen megtakarítást érhet el, ha bizonyos szerszámokat vásárol tőlünk a nagyobb márkákhoz képest, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általunk kínált összes szerszámkategóriára vonatkozik. Kérjük, hogy megrendeléskor gondosan ellenőrizze, hogy valóban a felét takarítja-e meg a legnagyobb márkákhoz képest.

VEVOR®

Autós hűtőszekrény

MODELL: J60



<Csak illusztrációként szolgál a kép>

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termékkérdései vannak? Műszaki támogatásra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal:

Műszaki támogatás és elektronikus jótállási jegy
www.vevor.com/support

Ez az eredeti használati utasítás, kérjük, figyelmesen olvassa el az összes útmutatót a használat előtt. A VEVOR fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv egyértelmű értelmezésére. A termék megjelenése a kapott terméktől függ. Kérjük, szíveskedjen elnéznie, hogy nem tájékoztatjuk Önt a termékükhöz kapcsolódó technológiai vagy szoftverfrissítésekről.

	Figyelmeztetés – A sérült készülék csökkentése érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a használati utasítást.
	Ez a termék a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék az Európai Unióban szelektív hulladékgyűjtést igényel. Ez vonatkozik a termékre és az ezzel a szimbólummal jelölt összes tartozékra. Az így jelölt termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

Figyelmeztetés

A hűtőszekrény használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően. 1.

Használat előtt tisztítsa

meg belülről és kívülről egy nedves ruhával.

2. Ne töltsön meg a hűtőszekrényt korróziós folyadékokkal. Ne öntsön folyadékokat közvetlenül a hűtőszekrénybe.

3. Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, kérjük, húzza ki a tápellátást, és tartsa szárazon.

4. Rendszeresen tisztítsa meg a belső kamrát a szagok és baktériumok megelőzése, valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében.

5. A gurulókocsi húzása előtt kapcsolja ki a hűtőszekrényt és az akkumulátort (ha akkumulátorral van felszerelve).

Csatlakoztassa a tápegységet

1. Keresse meg a kézikönyvben található egyenáramú tápkábelt. Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót az autó hűtőszekrényének hálózati aljzatához.

2. Helyezze el a hűtőszekrényeket az autóban (hátsó hűtő, ülések...).

3. A tápkábeleket az autó belső térének méretének megfelelően helyezze el. Helyezze be a cigarettagyújtót.

szivargyújtó csatlakozóját (a tápkábel egyik oldalát) az autó szivargyújtójának nyí lásába.



Adapter



Csatlakoztassa az autó szivargyújtóját



DC 12/24V

Csatlakoztassa az autó hűtőszekrényét

1. A hűtőszekrény több energiaforráshoz is csatlakoztatható.
2. A hűtőszekrény közvetlenül I csatlakoztatható a DC12V/24V tápegységhez.
3. Ha a hűtőszekrényt AC 100-240V tápegységről használja, hálózati adaptert kell használni.

Autós hűtőszekrény működése

Autóakkumulátor-védelmi feszű ltségreferencia: A

beépí tett ECO elektronikus vezérlőmodul automatikusan figyeli az autóakkumulátor feszű ltségét. A hűtőszekrény automatikusan kikapcsol, ha az energiafogyasztás túlzott, í gy véve az akkumulátor fogyasztásának túl alacsony szintjétől, ami az öngyulladást okozhatná.


Akkumulátor Feszű ltség	Gyárilag alapértelmezett feszű ltségvédelmi értékek		
	H (magas) szint	M (közepes) szint	L (alacsony) szint
DC12V	DC11.3V KI DC12.5V BE	DC10.1V KI DC11.4V BE	DC9.6V KI DC10.9V BE
DC24V	DC24,6V KI DC26.0V BE	DC22.3V KI DC23,7V BE	DC21.3V KI DC22.7V BE

Megjegyzés: Amikor a tápegység csatlakoztatva van és a hűtőszekrény be van kapcsolva, a leválasztás vagy bekapcsolás a kompresszor leválasztását vagy beindítását jelenti.

Komponensdiagram

Alkatrész kapcsolási rajz	Húzóráúd	
Szekrény	Fedő	
Tárolórekesz	Kezelőpanel	
Ajtózár	Sörnyítő	
Tárolódoboz (opcionális akkumulátor)	Tápcsatlakozó	
Kompresszorfedő	Alsó lábak (opcionális)	
Görgő		

A húzóráúd és a fogantyú összeszerelése Helyezze a ráúdfogantyút a ráúd rögzítési helyzetébe, illessze be a csavarlyukakat mindkét oldalon, és rögzítse csavarokkal.

		
Helyezze be a bal/jobb húzóráúd fejét a húzóráúd fogantyújába	Igazítsa a fogantyún lévő csavarlyukakat a csavarlyukakhoz a fogantyún	Csavarokkal rögzítse a fogantyút és a húzóráudat

Szerelje be a fogantyú alkatrészeit a tartályokba




Helyezze az összeszerelt összekötőrúd-egységet a doboz mindkét oldalára, igazítsa a csavarlyukakhoz, és rögzítse az összekötőrudat csavarokkal.

Használja a fogantyút


FIGYELMEZTETÉS: Amikor a hűtőszekrényt a fogantyúnál fogva mozgatja, kérjük, simán húzza, NE sietve dobja el a kart. A fogantyú eltörhet. Ha a talaj nem sík, akkor jobb, ha nem a fogantyút használja a hűtőszekrény mozgatásához.

Ha a húzórudat nem lehet kihúzni zárt állapotban, akkor a zárás megszüntetéséhez nyomja meg a kioldógombot, és a húzórudat az ábrán látható módon ki lehet húzni:



A feloldáshoz nyomja meg a nyíl irányába mutató bal/jobbs gombot.

Funkció és működés



BE/KI gomb Beállító gomb	Hőmérséklet FEL gomb Hőmérséklet csökkentő gomb	Feszültségjelző Teljesítményszint Akkumulátor jelzőfénye
-----------------------------	--	--

Működésjelző USB töltőport Zárjelző	Blue Tooth szimbólum Autó akkumulátorának védelmi szintje	Hőmérsékletkijelző Üzem mód
--	---	--------------------------------

· Tápegység: csatlakoztassa DC 12V/24V vagy AC 100-240V tápellátáshoz (speciális adapter használatával).

· Kijelző inicializálása: Bekapcsolás után a digitális kijelző egy másodpercig teljesen bekapcsol, majd a szokásos módon jelenik meg. Az alapértelmezett beállítás az utolsó memória funkció. Készenléti állapotban a kijelző hőmérséklete világos.

" " van

· Be-/kikapcsolás: nyomja meg  a BE/KI kapcsoláshoz.

· Hőmérséklet beállítási tása: működés közben a  gombbal növelheti, a  gombbal csökkentheti a hőmérsékletet; a  vagy  gomb folyamatos nyomva tartásával gyorsan módosíthatja a hőmérsékletet. A beállítási tás automatikusan mentésre kerül, miután a készülék három másodpercig leállította a működést.

Hőmérséklet-beállítási tartomány: -20~20°C (-4~68°F)

· Hőmérséklet mértékegységének beállítási tása: működés közben tartsa lenyomva a  gombokat egyszerre három másodpercig a Celsius vagy Fahrenheit közötti váltáshoz.

· Hűtési mód: működés közben nyomja meg a  gombot a MAX (gyors) fokozatra kapcsoláshoz (hűtés) és ECO (energiatakarékos üzemmód). (*A gyári beállítási tás a MAX.)

· Akkumulátorvédelmi mód: működés közben, hosszan nyomja meg vagy háromszor 

másodpercig, amíg a  képernyő villogni nem kezd, majd  nyomja meg újra a védelmi mód kiválasztásához

H (Magas), M (Közepes) és L (Alacsony) (*A gyári beállítási tás H).

· Billentyűzár beállítási tások: Indítási állapotban, ha a művelet egy percnél tovább nincs beállítva, a gazdagép automatikusan belép a hibaelhárítási módba.

működési zár állapota és a zárjelző "



" be van kapcsolva. Hosszan nyomja



három másodpercig a hibaelhárítási művelet zárolásának állapotához való kapcsolódáshoz.

· Kikapcsolási memória funkció: Van egy kikapcsolási memória funkció a

autós hűtőszekrények. Áramkimaradás esetén a kikapcsolás előtti működési állapot (be/ki állapot, üzem mód stb.) a következő indításkor automatikusan visszaáll; nem kell újra beállítani. ECO: Energiatakarékos hűtés MAX: Erőteljes hűtés.

Egyszerű hibaelemzés

Tanács: Ha a rendellenes helyzeteket nem lehet egyszerű hibaelemzéssel megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a professzionális ügyfélszolgálatunkkal segítségért.

Az autó hűtőszekrénye nem működik 1.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó nincs-e kilazulva, vagy a pozitív és negatív pólusok felcserélődtek-e).

2. Ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen található főkapcsoló be van-e kapcsolva.

3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszellőző rendszerben működik-e.

4. Ellenőrizze, hogy nem üggett-e ki a biztosíték.

Gyenge hűtési teljesítmény 1.

Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően le van-e zárva.

2. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítésű-e és nem deformálódott-e.

3. Ellenőrizze, hogy nincs-e rossz szellőzés a hűtőszekrények körül.

4. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet megfelelően van-e beállítva.

A kijelzőn megjelenő hibakódok meghatározása

Hibakód	Hiba típusa
E1	Alacsony bemeneti feszültség
E2	Ventilátorhiba
E3	Kompresszor indítása sikertelen
E4	A kompresszor alacsony forgási sebessége
E5	A vezérlőmodul hőmérséklete túl magas
E6	NTC szakadás vagy rövidzárlat

Rendellenes zaj

1. Az autó hűtőszekrénye nincs simán elhelyezve.

2. Érintsen meg egy falat vagy más tárgyat.

3. Vannak kilazult vagy leeső alkatrészek belül l.

Páralecsapódás a hűtőszekrény felü letén Amikor a

környezeti levegő páratartalma meghaladja a 75%-ot, enyhe páralecsapódás keletkezik a doboz felü letén, ami normális.

Hibák és megoldások

E1: Alacsony bemeneti feszü ltség

1. hiba: A hűtőszekrény tápkábelét helyezze a szivargyújtóba az autó beindí tása előtt. 1. megoldás: Várjon egy kicsit az autó beindí tása után, mielőtt csatlakoztatná.

2. hiba: Az adapter bemeneti feszü ltsége túl alacsony.

2. megoldás: Állí tsa az akkumulátor védelmi szintjét közepes vagy alacsony feszü ltségre.

Ha ez nem működik, cseréje ki egy újra az adaptert.

E2: Ventilátorhiba

Kérjü k, cseréje ki a ventilátort egy új ventilátorra, ha hibásnak találja a ventilátort.

E3: Bemeneti feszü ltség hiba a kompresszor gyakori beindulása miatt

Ha a hűtőszekrényt az autóban használja, és az E3 hibakód jelenik meg, kapcsolja ki 5 percre, majd indí tsa újra.

Ha nem működik, az E1 hibaként azonosí tható; kérjü k, az E1 megoldása szerint oldja meg.

Amikor a hűtőszekrény csatlakozik az adapterrel, és az E3 hibakód jelenik meg: Állí tsa az akkumulátor védelmi szintjét középső vagy alacsony szintre. Ha nem működik, cseréje ki az adaptert.

E4: A kompresszor alacsony forgási sebessége Állí tsa be a bemeneti feszü ltséget, majd kapcsolja be újra.

E5: A vezérlőchip túlmelegedése

Kapcsolja ki a készüléket 5 percre, és ellenőrizze, hogy a készülék körüli szellőzés nem-e rossz. a kompresszor túlmelegedést okoz.

Csomaglista

1.	Tároló		Megjegyzés
számú	Hűtőszekrény	Mennyiség 1 készlet	
2	Cigaretta drót	1 készlet	
3	Hálózati adapter	1 készlet	
4	Kézikönyv	1 db	

Javaslatok használata

1. Ha tartály akkumulátorral van felszerelve, akkor bármilyen hőmérsékletet fenntarthat bármilyen körülmények között gond nélkül beállítható.
2. Fagylalt elhelyezésekor kérjük, állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra; hosszú ideig bekapcsolva kell lennie.
3. Előzze meg a palackozott víz fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi problémákat, amelyeket a magas alkoholszint okoz hőmérsékletek.
4. Fagyasztott élelmiszerek, ritka tengeri herkentyűk és járművekre szerelt, fagyasztva hagyott hűtőszekrények friss élelmiszerek károsítják az utat.
5. Az egészségügyi termékeket, az inzulint és az importált gyógyszereket hűtőszekrényben kell tárolni, és a fedélzeti hűtőszekrények pontos hőmérséklet-szabályozása elkerüli majd egészség az út mentén.
6. A tealevelek hatékonyan frissen maradnak az autó hűtőszekrényében, és te friss és finom teát fogyaszthat bármikor az önvezető túra során.
7. A vörösbor legjobb tárolási hőmérséklete 10 °C - 18 °C (50 - 64,4 °F). Az autós hűtőszekrény pontos hőmérséklet-szabályozása hatékonyan... biztosítja a vörösbor tárolási hőmérsékletét.
8. A kiváló minőségű gyümölcsök tárolási ideje autóban nyár derekán a hőmérséklet legalább 2 óra lesz. A tárolási idő rövidebb akkor is, ha

a légkondicionáló be van kapcsolva. Az autós hűtőszekrény használata hatékonyan megőrizheti a kiváló minőségű gyümölcsöket.

9. A jó minőségű napszemüveg bevonata nyáron a magas hőmérséklet miatt leválhat.

Az autós hűtőszekrény ideális hely erre.

10. A jó minőségű kozmetikumok gyorsan megromlanak magas hőmérsékleten az autóban. Vigyen magával kozmetikumokat az autóban; az autós hűtőszekrény lesz a jobb választás.

Biztonsági óvintézkedések

(1) Győződjön meg arról, hogy a fedézeti hűtőszekrényhez csatlakoztatott tápfeszültség mindig megfelelő (a paraméterek

a fedézeti hűtőszekrény jóváhagyott feszültségparamétereivel vannak címkézve).

(2) Ne öntsön folyadékot közvetlenül az autós hűtőszekrénybe.

(3) A hűtőszekrény engedély nélküli átalakítása a veszélyek elkerülése érdekében tilos.

(4) Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást ad nekik a készülék használatáról.

(5) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

(6) Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélküli nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.

(7) A készülék instabilitása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

(8) Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos aeroszolos flakonokat ebben a készülékben.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék gyúlékony ciklopentán habképző anyagot tartalmaz:

1) Szállítási és

használat közben kerülje a tűzzel való érintkezést.

2) Kérjük, forduljon szakemberhez a szervizeléshez, ha a gép meghibásodik.

3) Kérjük, a hulladékot a helyileg kijelölt hulladékgyűjtő telepre küldje el, amikor leselejtezi.



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata, szervizelése és ártalmatlanítása során kérjük, figyeljen a bal oldalon láthatóhoz hasonló szimbólumra, amely a készülék hátulján (hátsó panel vagy kompresszor) található, sárga vagy narancssárga színű. Ez tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközegcsövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok találhatók. Használat, szervizelés és ártalmatlanítás közben tartsa távol a tűzforrástól.

FCC információk

FIGYELEM: A megfelelőséget felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére!

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő feltételhez kötött:

1) Ez a termék káros interferenciát okozhat.

2) Ennek a terméknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: A termékén végrehajtott, a megfelelőséget felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a termék tesztelésen esett át, és megfelel az FCC-szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy észérő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések során.

Ez a termék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és

Ha nem az utasí tásoknak megfelelően telepí tik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepí tési módban nem lép fel interferencia. Ha ez a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televí zióvételben, ami a termék ki- és bekapcsolásával állapí tható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárí tani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével.

- Irányí tsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a termék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a terméket egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Segí tséért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

Elektromos kapcsolási rajz

