

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a napelemes COB LED viharlámpát. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse a mellékelt utasításokat és tippeket, hogy optimálisan használhassa új napelemes COB LED viharlámpáját.

Szállítási terjedelem

- Viharlámpa
- 18650 akkumulátor
- USB-kábel (USB-A - USB-C)
- Használati utasítás

Opcionális tartozékok

- USB tápegység (pl. SD-2201)
- Töltő (pl. PX-1982)

Termékváltozat


NX-1409-675: Szabályozható napelemes LED viharlámpa elemmel, 200 lm, 3 watt, 8000 K, ezüst

NX-1410-675: Szabályozható napelemes LED viharlámpa elemmel, 200 lm, 3 Watt, 3.000 K, bronz

Műszaki adatok

Li-ion akkumulátor típusa 18650		3,7 V / 3000 mAh
Teljesítmény		5 V egyenáram
LED-ek száma		16
Energiafogyasztás		3 watt
Szabályozható fényerő		
fényesség	NX-1409	hideg fehér 8000 K
	NX-1410	meleg fehér 3000 K
Fényáram		200 lumen
napelemes modul		96 mm-es átmérő
Tömeg		15 × 24 × 11,5 cm
Súly		426 g (akkumulátor nélkül)

Termékadatok



- 1 napelemes modul
2 LED
- 3 Be/Ki kapcsoló
4 db USB-C aljzat

Üzembe helyezés

Nyissa ki a viharlámpa alján található elemtartó rekeszt. Távolítsa el az akkumulátor lemerülését védő szalagot.

használat



ÉRTESÍTÉS

A lámpát csak esőtől védett helyen használja

Vidd magaddal a viharlámpát, akaszd fel, vagy helyezd sík, stabil felületre.

A viharlámpa bekapcsolásához fordítsa el a be/ki kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba. Minél messzebbre fordulsz, annál erősebb lesz a fény.

A viharlámpa kikapcsolásához fordítsa el a be/ki kapcsolót ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba. Minél tovább fordulsz, annál halványabb lesz a fény.



ÉRTESÍTÉS:

A lámpát kizárólag USB-kábelon keresztül is működtetheti. Az akkumulátort azonban nem szabad USB-kábelrel történő működés közben behelyezni.

Díj

Vegye ki az akkumulátort az akkumulátorrekeszből, és tölts fel egy megfelelő töltőben (pl. PX-1982), vagy tegye ki a napelemes modult közvetlen napfénynek legalább 8 órán át.



ÉRTESÍTÉS:

A napfény segítségével történő töltéshez a lámpát ki kell kapcsolni. A napelemes modullal történő töltés során az akkumulátort be kell helyezni.

Alternatív megoldásként a lámpába helyezett akkumulátort a mellékelt USB-kábelrel is feltöltheti. Kapcsold le a lámpát. Csatlakoztassa az USB-kábelt a lámpa USB-C portjához. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt egy megfelelő USB-tápegységhez. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy megfelelő konnektorba.



ÉRTESÍTÉS:

USB-kábelrel történő töltés közben, a lámpát ki kell kapcsolni.

tisztítás

A viharlámpát puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon tisztítószereket.

Biztonsági utasítások

- Ez a kézikönyv megismerteti Önt a hogy megismerkedjen a termék működésével. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy bármikor hozzáférhessen.
- A termék módosítása vagy átalakítása rontja a termék biztonságát. Figyelem: Sérülésveszély!
- A készülék minden módosítása és javítása, ill. A tartozékokat csak a gyártó vagy a gyártó által kifejezetten felhatalmazott személyek szerelhetik be.
- Soha ne nyissa ki saját kezűleg a terméket, kivéve az elem cseréjét. Soha ne végezzen saját kezűleg javításokat!
- Óvatosan kezelje a terméket. Még kis magasságból történő esés, ütés vagy ütések is károsíthatják.



- Tartsa távol a terméket a nedvességtől és a szélsőséges hőmérsékletektől Hő.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy másba folyadékok.
- A technikai változtatások és hibák jogát fenntartjuk!

Fontos információk az elemekről és azok ártalmatlanításáról

- Az elemek nem valók a háztartási hulladékba. Fogyasztóként törvényi kötelessége a sérült elemeket megfelelő ártalmatlanítás céljából visszajuttatni.
- Az elemeket nyilvános gyűjtőhelyeken vagy az árusítóhelyeken dobhatja ki a lakóhelyén.
- Ügyeljen az elem helyes polarítására.
A helytelenül behelyezett elem tönkretetheti a készüléket – tűzveszély!
- Ha az akkumulátort hosszabb ideig tárolják, a töltési térfogat körülbelül 30%-ának megfelelő maradék kapacitás ajánlott.
- Kerülje a közvetlen napfényt a tárolási helyen. Az ideális hőmérséklet 10-20°C.

Fontos információk az ártalmatlanításról

Ez az elektromos készülék nem való a háztartási hulladékba. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyén található nyilvános gyűjtőpontokkal.

Az ilyen gyűjtőpont helyének részletei és

A napi/havi/éves mennyiségi korlátozásokkal kapcsolatban kérjük, tekintse meg az adott önkormányzat által megadott információkat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A PEARL GmbH ezennel kijelenti, hogy a termékek

Az NX-1409-675 és az NX-1410-675 megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelvnek és a 2014/30/EU EMC irányelvnek.



Minőségirányítás

okl. Eng. (FH) Andreas Kurtasz

A részletes megfelelőségi nyilatkozat a www.pearl.de/support címen található. Írja be az [NX-1409](#) vagy [NX-1410](#) cikkszámot a keresőmezőbe.

Termékeinkkel kapcsolatos gyakori kérdésekre (GYIK) adott válaszok és információk, valamint frissített kézikönyvek a következő weboldalon találhatóak:

www.lunartec.de

Írja be a cikkszámot vagy a cikk nevét a keresőmezőbe.

Kedves vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a napelemes LED-es hurrikánlámpát választotta.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki új termékéből, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és kövesse az alábbi utasításokat és tippeket.

Tartalom

- Viharlámpa
- 18650 akkumulátor
- USB-kábel (USB-A - USB-C)
- Használati utasítás

Opcionális tartozékok (külön megvásárolhatók a www.pearl.fr oldalon)

- USB hálózati adapter
- Akkumulátortöltő

Termékváltozatok


NX1409: Szabályozható fényerejű napelemes LED viharlámpa elemmel, 200 lm / 3 W / 8000 K, ezüst színű

NX1410: Szabályozható napelemes LED viharlámpa elemmel, 200 lm / 3 W / 3000 K, bronz színű

Műszaki jellemzők

Lítium-ion akkumulátor 18650 3,7 V / 3000 mAh		
Hatalom		5 V egyenáram
LED neve		16
Energiafogyasztás		3 hüvelyk
Változtatható fényerő		
Fényesség	NX1409	Hideg fehér 8000 K
	NX1410	Meleg fehér 3000 K
Fényáram		200 lumen
Napelemes modul		96 mm-es átmérő
Méretek		15 × 24 × 11,5 cm
Súly		426 g (akkumulátorral)

Termékleírás



- 1 napelemes modul
- 2 LED
- 3 Be/Ki kapcsoló
- 4 portos USB-C

Első lépések

Nyissa ki az alaplap alatt található elemtartó rekeszt.
Távolítsa el az akkumulátor lemerülés elleni védőfóliát.

Használat



MEGJEGYZÉS:
A viharlámpát csak esőtől védett helyen használja.

Vidd magaddal a viharlámpát, akaszd fel, vagy helyezd sík, stabil felületre.

A viharlámpa bekapcsolásához fordítsa el a kapcsolót
Óramutató járásával megegyező be/ki. Minél jobban ebbe az irányba forgatod, annál jobban nő a fényerő.
A viharlámpa kikapcsolásához fordítsa el a kapcsolót
Be/Ki az óramutató járásával ellentétes irányba.
Minél jobban elforgatod így, annál jobban csökken a fényerő.



MEGJEGYZÉS:
A lámpát kizárólag USB-kábelen keresztül is működtetheted. Amikor ezen a kábelen keresztül táplálja, az akkumulátornak nem szabad a rekeszében lennie.

Terhelés

Vegye ki az akkumulátort a rekeszből, és tölts fel egy megfelelő töltőben, vagy tegye ki a napelemes modult közvetlen napfénynek legalább 8 órán át.



MEGJEGYZÉS:
Napsugárzással történő töltéshez a lámpát ki kell kapcsolni. Az akkumulátor töltése közben napsugárzás útján, akkor a rekeszébe kell helyezni.

Az akkumulátort USB-kábellel is töltheti a rekeszében. Kapcsold le a lámpát. Csatlakoztassa a kábelt a lámpa USB-C portjához. Ezután csatlakoztassa a kábelt egy USB hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy megfelelő konnektorba.



MEGJEGYZÉS:
USB-kábellel történő töltés közben a lámpát ki kell kapcsolni.

Tisztítás

A viharlámpát puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen tisztítószert.

Biztonsági utasítások

- Ez a felhasználói kézikönyv lehetővé teszi, hogy megismerkedjen a termék működésével. Őrizze meg ezt a használati útmutatót biztonságos helyen, hogy szükség esetén elő tudja tekinteni.
- A jótállási feltételekért kérjük, forduljon a kereskedőhöz. Kérjük, vegye figyelembe az általános értékesítési feltételeket is!

- Kizárólag a használati utasításban leírtak szerint használja a terméket. A nem rendeltetésszerű használat károsíthatja a terméket vagy a környezetet.

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Felügyelje a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalatlan vagy tudás nélküli személyek használják, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy előzetesen elmagyarázza nekik a készülék használatát.

- Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó, annak értékesítés utáni szervize vagy hasonlóan képzett személy cserélje ki. Ne használja a készüléket, amíg a javítást el nem végezték.

- Soha ne nézzen közvetlenül a fénysugárba lámpa.
- Ne irányítsa a lámpát közvetlenül személy vagy állat szemébe.

- A termék szétszerelése vagy módosítása befolyásolja annak biztonságát. Vigyázat, sérülésveszély!
- A készülék vagy annak bármilyen módosítása vagy javítása A tartozékokat kizárólag a gyártónak vagy egy megfelelően felhatalmazott szakembernek kell beszereznie.
- Ne nyissa ki saját maga a készüléket, kivéve az akkumulátor cseréjét. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket!
- Óvatosan kezelje a terméket. Egy ütés, sokk vagy esés, még alacsony magasságból is, károsíthatja.
- Ne tegye ki a terméket nedvességnek vagy szélsőséges hőhatásnak.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy másba folyékony.
- Nem rendeltetésszerű használat esetén nem érvényesíthető garancia.

- A gyártó elhárít minden felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból és/ vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő anyagi károkért vagy károkkért (fizikai vagy erkölcsi).

- Változás és tévedés jogát fenntartjuk!

Fontos utasítások az akkumulátorokkal és azok újrahasznosításával kapcsolatban

- A használt elemeket NEM szabad a háztartási hulladékba dobni. Manapság a jogszabályok előírják, hogy minden fogyasztónak a használt elemeket az erre a célra kialakított kukákba kell dobni.

- A használt elemeket a következő helyeken adhatja le:
hulladékgyűjtő pontok az önkormányzatnál és azokon a helyeken, ahol ezeket árusítják.
- Mindig ügyeljen az elemek polaritására. Egy rossz Az elemek helytelen behelyezése károsíthatja a készüléket. Tűzveszély.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni az elemeket hosszabb ideig, azt javasoljuk, hogy a kapacitásuk körülbelül 30%-ára töltve hagyja őket.
- Ne tárolja őket sugaraknak kitett helyen közvetlen napfény. Az ideális hőmérséklet 10 és 20°C között van.

Fontos utasítások a hulladékkezeléssel kapcsolatban

Ezt az elektronikus eszközt NEM szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot az önkormányzat nyilvános gyűjtőpontjaival.

Az ilyen gyűjtőpontok helyével, a napi/havi/éves mennyiségi korlátozásokkal, valamint az esetleges gyűjtési díjakkal kapcsolatos részletekért forduljon az önkormányzathoz.

Megfelelőségi nyilatkozat

A PEARL GmbH kijelenti, hogy ezek a termékek, az NX-1409 és NX 1410, amely megfelel az Európai Parlament következő jelenlegi irányelveinek: 2011/65/EU, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról, és 2014/30/EU, az elektromágneses kompatibilitásról.

Kurtas, A.

Minőségi szolgáltatás

okl. Eng. (FH) Andreas Kurtasz

A teljes termékmegfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.pearl.fr/support/notices weboldalról, vagy kérésre elküldhető a qualite@pearl.fr e-mail címre.

