

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Napelemes mozgásérzékelős állatriasztó vízsugaras kutyariasztó macskariasztó

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a napelemes PIR mozgásérzékelővel ellátott vízsugaras állatriasztót.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és kövesse a felsorolt utasításokat és tippeket, hogy a lehető legjobban tudja használni az új állatriasztót.

MŰSZAKI ADATOK

Ni-Mh akkumulátor	2xAA
Napelem	4,5V DC/0,5W
PIR érzékelő	Igen
Érzékelő hatótávolsága	10 méter
Védelmi osztály	IP66 Vízsugárvédelem
Méretek	60x12x6,5 cm
Súly	714 g

MŰKÖDÉSE

Napközben a napelem a napfényt elektromos energiává alakítja, és feltölti a belső akkumulátorokat. Éjszaka az állatriasztó automatikusan aktiválódik, amikor a PIR-érzékelő mozgást észlel, és a belső elemekből kap áramot.

A PIR a passzív infravörös jelzést jelenti, és a mozgásérzékelő legelterjedtebb formája. A PIR-érzékelő az emberek, állatok és tárgyak, például a meleg motorral rendelkező autók dinamikus hősugárzására reagál. A PIR-érzékelő nem reagál az úgynevezett statikus hősugárzásra (például a napsugarak általi fűtésre). A PIR-érzékelők maguk nem bocsátanak ki semmilyen sugárzást, csak a környezet hősugárzására reagálnak.

MEGJEGYZÉS:

Az alkatrészek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy ne húzza meg őket túlságosan.

1. Válasszon egy napos helyet a vízsugaras napelemes állatriasztó számára. Győződjön meg róla, hogy a napelemet naponta legalább 6 órányi napsütés éri. Az árnyékos helyek befolyásolják a töltést, befolyásolja az akkumulátorok töltési folyamatát.
2. Nyissa ki az elemtartót, és helyezze be a két elemet. Győződjön meg arról, hogy a polaritás helyes. Zárja vissza az elemtartót.



3. Helyezze a napelemes modult a házra.



4. Csatlakoztassa a fejrészt szórófejjel a házhoz.



5. Helyezze a házat a hosszabbítócsőre, a hosszabbítócsövet pedig a rögzítő talaj tűskére.



6. Szúrja le a földbe.
7. Igazítsa az állatiasztót úgy, hogy a PIR-érzékelő érzékelje a kívánt területet. Győződjön meg róla, hogy a PIR-érzékelő előtt nincsenek akadályok.
8. Csatlakoztassa a napelem kábelét az állatiasztó házának hátulján lévő csatlakozóhoz.
9. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a permetezőhöz, de még ne kapcsolja be a vizet.

Ezután tesztelje a PIR-érzékelőt:

1. Ehhez forgassa el a ház hátulján lévő szabályzót az óramutató járásával megegyező irányba a 9-es állásba.
2. Majd mozgassa az egyik kezét a PIR-érzékelő előtt. A szelepnek egy kattanással ki kell nyílnia, és 5 másodperc múlva ismét be kell záródnia.

3. Ezután ellenőrizze az érzékelő tartományát úgy, hogy fel-le járkál az érzékelő előtt, amíg a szelep kattánását nem hallja.
4. Állítsa be a PIR-érzékelő érzékenységet a csúszkával (0 = kikapcsolva, 9 = nagy érzékenység).
5. A PIR-érzékelő által érzékelt terület ívben fut. Az ív szélességét a két zöld klipsz jobbra vagy balra csúsztatásával állíthatja be. Az állatriasztó aktiválásakor a drótkapocs a két zöld kapocs között mozog. Az állatriasztó automatikusan irányt változtat, ha az egyik zöld klipszet megérinti.



6. Végül kapcsolja be a vizet, és tesztelje a működését.
 7. Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket a PIR-érzékelő által lefedett terület beállításához.
- MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a készüléket, ha emberek vagy háziállatok tartózkodnak a készülék vagy a PIR-érzékelő által lefedett terület közelében, vagy ha gyermekek játszanak ott.

MEGJEGYZÉS:

Ha a készülék nem reagál, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Az optimális töltési folyamat érdekében győződjön meg arról, hogy a napelem mindig szennyeződésmentes. A ház, a napelem és a PIR-érzékelő tisztításához csak nedves ruhát használjon.

A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószert.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a használati utasítás a termék működésének megismertetésére szolgál. Ezért őrizze meg ezeket az utasításokat biztonságos helyen, hogy bármikor hivatkozhatson rájuk.

- A termék módosítása vagy megváltoztatása rontja annak működését.
- Soha ne végezzen saját maga javításokat!
- Óvatosan kezelje a terméket, védje a leeséstől, ütésektől.
- Tartsa a terméket extrém hőtől távol.
- A termék védett az erős vízsugárral szemben. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A termék csak kültéri használatra alkalmas.
- Győződjön meg róla, hogy a gyermekek nem játszanak a termékkel.

Fontos tudnivalók az ártalmatlanítással kapcsolatban Ezt az elektromos készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, forduljon az Ön településén található nyilvános gyűjtőhelyekhez.