


Használati utasítás


Napelemes lámpa 12V 3W napelem oszlopra is szerelhető 54 SMD LED beépített akkumulátorral

Fontos: Használat előtt figyelmesen olvassa el utasításokat!



A termék jellemzői

1. Nincs szükség elektromos vezetékre, egyszerűen telepíthető.
2. Energiatakarékosság: használjon ingyenes, napfény által termelt energiát.
3. Környezetbarát: nincs szennyezés, nincs zaj, nincs sugárzás.
4. Biztonságos: kisfeszültségű rendszer a biztonság érdekében.
5. Be/ki kapcsoló gombot tartalmaz.
6. Tartós kialakítású.



Specification:

Parameter	Lumen	Solar Panel	Lithium Battery	Product Material	LED Source	Light Color	Switch	Lighting Time	Charging Time	Wire Cable	Waterproof
5 Watt	400LM	6V3W	3.7V 4000mAh	Aluminum Frame & Polysilicon	54 pcs SMD	Day light	Manual+ Light Control	8-9h	6-8h	5 M	Ip65

Leírás

A napelem nappal a napsugárzás által töltődik fel és éjszaka így világítást tud biztosítani. Még felhős/esős napokon is működőképes. Az érzékelők szürkületkor automatikusan bekapcsolják a világítást és kikapcsolják a napelemes lámpákat, miközben a napelem a napfény által töltődik.

Alkalmazás

Tökéletes garázs, kert, kocsifeljárók vagy bármilyen megvilágítani kívánt kültéri terület számára.

Mellékelt alkatrészek (az alábbi képen látható)

1. napelem
2. alumínium vázas napelem tartókonzollal
3. reflektor
4. csavarok



Telepítés

Falra, tetőre vagy oszlopra szerelhető.

1. Keresse meg a két lyukat a tartókonzolon a napelem panel rögzítő tartójának elfordításával.
2. Fúrjon két lyukat a falra (két lyuk távolsága a napelem tartókonzol szerint) a napelem rögzítéséhez, majd csavarja be a csavarokat a két lyukba.
3. Vegye ki a termékhez mellékelt többi csavart és állítsa a napelem panelt a nap felé, majd forgassa el és csavarja be az összes csavart a szilárd csatlakozás érdekében.
4. Hajtsa végre a fenti lépéseket a napelemes lámpa felszereléséhez is.
5. Csatlakoztassa a napelem panelt a napelemes lámpához úgy, hogy a kábelt a szolárlámpához csatlakoztatott kábelbe dugja.
6. Kapcsolja be a Be/Ki kapcsolót.

Tippek

1. Állítsa a napelem panelt a közvetlen napfényre.
2. A napelemes lámpák első használata előtt kapcsolja ki a szolár lámpa BE/KI kapcsolóját, töltsse fel az elemeket a készülék aktiválása nélkül. Hagyja a gombot kikapcsolt helyzetben 2 napig, amíg a napelemet közvetlen napfény éri. Ez biztosítja, hogy a napelemes lámpákban lévő akkumulátorok teljesen fel legyenek töltve a normál működés előtt.
3. A napelem keret és a konzolok közötti rögzítés meglazul, ha túl gyakran forgatja a napelem keretet.
4. Kérjük, rögzítse szorosan az összes alkatrészt, hogy elkerülje a környezeti tényezők (erős szél, hurrikán, tornádó stb.) okozta balesetet.

5. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében kérjük, ne csatlakoztassa 20 V-os napelem panelhez vagy 110 V/220 V AC feszültséghez.
6. A napelemes lámpák megfelelő működésének fenntartásához kérjük gyakran ellenőrizze és tisztítsa meg a napelem panelt.
7. Kérjük, gyakran ellenőrizze a vezetékek csatlakozási állapotát.
8. A környezetvédelem érdekében hasznosítsa újra a napelemes lámpákban lévő elemeket.